



AeraMax® Pro AM III



CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com

Europe Freephone: 00800-1810-1810

Benelux: +31-(0)-13-458-0580

Deutschland: +49 (0)511 545489-0

France: +33 (0) 1 78 64 91 00

Italia: +39-071-730041

Polska: +48-(22)-2052110

España/Portugal: +34-91-748-05-01

United Kingdom: +44 (0) 1302 836800

Declaration of Conformity

Fellowes Ltd.

Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England

Declares that the product AeraMax® AMIII Pro conforms to the following requirements:

[2011/65/EU] Restriction of Hazardous Substances Directive

[2004/108/EC] Electromagnetic Compatibility Directive

[2012/19/EU] Electrical Product Waste Reduction

[2006/95/EC] Low Voltage Directive

To the following harmonized European Names (EN Standards) and IEC Standards.

EN 55014-1 EN 60335-2-65 EN 61000-3-3

EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 62233

EN 60335-1

And to the following standards:

PPP 76001:2008 incl. AFPS GS 2014:01 PAK

AS/NZS CISPR 14.1:2003

German Equipment and Product Safety Act Section 7 Subsection 1 Sentence 2 GPSG

Itasca, Illinois, USA

February 1, 2013

John Fellowes



Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.

Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Bitte nicht entsorgen: zur späteren Bezugnahme aufheben

Prima dell'uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni. Conservare il manuale per consultarlo secondo le necessità.

Dese instructies voor gebruik lezen. Niet weggoeien, maar bewaren om later te kunnen raadplegen.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.

Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig henvisning.

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.

Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na przyszłość

Перед началом эксплуатации обязательно прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните ее для последующего использования.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.

Před použitím si přečtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaanyagként való jövőbeni használatra.

Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.

Fellowes
Brands™

1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • www.fellowes.com

ENGLISH

AeraMax® PRO Air Quality Control System: AM III

*For a copy of the manual please visit www.aeramaxpro.com

SAFETY INSTRUCTIONS/WARNING

Thank you for purchasing the AeraMax® PRO AM III.

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain this product. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage. Retain instructions for future reference.

IMPORTANT CAUTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USING AIR PURIFIER:

WARNING: Follow the instructions in this manual to reduce the risk of electric shock, short circuit, and/or fire:

- Do not use this air purifier as sole protection against harmful pollutants.
- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s). All electrical installation work must be conducted and carried out in accordance with all federal, state and local codes and regulations.
- Before servicing or cleaning the unit, switch power off at service panel. Lock service panel, or affix a warning tag, to prevent power from being switched back on accidentally.
- Use only the electrical power (voltage and frequency) specified for the model air purifier being installed.
- Do not obstruct the air inlet or air outlet of the air purifier.
- When drilling into mounting surface, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- Do not use unit without filters installed.
- Do not wash and reuse any of the filters.
- Do not use attachments or filters other than AeraMax® PRO brand, as unit will not function.
- Do not spray aerosols on, or into the unit.
- Do not use detergent to clean the unit.
- Do not insert fingers, liquids, or foreign objects into the air intake or outlet.
- Do not use the unit for anything other than air purification.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Limited Warranty: Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the AeraMax® PRO air quality control system (the "Product") to be free of defects in material and workmanship for 5 years from date of purchase. In the event that the Product is installed into new construction, the warranty period shall commence on the date of the occupancy permit or one year after the date of purchase, whichever is earlier. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not cover damage caused by use of non-Fellowes approved filters or failure to follow the recommended replacement schedule. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, operation using an improper power supply (other than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any additional costs incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the Product was initially sold by an authorized reseller. This warranty does not cover replaceable filters. In the event that the Product is not readily accessible to Fellowes designated service personnel, Fellowes reserves the right to supply customer with replacement parts or Product in full satisfaction of its obligations under this warranty and any service obligations. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential, incidental, indirect or special damages. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local laws.

PACKAGING CONTENTS

- AeraMax® PRO Air Quality Control System
- True HEPA Filter with AeraSafe™ Antimicrobial Treatment (1 filter)
- Activated Carbon Filter w/Pre-Filter (1 of each filter)
- Keys for Locking Front Panel (2)
- Mounting Template
- Pan Head Phillips Screws - M6 x 50mm (4)
- Drywall Anchors - 10mm OD (4)
- Registration information

PRODUCT SPECIFICATIONS

AeraMax® PRO AM III	
Dimensions (H x W x D)	20 x 21 x 9 inches / 50.8 x 53.3 x 22.8 cm
Weight of System (including filters)	20.2 lbs. / 9.16 kg
Power Requirements	220-240V, 50/60Hz, 0.9A
Power Consumption (5 fan speeds)	5, 8, 11, 21, 109 watt
Air Delivery (5 fan speeds)	76, 93, 112, 140, 220 CFM
Decibels	38, 41, 48, 52, 67 dB
Display	Capacitive Touch, Internal Access Only
Sensors	EnviroSmart™
Sensor Controlled Operation Modes	2 Primary modes - Normal Mode and Quiet Mode
Supplied Filters	1 True HEPA Filter with AeraSafe™ Antimicrobial Treatment with an estimated average filter life of 1 year, 1 Activated Carbon Filter with Pre-Filter, estimated average filter life 6 months.
Cleaning System	High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter rated efficiency of 99.97% of airborne particulate at 0.3 microns. Carbon Filter adsorbs odor and volatile organic compounds, PlasmaTRUE™ bipolar ionizer.
Color	<ul style="list-style-type: none"> • Stainless (item# 9416201), • White (item# 9436201), • Graphite (item #9446201), • Custom finish available, call for more details

REPLACEMENT FILTERS

HEPA	True HEPA filter replacement with AeraSafe™ treatment. Average filter life 2 years: 9416601 – 2 pack
Carbon	Granular activated carbon replacement filter with pre-filter. Average filter life 6 months: 9416501 – 4 pack

For additional replacement filter and accessory information please visit: www.aeramaxpro.com


INFORMATION TO THE USER

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in an installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment and warranty.

DISPLAY PANEL



NOTE: after the unit is turned on the “AQ” light will flash for a few minutes while the system self-calibrates.

- ① **HEPA FILTER REPLACEMENT INDICATOR** — This indicator will show its status when the access panel is open or closed. If the light is red this indicates the filter needs replacing. The replacement period will vary depending on the filters used, hours of use, air quality, and rate of air flow. For filter replacement indicator descriptions see *FILTER REPLACEMENT INDICATORS* section.
- ② **CARBON FILTER REPLACEMENT INDICATOR** — This indicator will show its status when the access panel is open or closed. If the light is red this indicates the filter needs replacing. The replacement period will vary depending on the filters used, hours of use, air quality, and rate of air flow. For filter replacement indicator descriptions see *FILTER REPLACEMENT INDICATORS* section.
- ③ **ACCESSORY INDICATOR** — This indicator will show its status when the access panel is open or closed. This indicator will only be used if an accessory filter is installed in the unit. If the light is red this indicates the filter needs replacing. The replacement period will vary depending on the filters used, hours of use, air quality, and rate of air flow. For filter replacement indicator descriptions see *FILTER REPLACEMENT INDICATORS* section.
- ④ **AIR QUALITY SENSOR** — This indicator will show its status when the access panel is open or closed. This indicator monitors the air quality and adjusts the fan speed to keep your air purified. Blue, amber, and red lights indicate the purity of your air.
- ⑤ **PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY** — This indicator will show its status when the access panel is open or closed. Creates an ionized field to help safely remove airborne pollutants. To turn on and off the PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY, touch and hold the PLASMA indicator. A blue light illuminates when the PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY is enabled. To disable the PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY, press and hold “Plasma” indicator until light is off.
- ⑥ **NORMAL MODE** — Select this mode for restrooms, cafeterias, fitness areas, and other louder areas as rapid purification is initiated when the room is occupied and/or strong airborne contaminants are present. To select, press and hold the “Normal” indicator until icon illuminates. This mode monitors air quality, motion, and noise level to adjust the fan speed in order to keep your air purified as quickly as possible. The fan can reach turbo speed to clean the room in the case of high levels of contaminant.
- ⑦ **QUIET MODE** — This mode utilizes the 3 lowest, most quiet of the 5 fan speeds. Select this mode for classrooms, meeting rooms, offices, and other quieter areas as the unit will not run faster than the maximum set speed. To select, press and hold the “Quiet” indicator until icon illuminates. Continue to press and hold the indicator to switch between the maximum speeds in this mode. There are three different levels; each level represents a maximum fan speed that the unit can achieve.
 - Level 1 = The lowest speed, the unit will beep one time when this mode has been selected and the unit will not run faster than this lowest speed.
 - Level 2 = Low speed, the unit will beep two times when this mode has been selected and the unit will not run faster than low speed.
 - Level 3 = Medium speed, the unit will beep three times when this mode has been selected and the unit will not run faster than medium speed.

The Quiet Mode monitors air quality, motion, and noise level to adjust the fan speed in order to keep the air purified as efficiently as possible while not exceeding the maximum speed level selected.

OPERATION

The air purifier continuously works in automatic mode; the user can select which preference they would like the purifier to use based on the location or desired operation of the air purifier. The purifier will operate through a minimized range of speeds, not exceeding the maximum level selected, in order to run quietly while cleaning the room of contaminants. Once air is cleaned, and no sensors are activated, the unit lowers to energy saving mode to reduce energy consumption and extend the life of the filters.

When Normal mode is selected the Normal indicator on the control panel will be blue when the access panel is open. The purifier will operate through its full range of speeds in order to clean the room of contaminants as quickly as possible. Once air is cleaned, and no sensors are activated, the unit lowers to energy saving mode to reduce energy consumption and extend the life of the filters.

When Quiet mode is selected the Quiet indicator on the control panel will be blue when the access panel is open. The purifier will operate through a minimized range of speeds in order to stay as quiet as possible while cleaning the room of contaminants. Once air is cleaned, and no sensors are activated, the unit lowers to energy saving mode to reduce energy consumption and extend the life of the filters.

CARE AND MAINTENANCE

CLEANING:

- Clean external housing as necessary by wiping with a dry, soft cloth; for stains, use a warm, damp cloth.
- Do not use volatile fluids such as benzene, paint thinner, scouring powder or other cleaners that may damage the unit surface.
- Clean intake and exhaust vents by wiping with a dry, soft cloth.

FILTER REPLACEMENT INDICATORS:


The replacement filter indicators will signal when to replace the HEPA Filter and/or Carbon with Pre-Filter. The replacement period will vary depending on the hours of use, air quality, and rate of air flow. However, under normal usage, most HEPA Filters need to be replaced every 2 years, and Carbon with Pre-Filter every 6 months. When a filter needs to be replaced the following color will be shown on any one of the HEPA, CARBON, or ACCESSORY filter replacement indicators:

Red flashing = 90% filter wear (recommendation to order new filters)


Red steady = 100% filter wear (replace with new filters)

Do not wash and reuse any of the filters – they will not work effectively. Only use AeraMax® PRO brand replacement filters as units will not function using any other replacements.


FILTER REPLACEMENT PROCEDURE:



Unlock access panel: to unlock, insert the key provided and rotate counter-clockwise ¼ turn.



Open front access panel by pressing latches on both sides of unit. Allow panel to open fully. Remove filter(s) to be replaced.



Remove any packaging wrap from the new filter(s) and re-install the filters.

FILTER REPLACEMENT:

When installing a new filter the unit will automatically detect the filter type but the user will have to manually reset the filter replacement indicators. To reset any of the filter replacement indicators use the following procedure:

- 1 Touch and hold the illuminated indicator for three seconds until a beep is heard and the indicator is flashing green.
- 2 Release finger from indicator.
- 3 Touch and hold the indicator for three seconds until a beep is heard and the indicator light turns off.

Note: If you do not complete step three within 10 seconds of completing step 1 then the indicator light will not be reset.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM:	POSSIBLE SOLUTION:
The air quality control system fails to start.	<ul style="list-style-type: none"> • Check to assure unit is connected to power supply. • Make sure filters are genuine AeraMax® PRO filters, as unit will not function with other brands. IMPORTANT: Make sure filter detection area on genuine AeraMax® PRO replacement filter aligns with window in filter frame. • Review “Re-Installing Filters” section for further detail. • Make sure front access panel is closed completely. • Make sure power switch is on.
The unit makes a faint ticking sound.	<ul style="list-style-type: none"> • This indicates that the “PlasmaTRUE™” bipolar ionizer is working.
The HEPA and/or Carbon Filter replacement indicator light remain lit after replacing the filter(s).	<ul style="list-style-type: none"> • Repeat filter light reset instruction.

FRANÇAIS

Système de contrôle de la qualité de l'air AeraMax® PRO : AM III

*Pour obtenir une copie du manuel, veuillez visiter le site www.aeramaxpro.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ/MISE EN GARDE

Merci pour votre achat de l'AeraMax® PRO AM III.

Veuillez lire et conserver ces consignes. À lire attentivement avant toute tentative d'assemblage, d'installation, d'utilisation ou d'entretien de ce produit. Protégez-vous et autrui en respectant toutes les consignes de sécurité. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels. Conserver ces consignes pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

IMPORTANTES MISES EN GARDE ET CONSIGNES CONCERNANT L'UTILISATION DU PURIFICATEUR D'AIR :

AVERTISSEMENT : suivre les instructions de ce manuel pour réduire le risque de choc électrique, de court circuit et/ou d'incendie :

- Ne pas utiliser ce purificateur d'air comme unique protection contre les polluants nocifs.
- Utiliser cette unité exclusivement de la façon prévue par le fabricant. Pour toute réponse à vos éventuelles questions, contacter le fabricant.
- Les tâches d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées. Toute tâche d'installation électrique doit être dirigée et réalisée en accord avec tous les codes et réglementations gouvernementaux, provinciaux et locaux.
- Mettre l'unité hors tension à partir du panneau de service avant tout entretien ou nettoyage. Verrouiller le panneau de service ou apposer une étiquette d'avertissement, pour que personne ne remette l'unité sous tension par mégarde.
- Utiliser uniquement la puissance électrique (tension et fréquence) indiquée pour le modèle de purificateur d'air en cours d'installation.
- Ne pas obstruer les entrées ou sorties d'air du purificateur d'air.
- Lorsque vous percez la surface de montage, veillez à ne pas endommager les fils électriques et tout autre équipement des services publics.
- N'utiliser l'unité qu'après avoir installé les filtres.
- Ne pas laver les filtres afin de les réutiliser.
- N'utiliser aucune pièce ni aucun filtre qui ne soit pas de marque AeraMax® PRO. Cela empêcherait l'unité de fonctionner.
- Ne vaporisez pas d'aérosol sur ou dans l'unité.
- Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer l'unité.
- Veiller à ne pas insérer les doigts ni aucun liquide, ou corps étranger dans l'entrée d'air ou les événements.
- Ne pas utiliser l'unité, si ce n'est pour purifier l'air.
- Afin d'éviter tout risque, s'il vient à être endommagé, le cordon d'alimentation doit être remplacé par le fabricant, un de ses agents d'entretien ou une personne qualifiée.
- Surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes présentant des capacités mentales ou physico-sensorielles réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou formés à une utilisation sûre de l'appareil et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que le système de contrôle de la qualité de l'air AeraMax® PRO (le « Produit ») sera exempt de tout défaut de matériaux et de main d'œuvre pendant une période de 5 ans à compter de la date d'achat. Si le Produit est installé dans un bâtiment nouvellement construit, la période de garantie commencera au moment où le permis d'occuper sera émis ou un an après la date d'achat, selon la première éventualité. Si une pièce s'avère défectueuse durant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce à la discrétion et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation de filtres non approuvés par Fellowes ou le non-respect du programme de remplacement recommandé. Cette garantie ne couvre pas les cas d'abus, de maintenance inadéquate, de non-conformité aux normes d'usage du produit, d'utilisation d'une source d'alimentation inappropriée (autre que celle indiquée sur l'étiquette) ou de réparation non autorisée. Fellowes se réserve le droit de facturer aux clients tous coûts supplémentaires encourus par Fellowes pour fournir des pièces ou des services à l'extérieur du pays où le produit a été vendu à l'origine par un revendeur autorisé. Cette garantie ne couvre pas les filtres remplaçables. Dans le cas où le Produit ne serait pas facilement accessible au personnel d'entretien désigné par Fellowes, Fellowes se réserve le droit de fournir au client des pièces de rechange ou un Produit afin de s'acquitter pleinement de ses obligations dans le cadre de la présente garantie et de toutes ses obligations en matière d'entretien. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, SE LIMITE AUX PRÉSENTES À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE ÉTABLIE DANS CE DOCUMENT. En aucun cas, Fellowes ne sera tenue responsable de quelque façon que ce soit de tout dommage direct ou indirect, accidentel ou non ou spécial attribuable à ce produit. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. La durée, les modalités et les conditions de cette garantie s'appliquent partout dans le monde sauf dans les cas où différentes limites, restrictions ou conditions pourraient être exigées par la loi locale.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Système de contrôle de la qualité de l'air AeraMax® PRO :
- Filtre HEPA authentique avec traitement antimicrobien AeraSafe™ (1 filtre)
- Filtre à charbon actif avec préfiltre (1 filtre de chaque type)
- Clés de verrouillage du panneau frontal (2)
- Gabarit de montage
- Vis Phillips à tête cylindrique - M6 x 50mm (4)
- Ancrages pour placoplâtre - 10mm de long (4)
- Renseignements concernant l'enregistrement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

AeraMax® PRO AM III	
Dimensions (H x L x P)	20 x 21 x 9 pouces / 50,8 x 53,3 x 22,8 cm
Poids du système (filtres inclus)	20,2 lbs. / 9,16 kg
Exigences d'alimentation	220-240 V, 50/60 Hz, 0,9 A
Consommation électrique (5 vitesses de ventilateur)	5, 8, 11, 21, 109 watts
Transport de l'air (5 vitesses de ventilateur)	76, 93, 112, 140, 220 CFM
Décibels	38, 41, 48, 52, 67 dB
Écran	Capacitif tactile, Accès interne uniquement
Capteurs	EnviroSmart™
Modes de fonctionnement contrôlés par capteur	2 modes principaux : mode Normal et mode Silencieux
Filtres fournis	1 filtre HEPA authentique avec traitement antimicrobien AeraSafe™ dont la durée de vie moyenne estimée est de 1 an, 1 filtre à charbon actif avec préfiltre dont la durée de vie moyenne est de 6 mois.
Système de nettoyage	Efficacité énergétique du filtre à particules à haute efficacité (HEPA) : 99,97 % des particules en suspension dans l'air à 0,3 micron. Le filtre à charbon actif adsorbe les odeurs et les composés organiques volatils, ionisateur bipolaire PlasmaTRUE™.
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Inoxydable (article n° 9416201),• Blanc (article n° 9436201),• Graphite (article n° 9446201),• Fini personnalisable disponible; appeler pour en savoir plus

FILTRES DE RECHANGE

HEPA	Filtre de rechange HEPA authentique avec traitement antimicrobien AeraSafe™ Durée de vie moyenne de 2 ans : 9416601 – paquet de 2
Charbon	Filtre de rechange avec charbon actif granulaire avec préfiltre. Durée de vie moyenne du filtre de 6 ans : 9416501 – paquet de 4


Pour acheter des filtres de rechange supplémentaires et pour obtenir des renseignements sur les accessoires disponibles, veuillez vous rendre sur le site suivant : www.aeramaxpro.com

RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DE L'UTILISATEUR

Cet appareil a été testé et est conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nocive lorsque l'équipement est utilisé dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer un brouillage préjudiciable pour les radiocommunications. Il n'est toutefois pas garanti qu'un brouillage préjudiciable ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement entraîne un brouillage préjudiciable pour la réception des programmes radio ou télévisés, ce qui peut être déterminé en allumant puis en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le brouillage préjudiciable à l'aide de l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté;
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Les changements ou les modifications qui ne sont pas approuvés expressément par le fabricant pourraient annuler la garantie et l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.



REMARQUE : une fois l'unité activée, le voyant « QA » clignote pendant quelques minutes lors du calibrage automatique du système.

- 1 **INDICATEUR DE REMPLACEMENT DU FILTRE HEPA** : cet indicateur affiche son état à l'ouverture et à la fermeture du panneau d'accès. Le filtre a besoin d'être remplacé lorsque le voyant clignote en rouge. La fréquence de remplacement varie selon le type de filtre utilisé, les heures d'utilisation, la qualité de l'air et le débit d'air. Pour consulter les descriptions des indicateurs de remplacement des filtres, voir la section *INDICATEUR DE REMPLACEMENT DES FILTRES*.
- 2 **INDICATEUR DE REMPLACEMENT DU FILTRE À CHARBON ACTIF** : cet indicateur affiche son état à l'ouverture et à la fermeture du panneau d'accès. Le filtre a besoin d'être remplacé lorsque le voyant clignote en rouge. La fréquence de remplacement varie selon le type de filtre utilisé, les heures d'utilisation, la qualité de l'air et le débit d'air. Pour consulter les descriptions des indicateurs de remplacement des filtres, voir la section *INDICATEUR DE REMPLACEMENT DES FILTRES*.
- 3 **INDICATEUR D'ACCESSOIRE** : cet indicateur affiche son état à l'ouverture et à la fermeture du panneau d'accès. Cet indicateur ne sera utilisé que si un filtre d'accessoire est installé dans l'unité. Le filtre a besoin d'être remplacé lorsque le voyant clignote en rouge. La fréquence de remplacement varie selon le type de filtre utilisé, les heures d'utilisation, la qualité de l'air et le débit d'air. Pour consulter les descriptions des indicateurs de remplacement des filtres, voir la section *INDICATEUR DE REMPLACEMENT DES FILTRES*.
- 4 **CAPTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR** : cet indicateur affiche son état à l'ouverture et à la fermeture du panneau d'accès. Cet indicateur contrôle la qualité de l'air et règle la vitesse du ventilateur pour que l'air qui vous entoure reste pur. Les indicateurs bleu, ambre et rouge indiquent la pureté de l'air qui vous entoure.
- 5 **TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™** : cet indicateur affiche son état à l'ouverture et à la fermeture du panneau d'accès. Produit un champ ionisé pour supprimer les polluants de l'air en toute sécurité. Pour activer et désactiver la TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™, appuyez sur l'indicateur PLASMA et maintenez-le enfoncé. Un voyant bleu s'allume lorsque la TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™ est

- activée. Pour désactiver la TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™, appuyez sur l'indicateur « PLASMA » jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
- 6 **MODE NORMAL** : sélectionner ce mode pour les toilettes, les cafétérias, les salles de gym et autres endroits bruyants car la purification rapide de l'air commence lorsque la pièce est occupée et/ou en présence de contaminants aériens. Pour effectuer une sélection, appuyez sur l'indicateur « Normal » jusqu'à ce que l'icône s'allume. Ce mode permet de contrôler la qualité de l'air et le niveau de bruit pour régler la vitesse du ventilateur afin de conserver la pureté de l'air sans délai. En présence de niveaux élevés de contaminants, le ventilateur peut atteindre une vitesse turbo afin de nettoyer la pièce.
 - 7 **MODE SILENCIEUX** : ce mode utilise les 3 vitesses les plus basses et silencieuses des 5 vitesses du ventilateur. Sélectionnez ce mode pour les salles de cours, les salles de réunion, les bureaux et autres endroits plus tranquilles car l'unité ne fonctionnera pas à une vitesse supérieure à la vitesse maximale définie. Pour effectuer une sélection, appuyez sur l'indicateur « Quiet » (Silencieux) jusqu'à ce que l'icône s'allume. Continuez à appuyer sur l'indicateur et maintenez-le enfoncé pour basculer d'une vitesse maximale à l'autre dans ce mode. Il existe trois niveaux différents, chacun représentant une vitesse maximale du ventilateur que l'unité peut atteindre.
 - Niveau 1 = vitesse la moins élevée, l'unité émettra un seul bip à la sélection de ce mode et ne fonctionnera pas à une vitesse supérieure à cette vitesse qui est la plus basse.
 - Niveau 2 = basse vitesse, l'unité émettra deux bips à la sélection de ce mode et ne fonctionnera pas à une vitesse supérieure à la basse vitesse.
 - Niveau 3 = vitesse moyenne, l'unité émettra trois bips à la sélection de ce mode et ne fonctionnera pas à une vitesse supérieure à la vitesse moyenne.
- Le mode Silencieux permet de contrôler la qualité et le mouvement de l'air ainsi que le niveau de bruit pour régler la vitesse du ventilateur afin de conserver la pureté de l'air aussi efficacement que possible sans pour autant dépasser le niveau de vitesse maximal sélectionné.

FONCTIONNEMENT

Le purificateur d'air fonctionne en continu en mode automatique ; l'utilisateur peut sélectionner les paramètres que le purificateur d'air doit utiliser selon l'emplacement ou l'utilisation souhaité du purificateur d'air. Le purificateur fonctionnera à une plage réduite de vitesses, ne dépassant pas le niveau maximal sélectionné, afin d'éliminer silencieusement les contaminants de la pièce. Une fois l'air nettoyé, à condition qu'aucun capteur ne soit activé, l'unité passe en mode d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie des filtres.

Une fois le mode Normal sélectionné, l'indicateur Normal du panneau de commande s'allume en bleu lorsque le panneau d'accès est ouvert. Le purificateur passe d'une de ses vitesses à l'autre de sorte à éliminer les contaminants de la pièce aussi vite que possible. Une fois l'air nettoyé et à condition qu'aucun capteur ne soit activé, l'unité passe en mode d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie des filtres.

Une fois le mode Silencieux sélectionné, l'indicateur Silencieux du panneau de commande s'allume en bleu lorsque le panneau d'accès est ouvert. Le purificateur fonctionne à des vitesses réduites afin d'éliminer les contaminants de la pièce le plus silencieusement possible. Une fois l'air nettoyé et à condition qu'aucun capteur ne soit activé, l'unité passe en mode d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie des filtres.

ENTRETIEN

NETTOYAGE :

- Nettoyez l'unité selon le besoin en l'essuyant avec un chiffon doux et sec. Pour les taches tenaces, utilisez un chiffon humecté d'eau tiède.
- N'utilisez pas de liquides volatils comme le benzène, les diluants pour peinture, ni de poudre à récurer ou autres nettoyants, car cela pourrait endommager la surface de l'unité.
- Nettoyez les événements d'entrée et de sortie en les essuyant avec un chiffon doux et sec.


INDICATEURS DE REMPLACEMENT DES FILTRES :

Les indicateurs de remplacement des filtres indiquent le moment où les filtres HEPA et/ou à charbon actifs avec préfiltre doivent être remplacés. La période de remplacement varie en fonction des heures d'utilisation et de la qualité et du flux de l'air. Toutefois, dans des conditions d'utilisation normales, la plupart des filtres HEPA doivent être remplacés tous les 2 ans et les filtres à charbon avec préfiltre tous les 6 mois. Tout indicateur de remplacement de filtre HEPA, CHARBON ACTIF or ACCESSOIRE nécessitant un remplacement affiche la couleur suivante :


- Rouge clignotant = les filtres sont usés à 90 % (il est recommandé de commander de nouveaux filtres)
- Rouge fixe = les filtres sont usés à 100 % (il est recommandé de les remplacer par de nouveaux filtres)

Ne nettoyez pas ni ne réutilisez aucun des filtres. Cela aurait un impact sur leur efficacité. Utilisez uniquement des filtres de rechange de marque AeraMax® PRO. Sinon, l'unité ne fonctionnera pas.


PROCÉDURE DE REMPLACEMENT DES FILTRES :



Déverrouiller le panneau d'accès : pour déverrouiller, insérer la clé fournie et la faire tourner d'un quart de tour dans le sens antihoraire.



Ouvrir le panneau d'accès frontal en appuyant sur les loquets situés des deux côtés de l'unité. Laisser le panneau s'ouvrir complètement. Retirer les filtres à remplacer.



Sortir les nouveaux filtres de leur emballage et les réinstaller.

REEMPLACEMENT D'UN FILTRE :

Lors de l'installation d'un nouveau filtre, l'unité détecte automatiquement le type de filtre mais vous devez réinitialiser manuellement les indicateurs de remplacement du filtre. Pour réinitialiser n'importe lequel des indicateurs de remplacement des filtres, suivre la procédure ci-dessous :

- 1 Appuyer sur l'indicateur allumé et le maintenir enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre et que l'indicateur clignote en vert.
- 2 Retirer votre doigt de l'indicateur.
- 3 Appuyer sur l'indicateur allumé et le maintenir enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre et que l'indicateur clignote en vert.

Remarque : Si l'étape trois n'est pas effectuée dans les 10 secondes qui suivent l'achèvement de l'étape 1, le voyant indicateur ne sera pas réinitialisé.

DÉPANNAGE

PROBLÈME :	SOLUTION PROBABLE :
Le système de contrôle de la qualité de l'air ne parvient pas à démarrer.	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que l'unité est connectée à un bloc d'alimentation. • S'assurer que les filtres sont bien des filtres AeraMax® PRO authentiques, car l'unité ne peut pas fonctionner avec des filtres d'autres marques. IMPORTANT : S'assurer que la zone de détection des filtres sur le filtre de remplacement AeraMax® PRO authentique s'aligne avec la fenêtre dans le cadre du filtre. • Consulter la section « Réinstallation des filtres » pour en savoir plus. • S'assurer que le panneau d'accès frontal est complètement fermé. • S'assurer que le commutateur d'alimentation est à la position de mise en marche
L'unité émet un faible bruit semblable au mécanisme d'une horloge.	<ul style="list-style-type: none"> • Ceci indique que l'ionisateur bipolaire « PlasmaTRUE™ » fonctionne.
L'indicateur de remplacement des filtres HEPA et/ou à charbon actif reste allumé après le remplacement des filtres.	<ul style="list-style-type: none"> • Répéter la procédure de réinitialisation des voyants des filtres.

* Para obtener una copia del manual visite www.aeramaxpro.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / ADVERTENCIA

Gracias por adquirir el AeraMax® PRO AM III.

Lea y guarde estas instrucciones. Lea cuidadosamente antes de intentar ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. Protéjase a sí mismo y a los demás mediante el cumplimiento de toda la información de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones podría resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad. Guarde las instrucciones para referencia futura.

PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA USAR EL PURIFICADOR DE AIRE

ADVERTENCIA: Siga las instrucciones de este manual a fin de disminuir el riesgo de choque eléctrico, cortocircuito o incendio:

- No use este purificador de aire como única protección contra los contaminantes dañinos.
- Use la unidad solo de la manera indicada por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante.
- El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben ser realizados por personal capacitado. Todo el trabajo de instalación eléctrica debe ser realizado y llevado a cabo de acuerdo con los códigos y reglamentos federales, estatales y locales.
- Antes de reparar o limpiar la unidad, desconecte la alimentación de energía del panel de servicio. Bloquee el panel de servicio o coloque una etiqueta de advertencia para evitar que se vuelva a activar la alimentación eléctrica accidentalmente.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación eléctrica (voltaje y frecuencia) especificada para el modelo de purificador de aire que se está instalando.
- No obstruya la entrada ni la salida de aire del purificador de aire.
- Al perforar la superficie de montaje, no dañe el cableado eléctrico ni otras características ocultas.
- No utilice la unidad sin los filtros instalados.
- No lave ni vuelva a utilizar los mismos filtros.
- No utilice accesorios ni filtros que no sean de la marca AeraMax® PRO, ya que la unidad no funcionará.
- No rocíe insecticidas sobre la unidad.
- No use detergente para limpiar la unidad.
- No introduzca los dedos ni objetos extraños en la entrada o la salida de aire.
- No utilice la unidad para otro fin que no sea la purificación de aire.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal capacitado con el fin de evitar un peligro.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas discapacitadas física o mentalmente, o que no dispongan de la experiencia y los conocimientos pertinentes, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprenden los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que el sistema de control de calidad del aire AeraMax® PRO (el "Producto") está libre de defectos de materiales y de fabricación durante 5 años a partir de la fecha de compra. En el caso de que el producto se instale en una construcción nueva, el periodo de garantía comenzará en la fecha del permiso de ocupación o un año después de la fecha de compra, lo que ocurra primero. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el periodo de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía no cubre los daños producidos por el uso de filtros que no han sido aprobados por Fellowes o por no seguir el calendario de reemplazos recomendado. Esta garantía no rige para casos de abuso, uso indebido, incapacidad de cumplir con las normas de uso del producto, operación mediante una fuente de alimentación indebida (distinta a la que sale en la etiqueta) o reparaciones no autorizadas. Fellowes se reserva el derecho a cobrar a los consumidores el coste adicional que Fellowes tenga para suministrar piezas o servicios fuera del país en el que un revendedor autorizado haya vendido originalmente el producto. Esta garantía no cubre los filtros reemplazables. En el caso de que el acceso al producto sea dificultoso para el personal de servicio Fellowes designado, Fellowes se reserva el derecho de suministrar al cliente las piezas de repuesto o los productos en la plena satisfacción de sus obligaciones bajo esta garantía y las obligaciones de servicio. **POR MEDIO DEL PRESENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE LIMITA AL PERÍODO DE DURACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA GARANTÍA CONFERIDA ANTERIORMENTE.** En ningún caso, Fellowes será responsable de cualquier daño directo que pueda atribuirse a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración y los términos y condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Sistema de control de calidad de aire AeraMax® PRO
- Filtros True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe™ (1 filtro)
- Filtro de carbón activado con prefiltro (1 de cada filtro)
- Llaves para el bloqueo del panel frontal (2)
- Plantilla de montaje
- Tornillos de cabeza Phillips: M6 x 50mm (4)
- Anclajes para cartón yeso: 10mm OD (4)
- Información de registro

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

AeraMax® PRO AM III	
Tamaño (Alto X Largo X Profundidad)	20 x 21 x 9 pulgadas / 50,8 x 53,3 x 22,8 cm
Peso del sistema (filtros incluidos)	20,2 libras. / 9,16 kg
Tensión requerida:	220-240V, 50/60Hz, 0,9A
Consumo de energía (5 velocidades del ventilador)	5, 8, 11, 21, 109 vatios
Rendimiento de aire (5 velocidades del ventilador)	76, 93, 112, 140, 220 CFM
Decibeles	38, 41, 48, 52, 67 dB
Pantalla	Táctil capacitiva, solo acceso interno
Sensores	EnviroSmart™
Modos de funcionamiento controlado por sensor	2 modos principales: modo normal y modo silencioso
Filtros suministrados	1 Filtro True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe™ con una vida media estimada del filtro de 1 año, 1 Filtro de carbón activado con prefiltro, con una vida útil media del filtro de 6 meses.
Sistema de limpieza	El filtro de alta eficiencia para partículas de aire (HEPA) tiene una eficiencia del 99,97% y partículas en el aire de 0,3 micras. El filtro de carbón absorbe el mal olor y los compuestos orgánicos volátiles, con el ionizador bipolar PlasmaTRUE™.
Color	<ul style="list-style-type: none"> • Acero (artículo núm. 9416201), • Blanco (artículo núm. 9436201), • Grafito (artículo núm. 9446201), • Se dispone de acabado personalizado, llame para más detalles

FILTROS DE REPUESTO

HEPA	Repuesto de filtro True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe™ Vida útil media del filtro de 2 años: 9416601 – paquete de 2 unidades
Carbono	Filtro de repuesto carbón activado granular con prefiltro. Vida útil media del filtro de 6 años: 9416501 – paquete de 4 unidades

Para obtener otro filtro de repuesto e información sobre accesorios visite: www.aeramaxpro.com

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Este equipo ha estado sujeto a pruebas y cumple con los límites de dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia a través de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a la toma de un circuito que no sea a la que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV especializado para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones que no cuenten con la aprobación expresa del fabricante pueden anular la autorización al usuario para utilizar el equipo.



NOTA: después de que la unidad se enciende, la luz "AQ" parpadeará durante unos minutos mientras el sistema se autocalibra.

1 INDICADOR DE REEMPLAZO DEL FILTRO HEPA: este indicador mostrará su estado cuando el panel de acceso esté abierto o cerrado. Si la luz es roja, indica que el filtro necesita ser reemplazado. El período para reemplazo varía según las horas de uso, la calidad del aire y la ubicación de la unidad. Para obtener descripciones de indicadores de reemplazo del filtro consulte la sección **INDICADORES DE REEMPLAZO DEL FILTRO**.

2 INDICADOR DE REEMPLAZO DEL FILTRO DE CARBONO: este indicador mostrará su estado cuando el panel de acceso esté abierto o cerrado. Si la luz es roja, indica que el filtro necesita ser reemplazado. El período para reemplazo varía según las horas de uso, la calidad del aire y la ubicación de la unidad. Para obtener descripciones de indicadores de reemplazo del filtro consulte la sección **INDICADORES DE REEMPLAZO DEL FILTRO**.

3 INDICADOR DE ACCESORIOS: este indicador mostrará su estado cuando el panel de acceso esté abierto o cerrado. Este indicador sólo se utiliza si un filtro de accesorio se encuentra instalado en la unidad. Si la luz es roja, indica que el filtro necesita ser reemplazado. El período para reemplazo varía según las horas de uso, la calidad del aire y la ubicación de la unidad. Para obtener descripciones de indicadores de reemplazo del filtro consulte la sección **INDICADORES DE REEMPLAZO DEL FILTRO**.

4 SENSOR DE CALIDAD DEL AIRE: este indicador mostrará su estado cuando el panel de acceso esté abierto o cerrado. Este indicador controla la calidad del aire y ajusta la velocidad del ventilador para mantener el aire purificado. Las luces azul, ámbar y roja indican la pureza del aire.

5 TECNOLOGÍA PlasmaTRUE™: este indicador mostrará su estado cuando el panel de acceso esté abierto o cerrado. Crea un campo ionizado para ayudar a eliminar de forma segura los contaminantes atmosféricos. Para encender y apagar la TECNOLOGÍA PlasmaTRUE™ mantenga presionado el indicador PLASMA. Se encenderá una luz azul cuando la tecnología PlasmaTRUE™ esté habilitada. Para desactivar la TECNOLOGÍA PlasmaTRUE™ mantenga presionado el indicador "Plasma" hasta que se apague la luz.

6 MODO NORMAL: seleccione este modo para los baños, cafeterías, áreas de ejercicio físico y otras áreas más ruidosas ya que la purificación rápida se inicia cuando la habitación está ocupada y/o hay presencia de fuertes contaminantes en el aire. Para seleccionar, mantenga presionado el indicador "Normal" hasta que el icono se ilumine. Este modo controla la calidad del aire, el movimiento y el nivel de ruido para ajustar la velocidad del ventilador con el fin de mantener su aire purificado lo más rápido posible. El ventilador puede alcanzar la velocidad turbo para limpiar la habitación en el caso de altos niveles de contaminantes.

7 MODO SILENCIOSO: este modo utiliza las 3 velocidades de ventilador más bajas y silenciosas. Seleccione este modo para aulas, salas de reunión, oficinas y otras zonas más tranquilas ya que la unidad no funcionará más rápido que la velocidad máxima establecida. Para seleccionar, presione y mantenga presionado el indicador "Quiet (Silencioso)" hasta que el icono se ilumine. Presione varias veces más para cambiar entre las velocidades máximas en este modo. Hay tres niveles diferentes; cada nivel representa una velocidad del ventilador máxima que puede alcanzar la unidad.

- Nivel 1 = La velocidad más baja, la unidad emitirá un pitido cuando se haya seleccionado este modo y la unidad no funcionará más rápido que esta velocidad más baja.
- Nivel 2 = Baja velocidad, la unidad sonará dos veces cuando se haya seleccionado este modo y la unidad no funcionará más rápido que la velocidad baja.
- Nivel 3 = Velocidad media, la unidad sonará tres veces cuando se haya seleccionado este modo y la unidad no funcionará más rápido que la velocidad media.

El modo silencioso controla la calidad del aire, el movimiento y el nivel de ruido para ajustar la velocidad del ventilador con el fin de mantener el aire purificado tan eficientemente como sea posible mientras no supere el nivel de velocidad máxima seleccionado.

FUNCIONAMIENTO

El purificador de aire funciona de forma continua en modo automático; el usuario puede seleccionar qué preferencia le gustaría que el purificador use según la ubicación o el funcionamiento deseado del purificador de aire. El purificador operará con una gama de velocidades minimizada, que no exceda el nivel máximo seleccionado, con el fin de que funcione en silencio mientras que limpia los contaminantes de la habitación. Una vez que el aire se limpie y que no haya sensores activados, la unidad se pasará al modo de ahorro de energía para reducir el consumo de energía y extender la vida de los filtros.

Cuando se selecciona el modo normal, el indicador Normal en el panel de control tendrá el color azul cuando el panel de acceso esté abierto. El purificador operará con su gama completa de velocidades con el fin de limpiar la habitación de contaminantes lo más rápido posible. Una vez que el aire se limpie y cuando no hay sensores activados, la unidad se pasará al modo de ahorro de energía para reducir el consumo de energía y extender la vida de los filtros.

Cuando se selecciona el modo silencioso, el indicador Quiet (Silencioso) del panel de control se encenderá en color azul cuando el panel de acceso esté abierto. El purificador funcionará con gama minimizada de velocidades a fin de mantenerse lo más silencioso posible mientras limpia la habitación de los contaminantes. Una vez que el aire se limpie y que no haya sensores activados, la unidad se pasará al modo de ahorro de energía para reducir el consumo de energía y extender la vida de los filtros.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA:

- Limpie la unidad según sea necesario con un trapo suave y seco; en el caso de manchas, use un trapo humedecido con agua tibia.
- No use líquidos volátiles como benceno, diluyente de pintura o polvo abrasivo, ya que pueden dañar la superficie de la unidad.
- Limpie las rejillas de ventilación de entrada y escape frotando con un paño seco y suave.

INDICADORES DE REEMPLAZO DE FILTRO:


Los indicadores de reemplazo del filtro le advertirán cuándo cambiar el filtro True HEPA o el filtro de carbón. El período de reemplazo varía según las horas de uso, la calidad del aire y la ubicación de la unidad. No obstante, en condiciones normales de uso, la mayoría de los filtros HEPA necesitan ser reemplazados anualmente, y los filtros de carbón cada tres meses. Cuando un filtro se debe reemplazar se mostrará el siguiente color en los HEPA, indicadores CARBONO o accesorio de reemplazo de filtro:

Luz roja intermitente = 90 % de desgaste del filtro (se recomienda pedir nuevos filtros)


Luz roja constante = 100 % del desgaste del filtro (reemplazar con nuevos filtros)

No lavar ni reutilizar los filtros; no funcionarán con eficacia. Utilice solo filtros de repuesto de la marca AeraMax® PRO ya que las unidades no funcionarán con cualquier otro reemplazo.


PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO DEL FILTRO:



Desbloquear el panel de acceso: para desbloquear, inserte la llave suministrada y gire hacia la izquierda ¼ de vuelta.



Abra el panel frontal presionando los pestillos en ambos lados de la unidad. Deje que el panel se abra completamente. Retire el o los filtros que se reemplazarán.



Retire cualquier envoltura de embalaje de los nuevos filtros y vuelva a instalarlos.

REEMPLAZO DE LOS FILTROS:

Al instalar un nuevo filtro, la unidad detectará automáticamente el tipo de filtro, pero el usuario tendrá que restablecer manualmente los indicadores de sustitución del filtro. Para reiniciar cualquiera de los indicadores de reemplazo de filtro utilice el siguiente procedimiento:

- 1 Mantenga presionado el indicador iluminado durante tres segundos hasta que se escuche un pitido y el indicador parpadee en verde.
- 2 Quite el dedo del indicador.
- 3 Mantenga presionado el indicador durante tres segundos hasta que se escuche un pitido y el indicador luminoso se apague.

Nota: Si no completa el tercer paso dentro de los 10 segundos de completar el paso 1, la luz indicadora no se restablecerá.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA:	POSIBLE SOLUCIÓN:
El sistema de control de la calidad del aire no se puede iniciar.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la unidad esté conectada a la fuente de alimentación. • Asegúrese de que los filtros AeraMax® PRO sean originales, ya que la unidad no funcionará con otras marcas. IMPORTANTE: Asegúrese de que el área de detección de filtro en el filtro de repuesto original AeraMax® PRO esté alineada con la ventana en el marco del filtro. • Repase la sección "Reinstalación de filtros" para obtener más detalles. • Asegúrese de que el panel de acceso frontal esté cerrado por completo. • Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté encendido.
La unidad hace un sonido casi imperceptible, similar al de un reloj.	<ul style="list-style-type: none"> • Esto indica que el ionizador bipolar "PlasmaTRUE™" está funcionando.
La luz indicadora de reemplazo del filtro de carbono y/o HEPA permanecerá encendida después de sustituir los filtros.	<ul style="list-style-type: none"> • Repita las instrucciones de restablecimiento de la luz del filtro.

Nur für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

***Besuchen Sie bitte www.aeramaxpro.com, um eine Kopie des Benutzerhandbuchs zu erhalten**

SICHERHEITSHINWEISE/WARNHINWEIS

Vielen Dank für Ihren Kauf des AeraMax® PRO AM III.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen und bewahren Sie sie auf. Lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie versuchen dieses Produkt zusammenzubauen, zu installieren, in Betrieb zu nehmen oder zu warten. Schützen Sie sich und andere durch Beachtung aller Sicherheitshinweise. Wird den Sicherheitshinweisen nicht Folge geleistet, kann dies Personen- und Sachschäden zur Folge haben. Bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE VORSICHTSHINWEISE UND ANLEITUNGEN ZUM GEBRAUCH DES LUFTREINIGERS

WARNHINWEIS: Befolgen Sie die Anleitungen in diesem Handbuch, um das Risiko von Stromschlag, Kurzschluss und/oder Brand zu senken:

- Verwenden Sie diesen Luftreiniger nicht als alleinigen Schutz gegen gefährliche Schadstoffe.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur in der vom Hersteller vorgesehenen Weise. Kontaktieren Sie bei Fragen den Hersteller.
- Installationsarbeiten und elektrische Verkabelung muss durch qualifizierte Personen erfolgen. Sämtliche elektrischen Installationsarbeiten müssen in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen und Vorschriften auf Landes- und/oder Bundesebene erfolgen.
- Schalten Sie vor der Wartung oder der Reinigung des Geräts den Strom am Sicherungskasten aus. Schließen Sie den Sicherungskasten ab oder bringen Sie einen Warnhinweis an, um zu verhindern, dass der Strom versehentlich wieder eingeschaltet wird.
- Verwenden Sie ausschließlich die für das derzeit installierte Modell des Luftreinigers spezifizierte elektrische Spannung und Frequenz .
- Blockieren Sie den Luftein- oder Luftauslass des Luftreinigers nicht.
- Beschädigen Sie beim Bohren in die Montageoberfläche keine elektrischen Kabel oder andere Versorgungsleitungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht ohne installierte Filter.
- Waschen Sie die Filter nicht und verwenden Sie sie nicht erneut.
- Verwenden Sie keine Zusatzgeräte oder Filter einer anderen Marke als AeraMax® PRO, da das Gerät sonst nicht funktioniert.
- Sprühen Sie keine Aerosole auf oder in das Gerät.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts kein Waschmittel.
- Stecken Sie weder Finger, Flüssigkeiten noch andere Fremdkörper in die Luftansaug- oder Auslassöffnung.
- Verwenden Sie das Gerät für nichts anderes als zur Luftreinigung.
- Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr auszuschließen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nur von Kindern über 8 Jahren und Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Kenntnisse eingesetzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder über den sicheren Einsatz des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit diesem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern vorgenommen werden.

BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Beschränkte Garantie: Fellowes, Inc. („Fellowes“) garantiert, dass das AeraMax® PRO Luftreinhaltsystem (das „Produkt“) für 5 Jahre ab dem Kaufdatum frei von Defekten hinsichtlich Material und Verarbeitung ist. Für den Fall, dass das Produkt in einem neuen Gebäude installiert wird, beginnt der Garantiezeitraum ab dem Datum der Bauabnahme oder ein Jahr nach Kaufdatum, je nachdem, was früher eintritt. Sollte sich ein Teil innerhalb der Garantiezeit als defekt erweisen, haben Sie einzig und allein Anspruch auf kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz des defekten Teils nach Ermessen von Fellowes. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch die Nutzung von Filtern, die nicht von Fellowes zugelassen wurden, oder eine Nichteinhaltung des empfohlenen Ersatzverfahrens verursacht wurden. Diese Garantie schließt Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Nichteinhaltung von Produktnutzungsstandards, Betrieb mit einer falschen (einer anderen als auf dem Etikett angegebenen) Stromversorgung oder unbefugte Reparaturen aus. Fellowes behält sich das Recht vor, den Verbrauchern zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen, die für Fellowes anfallen, um Teile oder Dienstleistungen außerhalb des Landes zur Verfügung zu stellen, in dem das Produkt ursprünglich von einem autorisierten Wiederverkäufer verkauft worden ist. Austauschbare Filter sind in dieser Garantie nicht enthalten. Für den Fall, dass das Produkt für Service-Personal von Fellowes nicht zugänglich ist, behält sich Fellowes das Recht vor, dem Kunden in voller Erfüllung seiner in dieser Garantie enthaltenen Verpflichtungen Ersatzteile oder Produktersatz zur Verfügung zu stellen. **ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUF DIE DAUER DER VORSTEHEND ANGEFÜHRTEN GARANTIEZEIT BESCHRÄNKT. AUF KEINEN FALL HAFTET FELLOWES FÜR FOLGESCHÄDEN, ZUFÄLLE, INDIREKTE ODER SPEZIELLE SCHÄDEN.** Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Dauer, Bedingungen und Konditionen dieser Garantie gelten weltweit, außer lokale Gesetze schreiben andere Begrenzungen, Einschränkungen oder Konditionen vor.

PACKUNGSINHALT

- AeraMax® PRO Luftreinhaltsystem
- True HEPA-Filter mit antimikrobieller AeraSafe™ Behandlung (1 Filter)
- Aktivkohlefilter mit Vorfilter (1 von jedem Filter)
- Schlüssel zum Sperren der vorderen Abdeckung (2)
- Montage-Schablone
- Kreuzschlitzschrauben - M6 x 50mm (4)
- Dübel - 10mm Durchmesser (4)
- Registrierungsinformationen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

AeraMax® PRO AM III	
Maße (H x B x D)	20 x 21 x 9 Zoll / 50.8 x 53.3 x 22.8 cm
Gewicht des Systems (einschließlich aller Filter)	20.2 lbs. 9,16 kg
Stromanforderungen	220-240 V, 50/60Hz, 0.9A
Leistungsaufnahme (5 Lüftergeschwindigkeiten)	5, 8, 11, 21, 109 Watt
Lufförderung (5 Lüftergeschwindigkeiten)	76, 93, 112, 140, 220 CFM
Dezibel	38, 41, 48, 52, 67 dB
Anzeige	Kapazitive Touch-Sensorfelder, nur interner Zugriff
Sensoren	EnviroSmart™
Sensorgesteuerte Betriebsmodi	2 primäre Modi - Normaler Modus und Leise-Modus
Mitgelieferte Filter	1 True HEPA-Filter mit AeraSafe™ antimikrobieller Behandlung mit einer geschätzten durchschnittlichen Filterlebensdauer von 1 Jahr, 1 Aktivkohlefilter mit Vorfilter, mit einer geschätzten durchschnittlichen Lebensdauer von 6 Monaten.
Reinigungssystem	High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter mit einer Effizienzbewertung von 99.97% für Feinstaub von 0.3 Mikrometern. Kohlefilter absorbiert Gerüche und flüchtige organische Verbindungen, mit bipolarem PlasmaTRUE™-Ionisator.
Farbe	<ul style="list-style-type: none"> • Stahl (Produkt-Nr. 9416201), • Weiß (Produkt-Nr 9436201), • Graphit (Produkt-Nr 9446201), • Farbanpassung auf Wunsch verfügbar, bitte rufen Sie uns an, um weitere Details zu erfahren

ERSATZFILTER

HEPA	True HEPA-Ersatzfilter mit AeraSafe™-Behandlung. Durchschnittliche Filterlebensdauer von 2 Jahren: 9416601 - 2er Karton
Kohle	Granular-Aktivkohleersatzfilter mit Vorfilter. Durchschnittliche Filterlebensdauer von 6 Monaten: 9416501 - 4er Karton

Besuchen Sie bitte www.aeramaxpro.com, um weitere Informationen zu Ersatzfiltern und Zubehör zu erhalten.

Informationen für den Verbraucher

Dieses Gerät ist getestet worden und entspricht der Einstufung eines digitalen Geräts der Klasse B gemäß Part 15 der FCC-Vorschriften. Diese Einschränkungen sind dazu da, in Wohnumgebungen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Funkfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert und benutzt wird, Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störung verursacht wird. Falls dieses Gerät Störungen im Funkverkehr oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer nahe gelegt, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Neuausrichtung/Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose auf einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Erkundigen Sie sich bei einem Händler oder einem erfahrenen Radio- und Fernstechniker.

WARNHINWEIS: Jedwede Änderungen oder Modifikationen, die von dem Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können das Betriebsrecht des Nutzers des Geräts und die Garantie nichtig machen.



HINWEIS: nach Einschalten des Geräts blinkt die „AQ“-Anzeigeleuchte einige Minuten lang, während sich das System selbständig kalibriert.

1 HEPA-FILTERAUSTAUSCH-ANZEIGELEUCHTE – Diese Anzeigeleuchte zeigt ihren Status an, wenn die Wartungsklappe geöffnet oder geschlossen ist. Wenn die Anzeigeleuchte rot ist, weist dies darauf hin, dass der Filter ausgetauscht werden muss. Der Zeitraum für einen fälligen Austausch variiert und hängt von den verwendeten Filtern, der Betriebszeit, Luftqualität und der Luftförderleistung ab. Lesen Sie für Beschreibungen der Filter-Austausch-Anzeigeleuchten den Abschnitt **FILTERAUSTAUSCH-ANZEIGELEUCHTEN**.

2 KOHLE-FILTERAUSTAUSCH-ANZEIGELEUCHTE – Diese Anzeigeleuchte zeigt ihren Status an, wenn die Wartungsklappe geöffnet oder geschlossen ist. Wenn die Anzeigeleuchte rot ist, weist dies darauf hin, dass der Filter ausgetauscht werden muss. Der Zeitraum bis zum Austausch variiert und hängt von den verwendeten Filtern, der Betriebsdauer, Luftqualität und Luftförderleistung des Geräts ab. Lesen Sie für Beschreibungen der Filter-Austausch-Anzeigeleuchten den Abschnitt **FILTERAUSTAUSCH-ANZEIGELEUCHTEN**.

3 ZUBEHÖR-ANZEIGELEUCHTE – Diese Anzeigeleuchte zeigt ihren Status an, wenn die Wartungsklappe geöffnet oder geschlossen ist. Diese Anzeigeleuchte wird nur dann verwendet, wenn ein Zubehör-Filter im Gerät installiert ist. Wenn die Anzeigeleuchte rot ist, weist dies darauf hin, dass der Filter ausgetauscht werden muss. Der Zeitraum dafür variiert und hängt von den verwendeten Filtern, der Betriebsdauer, Luftqualität und Luftförderleistung des Geräts ab. Lesen Sie für Beschreibungen der Filter-Austausch-Anzeigeleuchten den Abschnitt **FILTERAUSTAUSCH-ANZEIGELEUCHTEN**.

4 LUFTQUALITÄTSSENSOR – Diese Anzeigeleuchte zeigt ihren Status an, wenn die Wartungsklappe geöffnet oder geschlossen ist. Diese Anzeigeleuchte überwacht die Luftqualität und passt die Gebläsegeschwindigkeit automatisch an, um die Luft rein zu halten. Blaue, bernsteinfarbene und rote Leuchten zeigen die Reinheit der Luft an.

5 PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIE – Diese Anzeigeleuchte zeigt ihren Status an, wenn die Wartungsklappe geöffnet oder geschlossen ist. Baut ein ionisiertes Feld auf, um Luftschadstoffe sicher zu entfernen. Berühren und halten Sie zum Ein- und Ausschalten der PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIE die PLASMA-Anzeigeleuchte. Es leuchtet ein blaues Licht auf, wenn die PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIE aktiviert ist. Drücken und halten Sie zum Deaktivieren der PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIE die „Plasma“-Anzeigeleuchte, bis das Licht aus ist.

6 NORMALER MODUS – Wählen Sie diesen Modus für Toiletten, Cafeterias, Fitnessbereiche und andere lautere Bereiche, weil bei gefülltem Raum und/oder Vorhandensein einer hohen Menge von Luftschadstoffen die schnelle Luftreinigung initiiert wird. Drücken und halten Sie zur Auswahl die „Normal“-Anzeigeleuchte, bis das Symbol leuchtet. Dieser Modus überwacht Luftqualität, Bewegung und Lärmpegel, um die Gebläsegeschwindigkeit so einzustellen, dass Ihre Luft so schnell wie möglich gereinigt wird. Falls hohe Mengen an Schadstoffen im Raum vorhanden sind, kann der Lüfter Turbo-Geschwindigkeit erreichen.

7 LEISE-MODUS – Dieser Modus nutzt die 3 niedrigsten und leisesten der fünf Lüftergeschwindigkeiten. Wählen Sie diesen Modus für Klassenzimmer, Tagungsräume, Büros und andere ruhigere Bereiche aus, da das Gerät hiermit nicht schneller als mit der eingestellten maximalen Geschwindigkeit läuft. Drücken und halten Sie zur Auswahl die „Leise“-Anzeigeleuchte, bis das Symbol leuchtet. Halten Sie die Anzeigeleuchte weiter gedrückt, um zwischen den maximalen Geschwindigkeiten dieses Modus umzuschalten. Es gibt drei unterschiedliche Stufen; jede Stufe steht für eine maximale Gebläsegeschwindigkeit, die das Gerät erreichen kann.

- Stufe 1 = Die niedrigste Geschwindigkeit. Das Gerät piept ein Mal, wenn dieser Modus ausgewählt wurde und das Gerät wird nicht schneller laufen als mit der niedrigsten Geschwindigkeit.
- Stufe 2 = Niedrige Geschwindigkeit. Das Gerät piept zwei Mal, wenn dieser Modus ausgewählt wurde und das Gerät wird nicht schneller als mit niedriger Geschwindigkeit laufen.
- Stufe 3 = Mittlere Geschwindigkeit. Das Gerät piept drei Mal, wenn dieser Modus ausgewählt wurde und das Gerät wird nicht schneller als mit mittlerer Geschwindigkeit laufen.

Der Leise-Modus überwacht Luftqualität, Bewegung und Lärmpegel, um die Gebläsegeschwindigkeit so einzustellen, dass Ihre Luft so effizient wie möglich gereinigt wird, während die ausgewählte maximale Geschwindigkeitsstufe nicht überschritten wird.

BETRIEB

Der Luftreiniger arbeitet kontinuierlich im Automatikmodus; der Benutzer kann auf Basis des Standorts oder der gewünschten Betriebsart des Luftreinigers auswählen, welche Präferenz der Luftreiniger verwenden soll. Der Luftreiniger arbeitet innerhalb einer minimierten Bandbreite an Geschwindigkeiten, wobei die ausgewählte Maximalstufe nicht überschritten wird, um während der Beseitigung von Schadstoffen im Raum einen leisen Betrieb zu ermöglichen. Sobald die Luft gereinigt wurde und die Sensoren inaktiv sind, wird das Gerät in einen Energiesparmodus versetzt, um den Energieverbrauch zu senken und die Lebensdauer der Filter zu verlängern.

Wenn der Modus „Normal“ verwendet wird, leuchtet die „Normal“-Anzeigeleuchte auf dem Bedienfeld bei geöffneter Wartungsklappe blau. Der Luftreiniger arbeitet mit seiner vollen Bandbreite an Geschwindigkeiten, um den Raum so schnell wie möglich von Schadstoffen zu befreien. Sobald die Luft gereinigt wurde und die Sensoren inaktiv sind, wird das Gerät in einen Energiesparmodus versetzt, um den Energieverbrauch zu senken und die Lebensdauer der Filter zu verlängern.

Wenn der Modus „Leise“ verwendet wird, leuchtet die „Leise“-Anzeigeleuchte auf dem Bedienfeld bei geöffneter Wartungsklappe blau. Der Luftreiniger arbeitet innerhalb einer minimierten Bandbreite an Geschwindigkeiten, um während der Beseitigung von Schadstoffen im Raum einen leisen Betrieb zu ermöglichen. Sobald die Luft gereinigt wurde und die Sensoren inaktiv sind, wird das Gerät in einen Energiesparmodus versetzt, um den Energieverbrauch zu senken und die Lebensdauer der Filter zu verlängern.

PFLEGE UND WARTUNG

REINIGUNG:

- Reinigen Sie das externe Gehäuse nach Bedarf. Wischen Sie es dazu mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken ein warmes, feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten wie Benzol oder Farbverdünner und kein Scheuerpulver oder andere Reinigungsmittel, die die Oberfläche des Geräts beschädigen können.
- Säubern Sie die Lufteinlass- und Auslassöffnungen, indem Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.


FILTERAUSTAUSCH-ANZEIGELEUCHTEN:

Die Filteraustausch-Anzeigeleuchten zeigen an, wann der HEPA-Filter und/oder der Kohlefilter mit Vorfilter ausgetauscht werden müssen. Der Zeitraum bis zum Austausch variiert und hängt von Betriebsdauer, Luftqualität und der Luftförderleistung ab. Die meisten HEPA-Filter müssen unter normalen Einsatzbedingungen jedoch alle 2 Jahre, und Kohlefilter mit Vorfilter alle 6 Monate ausgetauscht werden. Wenn ein Filter ausgetauscht werden muss, wird auf der jeweiligen HEPA-, KOHLE-, oder ZUBEHÖR-Filteraustausch-Anzeigeleuchte die folgende Farbe angezeigt:


- Blinkt rot = Filterverschleiß liegt bei 90% (es wird empfohlen, neue Filter zu bestellen)
- Kontinuierlich rot = Filterverschleiß liegt bei 100% (durch neue Filter ersetzen)

Waschen Sie keine der Filter und verwenden Sie sie nicht erneut – sie arbeiten dann nicht mehr effektiv. Verwenden Sie ausschließlich Ersatzfilter der Marke AeraMax® PRO, weil die Geräte unter Verwendung von anderen Ersatzfiltern nicht funktionieren.


VORGEHENSWEISE BEIM FILTERAUSTAUSCH:



Wartungsklappe entsperren: setzen Sie zum Entsperren den mitgelieferten Schlüssel ein und drehen Sie ihn um 1/4 Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn.



Öffnen Sie die vordere Wartungsklappe, indem Sie auf die Laschen auf beiden Seiten des Geräts drücken. Öffnen Sie die Klappe vollständig. Entfernen Sie den bzw. die auszutauschenden Filter.



Entfernen Sie sämtliche Plastikfolien von dem bzw. den neuen Filter(n) und installieren Sie den bzw. die Filter erneut.

FILTERAUSTAUSCH:

Das Gerät erkennt den Filtertyp beim Installieren eines neuen Filters automatisch, die Filter-Austausch-Anzeigeleuchten müssen jedoch manuell vom Benutzer zurückgesetzt werden. Verwenden Sie zum Zurücksetzen der Filter-Austausch-Anzeigeleuchten das folgende Verfahren:

- 1 Berühren und halten Sie die leuchtende Anzeigeleuchte drei Sekunden lang, bis ein Piepton zu hören ist und die Anzeigeleuchte grün blinkt.
- 2 Nehmen Sie den Finger von der Anzeigeleuchte.
- 3 Berühren und halten Sie die Anzeigeleuchte drei Sekunden lang, bis ein Piepton zu hören ist und die Anzeigeleuchte erlischt.

Hinweis: Wenn Schritt drei nicht innerhalb von 10 Minuten nach Abschluss von Schritt 1 abgeschlossen wird, dann wird die Anzeigeleuchte nicht zurückgesetzt.

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

PROBLEM:	MÖGLICHE LÖSUNG:
Das Luftreinigungssystem startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, dass das Gerät mit dem Netzteil verbunden ist. • Stellen Sie sicher, dass es sich bei den Filtern um AeraMax® PRO-Originalfilter handelt, weil das Gerät mit anderen Marken nicht funktioniert. WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass der Filter-Erkennungsbereich auf dem AeraMax® PRO-Originalfilter am Fenster des Filterrahmens ausgerichtet ist. • Überprüfen Sie den Abschnitt „FILTER-NEUINSTALLATION“, um weitere Details zu erhalten. • Stellen Sie sicher, dass die vordere Wartungsklappe vollständig geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf EIN steht
Das Gerät macht ein schwaches, tickendes Geräusch.	<ul style="list-style-type: none"> • Dadurch wird angezeigt, dass der bipolare „PlasmaTRUE™“-Ionisator aktiviert ist.
Die HEPA- und/oder Kohle-Filteraustausch-Anzeigeleuchte leuchtet nach Austausch des bzw. der Filter(s) immer noch.	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie die Filter-Anzeigeleuchte noch einmal gemäß den Anweisungen zurück.

*Per una copia del manuale, visitare il sito www.aeramaxpro.com

ISTRUZIONI/AVVERTENZA DI SICUREZZA

Grazie per aver acquistato AeraMax® PRO AM III.

Si prega di leggere e conservare queste istruzioni. Leggere attentamente prima di tentare di assemblare, installare, azionare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. Per la protezione personale e degli altri, attenersi a tutte le indicazioni sulla sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni personali e/o danni alla proprietà. Conservare le istruzioni per consultarle quando necessario.

PRECAUZIONI E ISTRUZIONI IMPORTANTI PER L'USO DEL PURIFICATORE D'ARIA:

AVVERTENZA: Seguire scrupolosamente le istruzioni di questo manuale per ridurre il rischio di folgorazione, cortocircuito e incendio:

- Non usare questo purificatore d'aria come unica protezione dagli inquinanti nocivi.
- Usare questo apparecchio solo nella modalità prevista dal produttore. Per qualsiasi domanda, contattare il produttore.
- Le operazioni di installazione e il cablaggio elettrico devono essere effettuati da persone qualificate. Tutte le operazioni di installazione elettrica devono essere eseguite e completate in conformità alle norme e ai regolamenti locali, nazionali e federali.
- Prima di effettuare la manutenzione o la pulizia dell'apparecchio, disattivare l'alimentazione nel pannello di manutenzione. Bloccare il pannello di manutenzione o applicare una targhetta di avvertenza per impedire che l'alimentazione venga riattivata accidentalmente.
- Usare solo la potenza elettrica (tensione e frequenza) specificata per il modello di purificatore d'aria installato.
- Non ostruire la presa dell'aria o la bocchetta di uscita dell'aria del purificatore.
- Durante la perforazione della superficie di montaggio, non danneggiare i cavi elettrici o altre utenze nascoste.
- Non usare l'apparecchio se non sono stati installati i filtri.
- Non lavare né riutilizzare i filtri.
- Non usare accessori o filtri diversi da AeraMax® PRO, perché l'apparecchio non funzionerebbe.
- Non spruzzare spray sopra o all'interno dell'apparecchio.
- Non usare detergenti per pulire l'apparecchio.
- Non introdurre le dita, liquidi o oggetti estranei nella presa dell'aria o nella bocchetta di uscita dell'aria.
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi dalla purificazione dell'aria.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo rappresentante o da una persona con qualifiche analoghe, per prevenire rischi.
- È necessario vigilare i bambini per essere sicuri che non giochino con l'apparecchio.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età uguale o superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza e competenza solo se sotto supervisione o se informati sull'uso del dispositivo in condizioni di sicurezza e di comprensione degli eventuali rischi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini in assenza di supervisione.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Garanzia limitata: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantisce che il sistema di controllo della qualità dell'aria AeraMax® PRO (il "Prodotto") sarà privo di difetti di materiali e fabbricazione per la durata di 5 anni dalla data d'acquisto. Nel caso in cui il Prodotto venga installato in una nuova struttura, il periodo di garanzia inizierà dalla data del permesso di occupazione o da un anno dopo la data d'acquisto, in base alla condizione che si verifichi per prima. Nel caso in cui si riscontrino difetti durante il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo a disposizione del cliente sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso, a carico di Fellowes e a sua discrezione. Questa garanzia non si applica ai danni causati dall'uso di filtri non approvati da Fellowes o dalla mancata osservanza degli intervalli di sostituzione specificati. Questa garanzia non è valida in caso di abuso e uso improprio dell'apparecchio, mancata osservanza degli standard di impiego del prodotto, alimentazione elettrica non corretta dell'apparecchio (diversa da quella indicata sull'etichetta) o riparazioni non autorizzate. Fellowes si riserva il diritto di addebitare al consumatore qualsiasi costo supplementare da essa stessa sostenuto per fornire ricambi o assistenza fuori dal Paese in cui il Prodotto è stato venduto da un rivenditore autorizzato. Questa garanzia non copre i filtri sostituibili. Nel caso in cui il Prodotto non sia prontamente accessibile al personale di assistenza designato da Fellowes, quest'ultima si riserva il diritto di fornire al cliente parti o Prodotti di ricambio nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla presente garanzia e di qualsiasi obbligo di assistenza. **EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, COMPRESSE QUELLE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, SONO SOGGETTE AI LIMITI DI DURATA STABILITI NELLA GARANZIA SOPRA INDICATA.** In nessun caso Fellowes sarà ritenuta responsabile di danni consequenziali, incidentali, indiretti o speciali. La presente garanzia concede diritti legali specifici. La durata, i termini e le condizioni della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, a eccezione dei luoghi in cui, in base alle norme di legge, siano previste limitazioni, restrizioni o condizioni diverse.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Sistema di controllo della qualità dell'aria AeraMax® PRO
- Filtro True HEPA con trattamento antimicrobico AeraSafe™ (1 filtro)
- Filtro a carbone attivo con prefiltro (1 di ciascun filtro)
- Chiavi per bloccare il pannello anteriore (2)
- Dima di montaggio
- Viti a croce con testa tonda - M6 x 50 mm (4)
- Tasselli per cartongesso - Diametro esterno: 10 mm (4)
- Informazioni sulla registrazione

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

AeraMax® PRO AM III	
Dimensioni (A x L x P)	50,8 x 53,3 x 22,8 cm
Peso del sistema (inclusi i filtri)	9,16 kg
Requisiti di alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 0,9 A
Consumo energetico (5 velocità della ventola)	5, 8, 11, 21, 109 watt
Erogazione d'aria (5 velocità della ventola)	76, 93, 112, 140, 220 m³/h
Decibel	38, 41, 48, 52, 67 dB
Display	Touch capacitivo, solo accesso interno
Sensori	EnviroSmart™
Modalità di funzionamento controllate da sensore	2 modalità principali: modalità normale e modalità silenziosa
Filtri forniti	1 filtro True HEPA con trattamento antimicrobico AeraSafe™ (durata media stimata del filtro di 1 anno), 1 filtro a carbone attivo con prefiltro (durata media stimata del filtro di 6 mesi).
Sistema di pulizia	Ultrafiltro HEPA (High Efficiency Particulate Air) con efficienza nominale del 99,97% delle particelle aeree fino a 0,3 micron. Filtro a carbone che assorbe gli odori e i composti organici volatili, ionizzatore bipolare PlasmaTRUE™.
Colore	<ul style="list-style-type: none"> • Acciaio inossidabile (articolo n. 9416201), • Bianco (articolo n. 9436201), • Grafite (articolo n. 9446201), • Finitura personalizzabile (chiamare per maggiori dettagli)

FILTRI DI RICAMBIO

FILTRO HEPA	Ricambio del filtro True HEPA con trattamento AeraSafe™. Durata media del filtro di 2 anni: 9416601 - Confezione da 2
Filtro a carbone	Filtro di ricambio a carbone attivo granulare con prefiltro. Durata media del filtro di 6 mesi: 9416501 - Confezione da 4

Per maggiori informazioni sugli accessori e sui filtri di ricambio, visitare il sito: www.aeramaxpro.com

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

In base alle prove eseguite su questo apparecchio, se ne è verificata la conformità ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono stati stabiliti con lo scopo di fornire una protezione ragionevole da interferenze nocive in un'installazione. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non è installato o usato in conformità alle istruzioni, può interferire negativamente con le comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si verificherà interferenza in una particolare installazione. Se questo apparecchio causasse interferenze nocive per la ricezione dei segnali radio o televisivi, determinabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, si invita l'utente a cercare di eliminare l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Se necessario, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

AVVERTENZA: Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal produttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo dell'apparecchio e della garanzia.



NOTA: Dopo l'accensione dell'apparecchio, la spia "AQ" lampeggerà per alcuni minuti mentre il sistema si autocalibra.

- 1 **SPIA DI SOSTITUZIONE DEL FILTRO HEPA** - Questa spia mostrerà il proprio stato quando viene aperto o chiuso il pannello di accesso. Se la spia è rossa, il filtro deve essere sostituito. L'intervallo di sostituzione dipende dai filtri utilizzati, dal numero di ore di funzionamento, dalla qualità dell'aria e dalla velocità del flusso d'aria. Per le descrizioni delle spie di sostituzione dei filtri, consultare la sezione *SPIE DI SOSTITUZIONE DEI FILTRI*.
- 2 **SPIA DI SOSTITUZIONE DEL FILTRO A CARBONE** - Questa spia mostrerà il proprio stato quando viene aperto o chiuso il pannello di accesso. Se la spia è rossa, il filtro deve essere sostituito. L'intervallo di sostituzione dipende dai filtri utilizzati, dal numero di ore di funzionamento, dalla qualità dell'aria e dalla velocità del flusso d'aria. Per le descrizioni delle spie di sostituzione dei filtri, consultare la sezione *SPIE DI SOSTITUZIONE DEI FILTRI*.
- 3 **SPIA DELL'ACCESSORIO** - Questa spia mostrerà il proprio stato quando viene aperto o chiuso il pannello di accesso. Questa spia verrà utilizzata solo se nell'apparecchio è installato un filtro accessorio. Se la spia è rossa, il filtro deve essere sostituito. L'intervallo di sostituzione dipende dai filtri utilizzati, dal numero di ore di funzionamento, dalla qualità dell'aria e dalla velocità del flusso d'aria. Per le descrizioni delle spie di sostituzione dei filtri, consultare la sezione *SPIE DI SOSTITUZIONE DEI FILTRI*.
- 4 **SENSORE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA** - Questa spia mostrerà il proprio stato quando viene aperto o chiuso il pannello di accesso. La spia monitora la qualità dell'aria e regola la velocità della ventola per mantenere l'aria esente da impurità. Le spie di colore blu, giallo e rosso indicano la qualità dell'aria.
- 5 **TECNOLOGIA PlasmaTRUE™** - Questa spia mostrerà il proprio stato quando viene aperto o chiuso il pannello di accesso. Crea un campo ionizzato che contribuisce a rimuovere in sicurezza gli inquinanti a diffusione aerea. Per attivare e disattivare la TECNOLOGIA PlasmaTRUE™, tenere premuta la spia PLASMA. Quando la TECNOLOGIA PlasmaTRUE™ viene attivata, si accende una luce blu. Per disattivarla, tenere premuta la spia "Plasma" finché la luce non si spegne.
- 6 **MODALITÀ NORMALE** - Selezionare questa modalità per bagni, bar, aree fitness e altri ambienti più rumorosi, perché la purificazione rapida viene avviata quando la stanza è occupata e/o sono presenti elevati livelli di contaminanti a diffusione aerea. Per selezionarla, tenere premuta la spia "Normale" finché l'icona non si accende. Questa modalità monitora la qualità dell'aria, il movimento e il livello di rumore per regolare la velocità della ventola e mantenere l'aria esente da impurità nel modo più veloce possibile. La ventola può raggiungere una velocità turbo per pulire la stanza in caso di elevati livelli di contaminante.
- 7 **MODALITÀ SILENZIOSA** - Questa modalità utilizza le 3 velocità più basse e silenziose delle 5 velocità disponibili per la ventola. Selezionare questa modalità per classi, sale riunioni, uffici e altri ambienti più silenziosi perché l'apparecchio non funzionerà a velocità superiori a quella massima impostata. Per selezionarla, tenere premuta la spia "Silenziosa" finché l'icona non si accende. Continuare a tenere premuta la spia per cambiare le velocità massime in questa modalità. Sono disponibili tre livelli diversi; ognuno rappresenta una velocità massima della ventola che l'apparecchio può raggiungere.
 - Livello 1 = La velocità più bassa; l'apparecchio emetterà un segnale acustico quando viene selezionata questa modalità e non funzionerà a velocità superiori.
 - Livello 2 = Velocità bassa; l'apparecchio emetterà due segnali acustici quando viene selezionata questa modalità e non funzionerà a velocità superiori.
 - Livello 3 = Velocità media; l'apparecchio emetterà tre segnali acustici quando viene selezionata questa modalità e non funzionerà a velocità superiori.

La modalità silenziosa monitora la qualità dell'aria, il movimento e il livello di rumore per regolare la velocità della ventola e mantenere l'aria esente da impurità nel modo più efficiente possibile senza superare il livello di velocità massima selezionata.

FUNZIONAMENTO

Il purificatore d'aria funziona sempre in modalità automatica; l'utente può selezionare la modalità operativa del purificatore in base all'ambiente in cui è collocato o al funzionamento desiderato. Il purificatore funzionerà su una gamma di velocità ridotta al minimo, senza superare il livello massimo selezionato, per eliminare i contaminanti dalla stanza in modo silenzioso. Quando l'aria sarà pulita e non saranno attivati sensori, l'apparecchio passerà alla modalità di risparmio energetico per ridurre i consumi e prolungare la durata dei filtri.

Se viene selezionata la modalità normale, la spia Normale sul pannello di comando sarà blu quando viene aperto il pannello di accesso. Il purificatore funzionerà sull'intera gamma di velocità per eliminare i contaminanti dalla stanza nel modo più veloce possibile. Quando l'aria sarà pulita e non saranno attivati sensori, l'apparecchio passerà alla modalità di risparmio energetico per ridurre i consumi e prolungare la durata dei filtri.

Se viene selezionata la modalità silenziosa, la spia Silenziosa sul pannello di comando sarà blu quando viene aperto il pannello di accesso. Il purificatore funzionerà su una gamma di velocità ridotta al minimo per eliminare i contaminanti dalla stanza nel modo più silenzioso possibile. Quando l'aria sarà pulita e non saranno attivati sensori, l'apparecchio passerà alla modalità di risparmio energetico per ridurre i consumi e prolungare la durata dei filtri.

CURA E MANUTENZIONE

PULIZIA:

- Pulire l'alloggiamento esterno come necessario passandovi sopra un panno asciutto e morbido; per le macchie, usare un panno inumidito con acqua tiepida.
- Non utilizzare fluidi volatili come benzene, solventi per vernici, polveri lucidanti o altri detergenti che potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio.
- Pulire la presa d'aria e la bocchetta di uscita dell'aria con un panno asciutto e morbido.

SPIE DI SOSTITUZIONE DEI FILTRI:


Le apposite spie segnalano quando occorre sostituire il filtro HEPA e/o il filtro a carbone con prefiltro. L'intervallo di sostituzione dipende dal numero di ore di funzionamento, dalla qualità dell'aria e dalla velocità del flusso d'aria. Tuttavia, in condizioni di uso normale la maggior parte dei filtri HEPA richiede la sostituzione ogni 2 anni, mentre i filtri a carbone con prefiltro vanno sostituiti ogni 6 mesi. Quando un filtro deve essere sostituito, la spia corrispondente HEPA, A CARBONE o ACCESSORIO assume il seguente colore:

Rosso lampeggiante = 90% di usura dei filtri (si consiglia di ordinare nuovi filtri)


Rosso costante = 100% di usura dei filtri (sostituire con nuovi filtri)

Non lavare e non riutilizzare i filtri; non funzionerebbero efficacemente. Usare solo filtri di ricambio AeraMax® PRO perché l'apparecchio non funzionerebbe con altri ricambi.


PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DEI FILTRI:



Sbloccare il pannello di accesso inserendo la chiave fornita e ruotandola in senso antiorario di ¼ di giro.



Aprire il pannello di accesso anteriore premendo le linguette su entrambi i lati dell'apparecchio. Aprire il pannello completamente. Rimuovere i filtri da sostituire.



Rimuovere il materiale di copertura dai filtri nuovi e reinstallare i filtri.

SOSTITUZIONE DEI FILTRI:

Durante l'installazione di un nuovo filtro, l'apparecchio rileverà automaticamente il tipo di filtro, ma l'utente dovrà ripristinare manualmente le spie di sostituzione dei filtri. Per ripristinare una spia di sostituzione del filtro, procedere come segue:

- 1 Tenere premuta la spia accesa per tre secondi finché non viene emesso un segnale acustico e la spia lampeggia con una luce verde.
- 2 Sollevare il dito dalla spia.
- 3 Tenere premuta la spia per tre secondi finché non viene emesso un segnale acustico e la spia si spegne.

Nota: Se non si completa il passaggio 3 entro 10 secondi dal completamento del passaggio 1, la spia non verrà ripristinata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA:	SOLUZIONE POSSIBILE:
Il sistema di controllo della qualità dell'aria non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'apparecchio sia collegato all'alimentazione elettrica. • Assicurarsi che i filtri siano filtri originali AeraMax® PRO, perché l'apparecchio non funzionerebbe con altri marchi. IMPORTANTE: assicurarsi che l'area di rilevamento dei filtri sul filtro di ricambio originale AeraMax® PRO sia allineata con la finestra nel telaio dei filtri. • Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Reinstallazione dei filtri". • Assicurarsi che il pannello di accesso anteriore sia completamente chiuso. • Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia premuto.
L'apparecchio emette un fievole ticchettio.	<ul style="list-style-type: none"> • Questo suono indica che lo ionizzatore bipolare "PlasmaTRUE™" è in funzione.
La spia di sostituzione del filtro HEPA e/o del filtro a carbone rimane accesa dopo la sostituzione dei filtri.	<ul style="list-style-type: none"> • Ripetere la procedura di ripristino delle spie dei filtri.

NEDERLANDS

AeraMax® PRO controlesysteem luchtkwaliteit: AM III

*Ga naar www.aeramaxpro.com voor een exemplaar van de handleiding

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES/WAARSCHUWING

Hartelijk dank voor uw aankoop van de AeraMax® PRO AM III.

Lees deze instructies a.u.b. door en sla ze ergens op. Lees dit zorgvuldig door voordat u probeert dit product ineen te zetten, te installeren, in gebruik te nemen of te onderhouden. Bescherm uzelf en anderen door alle veiligheidsinstructies na te leven. Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan dit persoonlijk letsel en/of schade aan voorwerpen tot gevolg hebben. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE LUCHTREINIGER:

WAARSCHUWING: Volg de instructies in deze handleiding om het risico op elektrische schok, kortsluiting en/of brand te verlagen:

- Gebruik deze luchtreiniger niet als enige bescherming tegen schadelijke stoffen.
- Gebruik deze unit alleen zoals bedoeld door de fabrikant. Neem contact op met de fabrikant als u vragen hebt.
- Installatie en werk aan elektrische bedrading dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen. Alle elektrische installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform alle relevante wet- en regelgeving.
- Voordat u de unit onderhoudt of reinigt, moet u de stroom uitzetten in de meterkast of bij het onderhoudspaneel. Sluit dit hierna af of bevestig een waarschuwing om te voorkomen dat de stroom per ongeluk weer aan wordt gezet.
- Gebruik alleen de juiste stroom (voltage en frequentie) zoals aangegeven voor het model luchtreiniger dat wordt geïnstalleerd.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat van de luchtreiniger niet worden geblokkeerd.
- Wanneer u in het montageoppervlak boort, moet u ervoor zorgen dat u de eventueel hierachter liggende elektrische bekabeling of andere leidingen niet beschadigt.
- Gebruik de unit niet als de filters niet zijn geïnstalleerd.
- De filters kunnen niet worden gewassen en hergebruikt.
- Gebruik geen hulpstukken of filters die niet van het merk AeraMax® PRO zijn, de unit werkt anders niet.
- Gebruik geen spuitbussen op of in de unit.
- Gebruik geen schoonmaakmiddel om het apparaat te reinigen.
- Steek geen vingers, vloeistoffen of vreemde voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat.
- Gebruik de unit uitsluitend voor luchtreiniging.
- Als de elektriciteitskabel beschadigd is, moet deze om risico's te vermijden worden vervangen door de fabrikant, de reparatiedienst van de fabrikant of andere gekwalificeerde personen.
- Houd een oogje op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, mits dit gebeurt onder toezicht of na instructie met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en indien de betrokkenen begrijpen welke risico's hieraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag alleen door kinderen worden uitgevoerd als een volwassene hierop toezicht houdt.

BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Beperkte garantie: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garandeert dat het AeraMax® PRO controlesysteem voor luchtreiniging (het "Product") gedurende 5 jaar na aankoopdatum vrij zal blijven van materiaal- en productiefouten. Indien het Product in een nieuw gebouw is geïnstalleerd, begint de garantieperiode op de datum van de gebruiksvergunning of één jaar na de datum van aankoop, al naar gelang welke hiervan de vroegere datum is. Als een onderdeel gedurende de garantieperiode defect blijkt te zijn, bestaat uw enige en exclusieve verhaal uit reparatie of vervanging, naar keuze en voor rekening van Fellowes, van het defecte onderdeel. Deze garantie dekt geen schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van niet door Fellowes goedgekeurde filters of het niet volgen van het aanbevolen vervangingschema. Deze garantie is niet van toepassing in het geval van misbruik, verkeerd gebruik, het niet naleven van de gebruiksnormen voor het product, gebruik van een onjuiste stroombron (anders dan wat op het label vermeld staat), of onbevoegde reparatie. Fellowes behoudt zich het recht voor eventuele meerkosten bij de klant in rekening te brengen, die Fellowes moet maken om onderdelen of diensten te leveren buiten het land waarin het Product in eerste instantie door een erkende verkoper is verkocht. Vervangende filters vallen niet onder deze garantie. Indien het Product niet makkelijk toegankelijk is voor door Fellowes aangewezen onderhoudspersoneel, behoudt Fellowes zich het recht voor de klant van vervangende onderdelen of van een vervangend Product te voorzien om te voldoen aan haar verplichtingen onder deze garantie en eventuele dienstverleningsverplichtingen. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN HIERBIJ IN DUUR BEPERKT TOT DE TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE DIE HIERVOOR IS UITEENGEZET. Fellowes is in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, incidentele schade, indirecte schade of bijzondere schade. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. De duur en voorwaarden van deze garantie zijn wereldwijd van kracht, behalve daar waar de plaatselijke wetgeving andere beperkingen of voorwaarden vereist.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- AeraMax® PRO controlesysteem luchtkwaliteit
- True HEPA-filter met AeraSafe™ anti-microbiële behandeling (1 filter)
- Actief koolstoffilter met voorfilter (1 van elk filter)
- Sleutels voor op slot doen voorpaneel (2)
- Montagesjabloon
- Platte Phillips-schroeven met afgeronde kop - M6 x 50mm (4)
- Gipsplaatankers - 10mm OD (4)
- Registratiegegevens

PRODUCTSPECIFICATIES

AeraMax® PRO AM III	
Afmetingen (H x B x D)	50,8 x 53,3 x 22,8 cm
Gewicht van systeem (inclusief filters)	9,16 kg
Stroomvereisten	220-240V, 50/60Hz, 0,9A
Stroomverbruik (5 ventilatorsnelheden)	5, 8, 11, 21, 109 Watt
Luchtverplaatsing (5 ventilatorsnelheden)	76, 93, 112, 140, 220 CFM
Decibel	38, 41, 48, 52, 67 dB
Display	Capacitief touchscreen, alleen intern toegankelijk
Sensoren	EnviroSmart™
Door sensor aangestuurde werkingsmodi	2 Primaire modi - Normale modus en stille modus
Bijgeleverde filters	1 True HEPA-filter met AeraSafe™ anti-microbiële behandeling met een geschatte gemiddelde filterlevensduur van 1 jaar, 1 actief koolstoffilter met voorfilter, geschatte gemiddelde levensduur filter 6 maanden.
Reinigingssysteem	HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) met een nominale efficiëntie van 99,97% fijnstof in de lucht bij 0,3 micron. Koolstoffilter adsorbeert geur en vluchtige organische stoffen, PlasmaTRUE™ bipolaire ionisator.
Kleur	<ul style="list-style-type: none">• Roestvrij metaal (itemnr. 9416201),• Wit (itemnr. 9436201),• Grafiet (itemnr. 9446201),• Op maat gemaakte afwerking beschikbaar, bel voor meer informatie

VERVANGENDE FILTERS

HEPA	Vervangend True HEPA-filter met AeraSafe™-behandeling. Gemiddelde levensduur filter 2 jaar: 9416601 – 2 per verpakking
Koolstof	Vervangend granulair geactiveerde koolstoffilter met voorfilter. Gemiddelde levensduur filter 6 maanden: 9416501 – 4 per verpakking


Ga naar www.aeramaxpro.com voor meer informatie over vervangende filters en hulpstukken

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Deze apparatuur is getest en conform bevonden met de beperkingen die gelden voor een digitaal apparaat van Klasse B, in navolging van Deel 15 van de regels van de FCC. Deze beperkingen zijn ervoor ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een apparaat. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Indien dit apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifiek apparaat geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst - iets wat u kunt bepalen door de apparatuur aan en uit te zetten - wordt de gebruiker geadviseerd te proberen de interferentie op een of meer van de volgende manieren op te lossen:

- Wijzig de stand van de ontvangstantenne of zet deze op een andere plaats
- Vergroot de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de verkoper of een ervaren radio-/TV-technicus om hulp.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de garantie en het recht van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, doen vervallen.



OPMERKING: nadat de unit wordt aangezet, gaat het lampje "LK" een paar minuten knipperen terwijl het systeem zichzelf kalibreert.

- 1 **VERVANGINGSINDICATOR HEPA-FILTER** — U kunt de status van deze indicator zien wanneer het toegangspaneel geopend of gesloten is. Als het lampje rood is, is het filter aan vervanging toe. Hoe lang het duurt voordat vervanging nodig is, is afhankelijk van de gebruikte filters, het aantal gebruiksuren, de luchtkwaliteit en de hoeveelheid verplaatste lucht. Zie de sectie **INDICATOREN FILTERVERVANGING** voor beschrijvingen van de filtervervangingsindicatoren.
- 2 **VERVANGINGSINDICATOR KOOLSTOFFILTER** — U kunt de status van deze indicator zien wanneer het toegangspaneel geopend of gesloten is. Als het lampje rood is, is het filter aan vervanging toe. Hoe lang het duurt voordat vervanging nodig is, is afhankelijk van de gebruikte filters, het aantal gebruiksuren, de luchtkwaliteit en de hoeveelheid verplaatste lucht. Zie de sectie **INDICATOREN FILTERVERVANGING** voor beschrijvingen van de filtervervangingsindicatoren.
- 3 **INDICATOR HULPSTUK** — U kunt de status van deze indicator zien wanneer het toegangspaneel geopend of gesloten is. Deze indicator wordt alleen gebruikt als een hulpstukfilter in de unit wordt geïnstalleerd. Als het lampje rood is, is het filter aan vervanging toe. Hoe lang het duurt voordat vervanging nodig is, is afhankelijk van de gebruikte filters, het aantal gebruiksuren, de luchtkwaliteit en de hoeveelheid verplaatste lucht. Zie de sectie **INDICATOREN FILTERVERVANGING** voor beschrijvingen van de filtervervangingsindicatoren.
- 4 **LUCHTKWALITEITSENSOR** — U kunt de status van deze indicator zien wanneer het toegangspaneel geopend of gesloten is. Deze indicator bewaakt de luchtkwaliteit en past automatisch de ventilatorsnelheid aan om uw lucht schoon te houden. Blauwe, gele en rode lichtjes geven aan hoe schoon uw lucht is.
- 5 **PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY** — U kunt de status van deze indicator zien wanneer het toegangspaneel geopend of gesloten is. Creëert een geïoniseerd veld voor het veilig verwijderen van in de lucht aanwezige verontreinigende stoffen.

- U kunt de PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY aan en uit zetten door de PLASMA-indicator ingedrukt te houden. Wanneer de PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY is ingeschakeld, gaat een blauw lampje branden. U schakelt de PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY uit door de "Plasma"-indicator ingedrukt te houden tot het lampje uit gaat.
 - 6 **Modus NORMAAL** — Selecteer deze modus voor toiletten, cafetaria's, fitnessruimtes en andere gebieden met wat meer geluid, aangezien snelle zuivering wordt gestart wanneer er mensen in de ruimte aanwezig zijn en/of de lucht sterkere verontreinigende stoffen bevat. U selecteert deze modus door de indicator "Normaal" ingedrukt te houden tot het pictogram verlicht wordt. In deze modus worden luchtkwaliteit, luchtverplaatsing en geluidsniveau bewaakt om de ventilatorsnelheid aan te passen en uw lucht zo snel mogelijk te reinigen. De ventilator kan turbosnelheid halen om de ruimte te reinigen in het geval van een grote hoeveelheid luchtverontreiniging.
 - 7 **MODUS STIL** — In deze modus worden de 3 laagste en stilste van de 5 ventilatorsnelheden gebruikt. Gebruik de stille modus voor klaslokalen, vergaderruimtes, kantoren en andere stillere gebieden, aangezien de unit in deze modus niet sneller zal werken dan de ingestelde maximumsnelheid. U selecteert deze modus door de indicator "Stil" ingedrukt te houden tot het pictogram verlicht wordt. Blijf de indicator ingedrukt houden om over te schakelen tussen de in deze modus beschikbare maximumsnelheden. Er zijn drie verschillende niveaus. Elk niveau staat voor een maximale ventilatorsnelheid die door de unit kan worden bereikt.
 - Niveau 1 = De laagste snelheid, de unit zal 1 keer piepen wanneer deze modus is geselecteerd en de unit zal niet sneller werken dan deze laagste snelheid.
 - Niveau 2 = Lage snelheid, de unit zal 2 keer piepen wanneer deze modus is geselecteerd en de unit zal niet sneller werken dan deze lage snelheid.
 - Niveau 3 = Gemiddelde snelheid, de unit zal 3 keer piepen wanneer deze modus is geselecteerd en de unit zal niet sneller werken dan deze gemiddelde snelheid.
- In de stille modus worden luchtkwaliteit, luchtverplaatsing en geluidsniveau bewaakt om de ventilatorsnelheid aan te passen en uw lucht zo snel mogelijk te reinigen, zonder hierbij de geselecteerde maximumsnelheid te overschrijden.

WERKING

De luchtreiniger werkt continu automatisch. De gebruiker kan hiervoor op basis van de locatie of de gewenste werking voorkeursopties instellen. De luchtreiniger werkt met een aangegeven aantal snelheden die niet hoger gaan dan het ingestelde maximum, zodat de reiniger stil werkt terwijl de ruimte van luchtverontreiniging wordt ontdaan. Zodra de lucht schoon is en er geen sensoren worden geactiveerd, schakelt de unit over op de energiebesparende modus om energieverbruik te reduceren en het levensduur van de filters te verlengen.

Wanneer de modus Normaal geselecteerd is, brandt de indicator Normaal blauw wanneer het toegangspaneel open is. De luchtreiniger gebruikt alle mogelijke snelheden om de ruimte zo snel mogelijk te ontdoen van luchtverontreiniging. Zodra de lucht schoon is en er geen sensoren worden geactiveerd, schakelt de unit over op de energiebesparende modus om energieverbruik te reduceren en het levensduur van de filters te verlengen.

Wanneer de modus Stil geselecteerd is, brandt de indicator Stil blauw wanneer het toegangspaneel open is. De luchtreiniger gebruikt een minimaal aantal snelheden om zo stil mogelijk te blijven terwijl de ruimte van luchtverontreiniging wordt ontdaan. Zodra de lucht schoon is en er geen sensoren worden geactiveerd, schakelt de unit over op de energiebesparende modus om energieverbruik te reduceren en het levensduur van de filters te verlengen.

VERZORGING EN ONDERHOUD

REINIGING:

- Reinig het apparaat zo nodig door het af te nemen met een droge, zachte doek. Voor hardnekkige vlekken gebruikt u een warme, vochtige doek.
- Gebruik geen vluchtige vloeistoffen zoals verfverdunder, schuurmiddel of andere reinigingsmiddelen die het oppervlak van het apparaat zouden kunnen beschadigen.
- Reinig de luchtinlaat en -uitlaat door deze schoon te vegen met een droge, zachte doek.


INDICATOREN FILTERVERVANGING:

De filtervervangingsindicatoren signaleren wanneer het HEPA-filter en/of koolstoffilter met voorfilter moeten worden vervangen. Hoe lang het duurt voordat vervanging nodig is, is afhankelijk van het aantal gebruiksuren, de luchtkwaliteit en de hoeveelheid verplaatste lucht. Bij normaal gebruik moeten de meeste HEPA-filters echter om de twee jaar worden vervangen en koolstoffilters om de zes maanden. Wanneer een filter moet worden vervangen, wordt de volgende kleur weergegeven op de vervangingsindicatoren voor de HEPA-, KOOLSTOF- of HULPSTUK-filters:


- Rood knipperend = 90% vol (aanbeveling om nieuwe filters te bestellen)
- Gestaag rood = 100% vol (vervangen door nieuwe filters)

De filters mogen geen van allen worden gewassen en opnieuw gebruikt, omdat ze na wassen niet goed meer werken. Gebruik alleen AeraMax® PRO-filters als vervanging, aangezien units niet werken met andere merken.


PROCEDURE FILTERVERVANGING:



Open het toegangspaneel: plaats de meegeleverde sleutel in het slot en draai deze 1/4 slag tegen de klok in.



Open het toegangspaneel aan de voorzijde door de vergrendeling aan beide kanten van de unit in te drukken. Laat het paneel volledig openen. Verwijder de/het te vervangen filter(s).



Verwijder alle verpakkingsmateriaal van de/het nieuwe filter(s).

FILTERVERVANGING:

Wanneer u een nieuwe filter installeert, detecteert de unit automatisch het filtertype. De gebruiker moet de filtervervangingsindicatoren echter met de hand opnieuw instellen. Ga als volgt te werk om de filtervervangingsindicatoren opnieuw in te stellen:

- 1 Houd de verlichte indicator drie seconden ingedrukt, tot u een piep hoort en de indicator groen knippert.
- 2 Haal uw vinger van de indicator.
- 3 Houd de indicator drie seconden ingedrukt, tot u een piep hoort en het indicatorlichtje uit gaat.

NB: Als u stap drie niet binnen 10 seconden na voltooiing van stap 1 uitvoert, wordt het indicatorlichtje niet opnieuw ingesteld.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM:	MOGELIJKE OPLOSSING:
Het luchtreinigingsstelsel start niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de unit op de netstroom is aangesloten. • Controleer of de filters echte AeraMax® PRO-filters zijn, aangezien de unit niet werkt als andere merken geïnstalleerd zijn. BELANGRIJK: Zorg ervoor dat het filterdetectiegebied op echte AeraMax® PRO-vervangingsfilters worden uitgelijnd met het venstertje in het filterframe. • Neem de sectie "Filters opnieuw aanbrengen" door voor meer informatie. • Zorg ervoor dat het toegangspaneel aan de voorkant helemaal gesloten is. • Zorg ervoor dat het apparaat aan staat.
Het apparaat maakt een zacht tikkend geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit geeft aan dat de PlasmaTRUE™-functie werkt.
De vervangingsindicator voor het HEPA- en/of het koolstoffilter blijft branden na vervanging van het filter/de filters.	<ul style="list-style-type: none"> • Herhaal de procedure voor het opnieuw instellen van de filterlichtjes.

SVENSKA

AeraMax® PRO Luftkvalitetssystem: AM III

*Manualen finns också på www.aeramaxpro.com

SÄKERHETSINSTRUKTIONER/VARNING

Tack för att du har köpt AeraMax® PRO AM III.

Läs och spara dessa instruktioner. Läs dem noggrant innan du försöker montera, installera, använda eller utföra underhåll på den här produkten. Skydda dig själv och andra genom att beakta säkerhetsinformationen. Om dessa instruktioner inte följs kan det resultera i skada på person och/eller egendom. Behåll instruktionerna för framtida referens.

VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV LUFTRENARE:

VARNING: följ instruktionerna i denna handbok för att minska risken för elektriska stötar, kortslutning och/eller eldsvåda:

- Använd inte den här luftrenaren som enda skydd mot skadliga föroreningar.
- Använd endast enheten på det sätt tillverkaren avser. Kontakta tillverkaren om du har frågor.
- Arbete med installation och elkablage måste utföras av kvalificerade personer. Allt arbete med elinstallationer måste ske i enlighet med statliga och lokala lagar och bestämmelser.
- Stäng av strömmen på servicepanelen innan underhåll eller rengöring av enheten utförs. Läs servicepanelen eller fäst en varningslapp för att hindra att strömmen kopplas på igen oavsiktligt.
- Använd endast strömförsörjning som följer angivna specifikationer (spänning och frekvens) för luftrenaren som installeras.
- Blockera inte luftrenarens luftintag eller utblås.
- Skada inte elkablar eller annat vid borring i monteringsytan.
- Använd inte enheten utan att filter installerats.
- Tvätta inte och återanvänd inte något av filtren.
- Använd inte några andra delar eller filter än AeraMax® PRO eftersom enheten då inte kommer att fungera.
- Spruta inte aerosoler på eller in i enheten.
- Använd inte rengöringsmedel vid rengöring av enheten.
- Låt inte fingrar, vätskor eller främmande föremål komma in i luftintaget eller utblåset.
- Använd inte enheten i något annat syfte än luftrening.
- Om elkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, serviceombudet eller någon annan behörig person för att undvika olyckor.
- Kontrollera att barn inte leker med apparaten.
- Apparaten får användas av barn från 8 år och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller saknar erfarenhet och kunskap, under förutsättning att det sker under uppsikt eller de har fått anvisningar om säker användning av apparaten och förstår riskerna. Låt inte barn leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller utföra underhåll på apparaten utan uppsikt.

BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

Begränsad garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att AeraMax® PRO luftkvalitetssystem ("produkten") är fri från materialdefekter och tillverkningsfel i 5 år efter inköpsdatumet. Om produkten installeras i ett nybygge börjar garantiperioden på det som infaller tidigast av tillträdesdatumet eller datumet ett år efter inköpsdatumet. Om någon del är defekt under garantiperioden kommer den enda och uteslutande ersättningen att bli reparation eller en ersättningsprodukt enligt Fellowes val och kostnad motsvarande den defekta delen. Denna garanti täcker inga skador som uppstår genom användning av filter som ej har godkänts av Fellowes eller underlåtenhet att följa rekommenderade utbytesscheman. Denna garanti gäller inte vid missbruk, misskötsel, underlåtenhet att respektera föreskrifterna för produktanvändning, bruk av olämpligt eluttag (annat än vad som anges på märkskylten) eller icke auktoriserad reparation. Fellowes förbehåller sig rätten att debitera kunder för extra kostnader som Fellowes ådrar sig för att tillhandahålla reservdelar eller tjänster utanför det land där produkten ursprungligen såldes av en auktoriserad återförsäljare. Utbytbara filter omfattas inte av den här garantin. Om produkten inte är lättillgänglig för Fellowes servicepersonal förbehåller sig Fellowes rätten att förse kunden med reservdelar eller produkt i full överensstämmelse med de förpliktelser som beskrivs i denna garanti eller i eventuella serviceavtal. ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL, BEGRÄNSAS HÄRI GENOM DEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIOD SOM ANGES OVAN. Under inga omständigheter kan Fellowes hållas ansvarigt för följskador eller andra uppkomna, indirekta eller särskilda skador. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Villkoren och varaktigheten för denna garanti gäller överallt i världen utom där lokal lagstiftning ställer andra begränsningar eller villkor.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- AeraMax® PRO Luftkvalitetssystem
- True HEPA-filter med AeraSafe™ antimikrobiell behandling (1 filter)
- Aktivt kolfilter med förfilter (1 av varje filter)
- Nycklar för låsning av frontpanel (2)
- Monteringsmall
- Krysskruvar – M6 x 50 mm (4)
- Gipsplugg – ytterdiameter 10 mm (4)
- Registreringsinformation

Produktspecifikationer

AeraMax® PRO AM III	
Mått (höjd x bredd x djup)	50,8 x 53,3 x 22,8 cm
Systemets vikt (inklusive filter)	9,16 kg
Strömförsörjningskrav	220-240 V, 50/60 Hz, 0,9 A
Strömförbrukning (fem fläkthastigheter)	5, 8, 11, 21, 109 Watt
Lufttillförsel (fem fläkthastigheter)	129, 158, 190, 238, 375 m³/timme
Decibel	38, 41, 48, 52, 67 dB
Display	Kapacitiv pekskärm, endast åtkomlig inifrån
Sensorer	EnviroSmart™
Sensorstyrda driftlägen	Två primära lägen – normalt och tyst läge
Medföljande filter	1 True HEPA-filter med AeraSafe™ antimikrobiell behandling, ett års beräknad genomsnittlig filterlivslängd, samt 1 aktivt kolfilter med förfilter, 6 månaders beräknad genomsnittlig filterlivslängd.
Rengöringssystem	Högeffektivt filter för luftburna partiklar (High Efficiency Particulate Air filter, HEPA) klassat till 99,97 % effektivitet för partiklar på 0,3 mikrometer. Kolfilter som adsorberar lukt och flyktiga organiska föreningar, PlasmaTRUE™ bipolär joniserare.
Färg	<ul style="list-style-type: none">• Rostfritt (artikelnr 9416201),• Vit (artikelnr 9436201),• Grafit (artikelnr 9446201),• Möjlighet till anpassad finish, ring för mer detaljer
ERSÄTTNINGSFILTER	
HEPA	True HEPA-ersättningsfilter med AeraSafe™-behandling. Två års genomsnittlig filterlivslängd: 9416601 – 2-pack
Kol	Ersättningskolfilter med förfilter. Sex månaders genomsnittlig filterlivslängd: 9416501 – 4-pack

Besök www.aeramaxpro.com för ytterligare information kring ersättningsfilter och tillbehör.

INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Utrustningen har testats och befunnits vara i överensstämmelse med begränsningarna för en digital enhet av Klass B, med hänvisning till Del 15 i FCC Rules. Dessa begränsningar avser att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens vid installation. Denna utrustning genererar, använder och kan utsända energi inom radiofrekvensbandet och kan, om den inte installeras i enlighet med instruktionerna, negativt interferera med radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att det inte kommer att uppstå interferens för en särskild installation. Om utrustningen orsakar skadlig interferens med radio- eller tv-mottagning (vilket kan fastställas genom att slå på och stänga av utrustningen) rekommenderas användaren att försöka lösa interferensproblemet med en eller flera av följande metoder:

- Justera eller flytta mottagande antenn.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till en annan slinga än den mottagaren är ansluten till.
- Sök hjälp på försäljningsstället eller av en erfaren radio-/tv-tekniker.

VARNING: ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan häva användarens behörighet att använda utrustningen och ogiltiggöra garantin.



OBSERVERA: när enheten slås på kommer indikatorlampan för luftkvalitet att blinka i några minuter medan systemet självkalibreras.

- 1 **INDIKATOR FÖR BYTE AV HEPA-FILTER** — Den här indikatorn visar sin status när åtkomstpanelen är öppen eller stängd. Om lampan lyser rött betyder det att filtret behöver bytas. Hur ofta byte bör ske varierar beroende på filter som används, antal användningstimmar, luftkvalitet och luftflöde. För beskrivningar av indikatorer för filterbyte, se avsnittet *INDIKATORER FÖR FILTERBYTE*.
- 2 **INDIKATOR FÖR BYTE AV KOLFILTER** — Den här indikatorn visar sin status när åtkomstpanelen är öppen eller stängd. Om lampan lyser rött betyder det att filtret behöver bytas. Hur ofta byte bör ske varierar beroende på filter som används, antal användningstimmar, luftkvalitet och luftflöde. För beskrivningar av indikatorer för filterbyte, se avsnittet *INDIKATORER FÖR FILTERBYTE*.
- 3 **INDIKATOR FÖR EXTRA** — Den här indikatorn visar sin status när åtkomstpanelen är öppen eller stängd. Den används bara om ett extrafilter är installerat i enheten. Om lampan lyser rött betyder det att filtret behöver bytas. Hur ofta byte bör ske varierar beroende på filter som används, antal användningstimmar, luftkvalitet och luftflöde. För beskrivningar av indikatorer för filterbyte, se avsnittet *INDIKATORER FÖR FILTERBYTE*.
- 4 **LUFTKVALITETSSENSOR** — Den här indikatorn visar sin status när åtkomstpanelen är öppen eller stängd. Indikatorn övervakar luftkvaliteten och justerar fläkthastigheten för att hålla luften ren. Blå, gula och röda indikatorlampor indikerar hur ren luften är.
- 5 **PlasmaTRUE™-TEKNIK** — Den här indikatorn visar sin status när åtkomstpanelen är öppen eller stängd. Skapar ett joniserat fält för att hjälpa till att avlägsna luftburna föroreningar på ett säkert sätt. För att slå på och stänga av PlasmaTRUE™-TEKNIK, tryck på och håll inne PLASMA-indikatorn. När PlasmaTRUE™-TEKNIK är aktiverad lyser en blå lampa. För att avaktivera PlasmaTRUE™-TEKNIK, tryck på och håll inne "Plasma"-indikatorn till dess att lampan slocknar.
- 6 **NORMALT LÄGE** — Välj det här läget för toaletter, kafeterior, träningslokaler och andra lokaler med hög ljudnivå eftersom snabb rening aktiveras när det är folk i rummet och/eller starka luftburna föroreningar förekommer. För att välja detta läge, tryck på och håll inne "Normal"-indikatorn till dess att ikonen lyser upp. Det här läget övervakar luftkvalitet, rörelse och ljudnivå för att justera fläkthastigheten och därigenom hålla luften ren så snabbt som möjligt. Fläkten kan nå turbobastighet för att rena luften i rummet vid höga halter av föroreningar.
- 7 **TYST LÄGE** — Det här läget använder de tre lägsta och tystaste fläkthastigheterna av de fem tillgängliga. Välj det här läget för klassrum, möteslokaler, kontor och andra tystare områden eftersom enheten inte kommer att köras snabbare än inställd maximal hastighet. För att välja detta läge, tryck på och håll inne "Tyst"-indikatorn till dess att ikonen lyser upp. För att växla mellan de högsta hastigheterna i det här läget, fortsätt att trycka på och hålla inne indikatorn. Det finns tre olika nivåer; varje nivå representerar den maximala fläkthastighet enheten kan nå.
 - Nivå 1 = den lägsta hastigheten. Enheten kommer att pipa en gång när detta läge har valts, och kommer inte att köras snabbare än denna lägsta hastighet.
 - Nivå 2 = låg hastighet. Enheten kommer att pipa två gånger när detta läge har valts, och kommer inte att köras snabbare än låg hastighet.
 - Nivå 3 = medelhög hastighet. Enheten kommer att pipa tre gånger när detta läge har valts, och kommer inte att köras snabbare än medelhög hastighet.

Tyst läge övervakar luftkvalitet, rörelse och ljudnivå för att justera fläkthastigheten och därigenom hålla luften ren så effektivt som möjligt utan att överskrida vald maximal hastighet.

DRIFT

Luftrenaren arbetar kontinuerligt i automatiskt läge; användare kan välja vilken inställning de vill att luftrenaren ska använda utgående från plats eller önskat driftläge. Luftrenaren arbetar inom ett begränsat fläkthastighetsintervall utan att överskrida vald maximal nivå för att köras tyst medan rummet renas från föroreningar. När luften är ren och inga sensorer är aktiverade går enheten in i energisparläge för att minska energianvändningen och öka filtrens livslängd.

När normalt läge är valt kommer "Normal"-indikatorn på kontrollpanelen att vara blå när åtkomstpanelen är öppen. Luftrenaren kommer att använda alla tillgängliga fläkthastigheter för att avlägsna föroreningar i rummet så snabbt som möjligt. När luften är ren och inga sensorer är aktiverade går enheten in i energisparläge för att minska energianvändningen och öka filtrens livslängd.

När tyst läge är valt kommer "Tyst"-indikatorn på kontrollpanelen att vara blå när åtkomstpanelen är öppen. Luftrenaren arbetar inom ett begränsat fläkthastighetsintervall för att vara så tyst som möjligt medan rummet renas från föroreningar. När luften är ren och inga sensorer är aktiverade går enheten in i energisparläge för att minska energianvändningen och öka filtrens livslängd.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

RENGÖRING:

- Rengör enhetens yttre vid behov genom att torka med en torr, mjuk trasa; använd en varm, fuktig trasa för fläckar.
- Använd inte flyktiga ämnen som bensen, förtunningsmedel eller rengöringsmedel i pulverform och dylikt eftersom de kan skada apparatens yta.
- Rengör luftintag och utblås genom att torka med en torr, mjuk trasa.

INDIKATORER FÖR FILTERBYTE:


Indikatorerna för filterbyte signalerar när det är dags att byta ut HEPA-filtret och/eller kolfiltret med förfilter. Hur ofta byte bör ske varierar beroende på antal användningstimmar, luftkvalitet och luftflöde. Under normal användning måste dock de flesta HEPA-filter bytas ut vartannat år och kolfiltren med förfilter var sjätte månad. När ett filter behöver bytas ut kommer någon av filterbytesindikatorerna för HEPA, KOL eller EXTRA att visa följande färger:

Blinkande rött = 90 % filterslitage (beställning av nya filter rekommenderas)


Stadigt rött = 100 % filterslitage (ersätt med nya filter)

Tvätta inte och återanvänd inte något av filtren — de kommer inte att fungera effektivt. Använd endast ersättningsfilter från AeraMax® PRO eftersom enheten inte fungerar med andra sorter.


PROCEDUR FÖR FILTERBYTE:



Lås upp åtkomstpanel: sätt i medföljande nyckel och vrid ett kvarts varv motsols för att låsa upp.



Öppna åtkomstpanelen i fronten genom att trycka in spärrhakarna på enhetens sidor. Låt panelen öppnas helt. Avlägsna filter som ska bytas.



Avlägsna eventuellt förpackningsmaterial från nya filter innan de installeras.

FILTERBYTE:

När ett nytt filter installeras kommer enheten att känna igen filtertypen automatiskt, men användaren måste återställa indikatorerna för filterbyte manuellt. Använd följande procedur för att återställa någon av indikatorerna för filterbyte:

- 1 Tryck på och håll inne den lysande indikatorn i tre sekunder till dess att ett pip hörs och indikatorn blinkar grönt.
- 2 Släpp upp fingret från indikatorn.
- 3 Tryck på och håll inne indikatorn i tre sekunder till dess att ett pip hörs och indikatorlampan slocknar.

Observera: om du inte utför steg 3 inom tio sekunder från att steg 1 utförts, kommer indikatorlampan inte att återställas.

FELSÖKNING

PROBLEM:	MÖJLIG ÅTGÄRD:
Luftkvalitetssystemet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att enheten har strömförsörjning. • Kontrollera att filtren är äkta AeraMax® PRO-filter, eftersom enheten inte fungerar med andra märken. VIKTIGT: kontrollera att kontrollområdet för AeraMax® PRO ersättningsfilter är inpassad med fönstret i filterramen. • Gå igenom avsnittet "Ominstallera filter" för mer detaljer. • Kontrollera att åtkomstpanelen i fronten är helt stängd. • Kontrollera att strömbrytaren är på.
Apparaten avger ett svagt tickande ljud.	<ul style="list-style-type: none"> • Detta indikerar att den bipolära "PlasmaTRUE™"-joniseraren används.
Indikatorlampan för HEPA- och/eller kolfilter fortsätter att lysa efter filtren har bytts.	<ul style="list-style-type: none"> • Upprepa instruktionerna för återställning av filterlampor.

*Hvis du ønsker en manual, kan du besøge www.aeramaxpro.com

SIKKERHEDSVEJLEDNING/ADVARSEL

Tak fordi du købte AeraMax® PRO AM III.

Læs venligst og opbevar denne vejledning. Læs omhyggeligt inden du forsøger at samle, installere, betjene eller vedligeholde dette produkt. Beskyt dig selv og andre ved at overholde alle sikkerhedsoplysninger. Manglende overholdelse af vejledningen kan resultere i personskade og/eller beskadigelse af ejendom. Opbevar vejledningen til fremtidigt brug.

VIGTIGE ADVARSLER OG VEJLEDNINGER TIL BETJENING AF LUFTFILTER:

ADVARSEL: Følg vejledningen i denne manual for at mindske faren for elektrisk stød, kortslutning og/eller brand:

- Du må ikke anvende dette luftfilter som den eneste beskyttelse mod skadelige forureningskilder.
- Brug kun denne enhed til det formål som den er beregnet til fra producenten. Hvis du har nogen spørgsmål, bedes du kontakte producenten.
- Installationsarbejde og elektrisk ledningsføring skal udføres af en autoriseret elektriker. Alle elektriske installationer skal udføres i overensstemmelse med alle føderale, stats- og lokale forskrifter og vedtægter.
- Inden vedligeholdelse eller rengøring af enheden skal du afbryde strømmen på servicepanelet. Lås servicepanelet eller fastgør et advarselsskilt for at forhindre, at strømmen bliver tilsluttet ved et uheld.
- Brug kun elektrisk strøm (spænding og frekvens) som angivet for det pågældende luftfilter, der bliver installeret.
- Du må ikke tildække luftindtaget eller luftudsugningen på luftfilteret.
- Når du borer ind i monteringsoverfladen, skal du sørge for at undgå at beskadige elektriske ledninger og andre skjulte rør.
- Du må ikke bruge enheden uden påmonterede filtre.
- Du må ikke vaske eller genbruge filtrene.
- Du må ikke bruge tilbehør eller filtre bortset fra AeraMax® PRO brand, eftersom enheden ikke vil fungere.
- Du må ikke sprøjte aerosol på eller ind i enheden.
- Du må ikke bruge rengøringsmidler til at rengøre enheden.
- Du må ikke komme fingre, væsker eller fremmedlegemer ind i luftindtaget eller -udsugningen.
- Du må ikke anvende enheden til andre formål end luftfiltrering.
- Hvis ledningen, der medfølger, bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceforhandler eller lignende kvalificeret personale for at undgå fare.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Dette apparat kan anvendes af børn på 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, såfremt de er under opsyn eller har fået anvisninger i sikker brug af apparatet og forstår farerne. Børn må ikke lege med apparatet. Må ikke rengøres eller vedligeholdes af børn, der ikke er under opsyn.

BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

Begrænset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer, at AeraMax® PRO luftkvalitet kontrolsystemet (i det følgende "produktet") ikke er behæftet med nogen fejl i udførelsen eller håndværket i 5 år fra købsdatoen. I tilfælde af, at produktet bliver installeret på en nyopført konstruktion, skal garantien træde i kraft på den dato, du flytter ind eller et år efter købsdatoen, hvad der end kommer først. Hvis det konstateres, at en del er defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjælpende foranstaltning være reparation eller ombytning, efter Fellowes valg og omkostning, af den defekte del. Denne garanti dækker ikke skader, der er forårsaget pga. brug af andre filtre end de af Fellowes anbefalede filtre eller manglende overholdelse af udskiftningskemaet. Denne garanti er ugyldig i tilfælde af misbrug, forkert anvendelse, unddelelse af at overholde produktets anvendelsestandarder, betjening med forkert strømforsyning eller uautoriseret reparation. Fellowes forbeholder sig retten til at opkræve forbrugeren for yderligere omkostninger erholdt af Fellowes for at levere dele eller service udenfor det land, hvor maskinen oprindeligt blev solgt af en autoriseret detailforhandler. Denne garanti omfatter ikke udskiftningsfiltre. I tilfælde af, at produktet ikke er tilgængeligt for Fellowes autoriseret personale, forbeholder Fellowes sig retten til at levere reservedele eller produktet som fuldt ud tilfredsstillende i henhold til garantiens krav og serviceforpligtelser. ENHVER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIV SALGBARHED ELLER BRUGSEGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, ER HERMED BEGRÆNSET I VARIGHED TIL DEN PÅGÆLDENDE GARANTIPERIODE SOM NÆVNT OVENFOR. Fellowes skal under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for nogen følge- eller indirekte skader, som kan henføres til dette produkt. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Varighed, betingelser og vilkår under denne garanti er gældende på verdensplan, undtagen hvor andre begrænsninger, restriktioner eller forhold kræves af den lokale lov.

PAKKEN INDEHOLDER

- AeraMax® PRO luftkvalitetskontrolsystem
- True HEPA Filter med AeraSafe™ antimikrobiel behandling (1 filter)
- Aktiveret kulstoffilter m/forfilter (1 af hvert filter)
- Nøgler til at låse frontpanel (2)
- Monteringskabelon
- Fladhovedede stjerneskruer - M6 x 50 mm (4)
- Ankre til gipsvæg - 10 mm udvendig diameter (4)
- Registreringsoplysninger

PRODUKTSPECIFIKATIONER

AeraMax® PRO AM III	
Størrelser (H x B x D)	50,8 x 53,3 x 22,8 cm
Systemets vægt (inklusive filtre)	9,16 kg
Strømkrav	220-240 V, 50/60 Hz, 0,9 A
Strømforbrug (5 ventilatorhastigheder)	5, 8, 11, 21, 109 W
Luftkapacitet (5 ventilatorhastigheder)	76, 93, 112, 140, 220 CFM
Decibel	38, 41, 48, 52, 67 dB
Skærm	Capacitive Touch, kun intern adgang
Sensorer	EnviroSmart™
Sensorkontrollerede driftstilstande	2 primære tilstande - Normal tilstand og stille tilstand
Medfølgende filtre	1 True HEPA filter med AeraSafe™ antimikrobiel behandling med en anslået holdbarhed af filteret på 1 år, 1 aktiveret kulstoffilter med forfilter med en anslået holdbarhed af filteret på 6 måneder.
Rensningssystem	High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter normeret effektivitet på 99,97 % af luftbårne partikler ved 0,3 mikrometer. Kulstoffiltre absorberer lugt og ustabile organiske forbindelser, PlasmaTRUE™ topolet ioniser.
Farve	<ul style="list-style-type: none"> • Rustfrit stål (artikelnr. 9416201), • Hvid (artikelnr. 9436201), • Grafit (artikelnr. 9446201), • Laves på bestilling, ring til os for at få flere oplysninger

UDSKIFTNINGSFILTRE

HEPA	True HEPA filterudskiftning med AeraSafe™ behandling. Gennemsnitlig holdbarhed af filtre 2 år: 9416601 – pakke med 2 stk.
Kulstof	Granulært aktiveret kulstofudskiftningsfilter med forfilter. Gennemsnitlig holdbarhed 6 måneder: 9416501 – pakke med 4 stk.

For yderligere oplysninger om udskiftning af filtre og tilbehør besøg: www.aeramaxpro.com

INFORMATION TIL BRUGEREN

Dette udstyr er blevet testet og er i overensstemmelse med grænserne for Klasse B digitale enheder i henhold til afsnit 15 i FCC vedtægten. Disse grænser er beregnet til at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens fra en installation. Dette udstyr udvikler, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres i overensstemmelse med vejledningerne, forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens på en specifik installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- og fjernsynsmodtagelse, som kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen med én eller flere af de følgende metoder:

- Omplacer eller flyt antennen til et andet sted
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren
- Tilslut udstyret til et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker, hvis du har brug for hjælp.

ADVARSEL: Alle ændringer eller modifikationer af dette udstyr, der ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kunne ugyldiggøre brugerens tilladelse til at betjene udstyret.



BEMÆRK: Efter enheden er afbrudt vil "AQ"-lampen blinke i nogle få minutter, mens systemet udfører selvkalibrering.

- 1 **HEPA FILTERUDSKIFTNINGSINDIKATOR** – Denne indikator viser sin status, når adgangspanelet er åbent eller lukket. Hvis lyset er rødt, betyder det, at filteret skal udskiftes. Udskiftningsintervallet afhænger af brugen af filteret, driftstimer, luftkvaliteten og luftstrømmen. For en beskrivelse af filterudskiftningsindikatorer se afsnittet *FILTERUDSKIFTNINGSINDIKATORER*.
- 2 **KULSTOFFILTER-UDSKIFTNINGSINDIKATOR** – Denne indikator viser sin status, når adgangspanelet er åbent eller lukket. Hvis lyset er rødt, betyder det, at filteret skal udskiftes. Udskiftningsintervallet afhænger af brugen af filteret, driftstimer, luftkvaliteten og luftstrømmen. For en beskrivelse af filterudskiftningsindikatorer se afsnittet *FILTERUDSKIFTNINGSINDIKATORER*.
- 3 **TILBEHØRSINDIKATOR** – Denne indikator viser status, når adgangspanelet er åbent eller lukket. Denne indikator anvendes kun, hvis der er installeret et tilbehørsfilter på enheden. Hvis lyset er rødt, betyder det, at filteret skal udskiftes. Udskiftningsintervallet afhænger af brugen af filteret, driftstimer, luftkvaliteten og luftstrømmen. For en beskrivelse af filterudskiftningsindikatorer se afsnittet *FILTERUDSKIFTNINGSINDIKATORER*.
- 4 **LUFTKVALITETSSENSOR** – Denne indikator viser status, når adgangspanelet er åbent eller lukket. Denne indikator overvåger luftkvaliteten og justerer ventilatorhastigheden for at rense luften. Blå, gule og røde lamper indikerer luftens renhed.
- 5 **PlasmaTRUE™ TEKNOLOGI** – Denne indikator viser status, når adgangspanelet er åbent eller lukket. Laver et ioniseret felt, der hjælper med at fjerne luftbårne forureningskilder på en sikker måde. For at tænde og slukke for PlasmaTRUE™ TEKNOLOGI berør og hold PLASMA-indikatoren. En blå lampe lyser, når PlasmaTRUE™ TEKNOLOGI er slået til. For at afbryde PlasmaTRUE™ TEKNOLOGI skal du trykke og holde "Plasma"-indikatoren, indtil lampen slukkes.
- 6 **NORMAL TILSTAND** – Vælg denne tilstand til toiletter, cafeterier, fitnesscentre samt andre travle steder hvor der er behov for hurtig filtrering af luften, når stedet er optaget og der er tilstedeværelse af forureningskilder. For at vælge skal du holde "Normal" indikatoren indtil ikonet lyser. Denne tilstand overvåger luftkvaliteten, bevægelser og støjniveau for at justere ventilatorhastigheden og bevare luften ren så hurtigt som muligt. Ventilatoren kan opnå turbohastighed for at rense luften i rummet i tilfælde af et højt kontamineringsniveau.
- 7 **STILLE TILSTAND** – Denne tilstand anvender de tre laveste og mest stille af fem ventilatorhastigheder. Vælg denne tilstand til klasseværelser, mødelokaler, kontorer samt andre stille områder eftersom enheden ikke vil køre hurtigere end den maksimalt indstillede hastighed. For at vælge skal du trykke og holde "Stille"-indikatoren indtil ikonet lyser. Forsæt med at trykke og holde indikatoren for at skifte mellem maksimumhastigheder i denne tilstand. Der findes tre forskellige niveauer; hvert niveau repræsenterer den maksimale ventilatorhastighed, som enheden kan opnå.
 - Niveau 1 = Laveste hastighed, enheden vil bippe en gang, når denne tilstand er blevet valgt, og enheden vil ikke køre hurtigere end denne laveste hastighed.
 - Niveau 2 = Lav hastighed, enheden vil bippe to gange, når denne tilstand er blevet valgt, og enheden vil ikke køre hurtigere end lav hastighed.
 - Niveau 3 = Medium hastighed, enheden vil bippe tre gange, når denne tilstand er blevet valgt, og enheden vil ikke køre hurtigere end medium hastighed.
 Stille tilstand overvåger luftkvaliteten, bevægelsen og støjniveauet for at justere ventilatorhastigheden, så luften renses så effektivt som muligt, og samtidig holdes hastigheden på det valgte niveau.

BETJENING

Luftrenseren bliver ved med at køre i automatisk tilstand; brugeren kan vælge, hvilke præferencer vedkommende ønsker at anvende, baseret på placeringen eller den ønskede betjening af luftrenseren. Luftrenseren kører gennem et reduceret antal hastigheder uden at overstige det maksimale valgte niveau, for at kunne køre stille, mens rummet renses for urenheder. Når først luften er renses og ingen sensorer er aktiverede, vil enheden overgå i energibesparende tilstand for at reducere energiforbruget og forlænge filtrenes levetid.

Når du vælger normal tilstand, lyser indikatoren for normal tilstand på kontrolpanelet blå, så længe adgangspanelet er åbent. Luftrenseren vil køre med flere forskellige hastigheder for at rense luften i rummet for forureningskilder så hurtigt som muligt. Når først luften er renses og ingen sensorer er aktiverede, vil enheden overgå i energibesparende tilstand for at reducere energiforbruget og forlænge filtrenes levetid.

Når du vælger stille tilstand, vil indikatoren for stille tilstand på kontrolpanelet lyse blå, så længe adgangspanelet er åbent. Luftrenseren vil køre med et reduceret antal hastigheder for at være så stille som muligt under rensningen af rummet for forureningskilder. Når først luften er renses og ingen sensorer er aktiverede, vil enheden overgå i energibesparende tilstand for at reducere energiforbruget og forlænge filtrenes levetid.

OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING:

- Rengør den udvendige side på huset efter behov med en tør og blød klud; til fjernelse af pletter kan anvendes en varm fugtig klud.
- Du må ikke anvende kraftige rengøringsmidler som rensbenzin, fortynder, skurepulver eller andre rengøringsmidler, der kan beskadige overfladen.
- Rengør luftindtaget og udsugningsventilerne ved at aftørre med en tør blød klud.

FILTERUDSKIFTNINGSINDIKATORER:


Udskiftningsfilterindikatorer signalerer, når det er tid at udskifte HEPA-filteret og/eller kulstof med forfilter. Udskiftningsintervallet afhænger af, hvor ofte filteret bruges, luftens kvalitet og luftstrømmen. Under normale omstændigheder skal de fleste HEPA-filtre imidlertid udskiftes hvert andet år og kulstof med forfilter hvert halve år. Når et filter skal udskiftes, vises flg. farve på alle HEPA-, KULSTOF-, eller TILBEHØRS-filterudskiftningsindikatorerne:

Blinker rødt = 90 % filterslitage (anbefaler af bestille nye filtre)


Konstant rød = 100 % filterslitage (udskift med nye filtre)

Du må ikke rengøre og genbruge filtrene – de fungerer ikke ordentligt bagefter. Anvend kun AeraMax® PRO brand udskiftningsfiltre, idet enheden ikke fungerer korrekt med andre filtre.


FILTERUDSKIFTNINGSPROCEDURE:



1 Lås adgangspanelet op: For at låse op skal du isætte den medfølgende nøgle og dreje den en kvart omdrejning mod uret.



2 Åbn adgangspanelet på fronten ved at trykke på klinkerne på begge sider af enheden. Lad enheden åbne helt. Udtag de filtre der skal udskiftes.



3 Fjern evt. emballage fra de nye filtre og genplacer filtrene.

FILTERUDSKIFTNING:

Når du installerer et nyt filter, vil enheden automatisk registrere filtertypen, men brugeren skal selv manuelt nulstille filterudskiftningsindikatoren. For at nulstille enhver af filterudskiftningsindikatorerne skal du gøre følgende:

- 1 Berør og hold den oplyste indikator i tre sekunder, indtil der høres et bip og indikatoren blinker grønt.
- 2 Giv slip med fingeren på indikatoren.
- 3 Berør og hold indikatoren i tre sekunder, indtil der høres et bip og indikatoren slukkes.

Bemærk: Hvis du ikke gennemfører trin tre inden for 10 sekunder efter, du har gennemført det første trin, vil indikatorlampen ikke blive nulstillet.

FEJLFINDING

PROBLEM:	MULIG LØSNING:
Luftkvalitetskontrolsystemet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om det er tilsluttet til strømforsyningen. • Sørg for, at filtre er originale AeraMax® PRO-filtre, eftersom enheden ikke fungerer korrekt med andre mærker. VIGTIGT: Sørg for, at filterdetectionsområdet på det originale AeraMax® PRO udskiftningsfilter flugter med vinduet på filterrammen. • Gennemgå afsnittet "Genplacering af filter" for yderligere oplysninger. • Sørg for, at adgangspanelet er ordentligt lukket. • Sørg for, at strømmen er tilsluttet.
Enheden laver en svag tikkende lyd.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette angiver, at "PlasmaTRUE™" topolet ioniser fungerer korrekt.
HEPA og/eller kulstoffilter-udskiftningsindikatorlampen bliver ved med at lyse efter udskiftning af filter.	<ul style="list-style-type: none"> • Gentag filterlampe-nulstillingsproceduren.

*Saat kopion ohjeista osoitteesta www.aeramaxpro.com

TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUS

Kiitos, että ostit AeraMax® PRO AM III -tuotteen.

Lue ja säästä nämä ohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin yrität koota, asentaa, käyttää tai huoltaa tätä tuotetta. Suojaa itseäsi ja muita noudattamalla kaikkia turvallisuusohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja aineellisia vahinkoja. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

TÄRKEITÄ ILMANPUHDISTIMEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ HUOMIOITA JA OHJEITA:

VAROITUS: Noudata tämän oppaan ohjeita vähentääksesi sähköiskun, oikosulun ja tulipalon vaaraa:

- Älä käytä tätä ilmanpuhdistinta ainoana suojana vahingollisia saasteita vastaan.
- Käytä laitetta vain sen valmistajan tarkoittamalla tavalla. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä valmistajaan.
- Vain ammattilaiset saavat suorittaa asennuksen ja sähköjohdotuksen. Kaikki sähköön liittyvät asennustyöt on tehtävä kansallisia ja paikallisia lakeja ja säännöksiä noudattaen.
- Sulje virta huoltopaneelistä, ennen kuin huollat tai puhdistat yksikköä. Lukitse huoltopaneeli tai kiinnitä laitteeseen varoitus, niin että virtaa ei vahingossa kytketä takaisin päälle.
- Käytä vain sitä sähkövirtaa (jännite ja taajuus), jota asennettava ilmanpuhdistinmalli käyttää.
- Älä tuki ilmanpuhdistimen ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoja.
- Älä vahingoita sähköjohtoja tai putkia, kun poraat asennuspintaa.
- Älä käytä laitetta ilman suodattimia.
- Älä pese ja käytä uudelleen mitään suodattimia.
- Älä käytä muita kuin AeraMax® PRO -merkkisiä lisälaitteita tai suodattimia, sillä muuten yksikkö ei toimi.
- Älä suihkuta aerosoleja yksikön päälle tai sisään.
- Älä käytä pesuaineita yksikön puhdistamiseen.
- Älä työnnä sormia, nesteitä tai vierasesineitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin.
- Älä käytä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ilman puhdistukseen.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai sen valtuuttaman huoltajan tai vastaavan, pätevän tahon on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Vahdi, että lapset eivät leiki laitteen kanssa.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt tai kokemukset ja tiedot ovat tavanomaista heikot, jos heille on opastettu laitteen turvallista käyttöä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

TUOTTEEN RAJOITETTU TAKUU

Rajoitettu takuu: Fellowes, Inc. ("Fellowes") myöntää AeraMax® PRO -ilmanlaadunhallintajärjestelmälle ("Tuote") takuun, joka kattaa materiaali- ja valmistusvialta 5 vuoden ajan tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä. Siinä tapauksessa, että Tuote asennetaan uuteen rakennukseen, takuuaika alkaa joko siitä päivästä, jona muuttolupa on saatu, tai yhden vuoden kuluttua ostopäivästä riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi. Jos osassa havaitaan vika takuuaikana, ainoana ja yksinomaisten ratkaisuna on viallisen osan korjaus tai vaihto Fellowesin valinnan mukaan ja kustannuksella. Tämä takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin Fellowesin hyväksymien suodattimien käytöstä tai suositellun vaihtoaikataulun noudattamatta jättämisestä. Takuu ei kata väärinkäyttöä, virheellistä käsittelyä, tuotteen normaaleista käyttötavoista poikkeavaa käyttöä, laitteen käyttöä epäasianmukaisella virtalähteellä (muu kuin tuotetarrassa on mainittu) tai valtuuttamatonta korjausta. Fellowes pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta mahdolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että Fellowes toimittaa osia tai palveluja muuhun kuin siihen maahan, jossa valtuutettu jälleenmyyjä on Tuotteen alun perin myynyt. Tämä takuu ei kata vaihdettavia suodattimia. Siinä tapauksessa, että Fellowesin nimetty huoltohenkilöstö ei helposti pääse käsiksi Tuotteeseen, Fellowes pidättää oikeuden toimittaa asiakkaalle varaosia tai koko Tuotteen noudattaen täysin tämän takuun ja mahdollisten palveluvelvoitteiden ehtoja. **KAIKKIEN HILJAISTEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISTAMINEN TAI SOVELTUVUUS TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN, KESTO ON TÄTEN RAJATTU EDELLÄ MÄÄRÄTYN TAKUUAJAN MUKAISESTI.** Fellowes ei vastaa missään tapauksessa mistään välillisistä, tahattomista tai epäsuorista vahingoista. Tämä takuu antaa käyttäjälle erityiset lainmukaiset oikeudet. Tämän takuun kesto ja ehdot ovat voimassa maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta paikallisen lainsäädännön edellyttämiä erilaisia rajoituksia tai ehtoja.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- AeraMax® PRO -ilmanlaadunhallintajärjestelmä
- True HEPA -suodatin, jossa AeraSafe™ antimikrobikäsittely (1 suodatin)
- Aktiivihilisuodatin ja esisuodatin (1 kumpaakin suodatinta)
- Avaimet etupaneelin lukitsemiseen (2 kpl)
- Asennuskehikko
- Kupukantainen ristipääruuvi – M6 x 50 mm (4 kpl)
- Kipsilevyankkureita – ulkohalkaisija 10 mm (4 kpl)
- Rekisteröintitiedot

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

AeraMax® PRO AM III	
Mitat (K x L x S)	50,8 x 53,3 x 22,8 cm
Laitteen paino (sisältäen suodattimet)	9,16 kg
Käyttöjännite	220–240 V, 50/60 Hz, 0,9 A
Virran kulutus (5 tuulettimen nopeutta)	5, 8, 11, 21, 109 wattia
Ilman kulku (5 tuulettimen nopeutta)	2,15; 2,63; 3,17; 3,96; 6,23 m ³ /min
Desibelit	38, 41, 48, 52, 67 dB
Näyttö	Kapasitiivinen kosketusnäyttö, vain sisäinen käyttö
Sensorit	EnviroSmart™
Sensorien ohjaamat toimintatilat	Kaksi perustilaa – normaalitila ja hiljainen tila
Toimitetut suodattimet	1 True HEPA -suodatin, jossa AeraSafe™ antimikrobikäsittely, jonka arvioitu käyttöikä on 1 vuosi, 1 aktiivihilisuodatin, jossa esisuodatin, jonka arvioitu käyttöikä on 6 kuukautta.
Puhdistusjärjestelmä	High Efficiency Particulate Air (HEPA) -suodatin, jonka nimellisteho on 99,97 % ilmassa olevista pienhiukkasista 0,3 mikronin tarkkuudella. Hilisuodatin adsorboi hajuja ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, PlasmaTRUE™ bipolaarinen ionisaattori.
Väri	<ul style="list-style-type: none"> • Metallinharmaa (tuote# 9416201), • Valkoinen (tuote# 9436201), • Grafiitti (tuote #9446201), • Räätälöity viimeistely saatavilla, soita ja kysy lisää

VAIHTOSUODATTIMET

HEPA	True HEPA -vaihtosuodatin, jossa AeraSafe™-käsittely. Suodattimen keskimääräinen käyttöikä 2 vuotta: 9416601 – 2-pakkaus
Hiili	Rakeinen aktiivihilivaihtosuodatin, jossa esisuodatin. Suodattimen keskimääräinen käyttöikä 6 kuukautta: 9416501 – 4-pakkaus


Lisätietoja vaihtosuodattimista ja lisävarusteista saat osoitteesta: www.aeramaxpro.com

TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Tämä tuote on testattu, ja se noudattaa digitaalisten laitteiden Luokan B rajoja Federal Communications Commission (FCC) -viraston sääntöjen osan 15 mukaan. Nämä rajat on suunniteltu antamaan asennuksessa kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energiaa ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriötä radioliikenteelle. Ei ole kuitenkaan mitään takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriötä radio- tai televisiolähetysten vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottava antenni uudelleen tai asenna se eri kohtaan.
- Vie vastaanotin kauemmas laitteesta.
- Kytke laite eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai TV-asentajalta.

VAROITUS: Kaikki muutokset, joita valmistaja ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta sekä takuun.



HUOMIO: kun laite kytketään päälle, "IL"-valo vilkkuu muutaman minuutin ajan, kun järjestelmä kalibroitu.

1 HEPA-SUODATTIMEN VAIHDON MERKKIVALO – Tämän merkkivalon tilan näkee, kun huoltoluukku on auki tai kiinni. Punainen valo tarkoittaa, että suodatin täytyy vaihtaa. Vaihtoväli riippuu käytettävästä suodattimesta, käyttötunneista, ilman laadusta ja ilmavirtauksen nopeudesta. Suodattimien vaihdon merkkivalojen kuvaukset näet osiosta **SUODATTIMEN VAIHDON MERKKIVALOT**.

2 HIILISUODATTIMEN VAIHDON MERKKIVALO – Tämän merkkivalon tilan näkee, kun huoltoluukku on auki tai kiinni. Punainen valo tarkoittaa, että suodatin täytyy vaihtaa. Vaihtoväli riippuu käytettävästä suodattimesta, käyttötunneista, ilman laadusta ja ilmavirtauksen nopeudesta. Suodattimien vaihdon merkkivalojen kuvaukset näet osiosta **SUODATTIMEN VAIHDON MERKKIVALOT**.

3 LISÄVARUSTEIDEN MERKKIVALO – Tämän merkkivalon tilan näkee, kun huoltoluukku on auki tai kiinni. Tätä merkkivaloa käytetään vain, jos yksikköön on asennettu lisäsuodatin. Punainen valo tarkoittaa, että suodatin täytyy vaihtaa. Vaihtoväli riippuu käytettävästä suodattimesta, käyttötunneista, ilman laadusta ja ilmavirtauksen nopeudesta. Suodattimien vaihdon merkkivalojen kuvaukset näet osiosta **SUODATTIMEN VAIHDON MERKKIVALOT**.

4 ILMANLAADUN SENSORI – Tämän merkkivalon tilan näkee, kun huoltoluukku on auki tai kiinni. Tämä merkkivalo seuraa ilmanlaatua ja säätää tuulettimen nopeutta pitääkseen ilman puhtaana. Sininen, oranssi ja punainen valo ilmaisevat ilman puhtauten.

5 PlasmaTRUE™ TEKNOLOGIA – Tämän merkkivalon tilan näkee, kun huoltoluukku on auki tai kiinni. Luo ionisoidun kentän, joka auttaa poistamaan ilman epäpuhtauksia turvallisesti. Voit kääntää PlasmaTRUE™ TEKNOLOGIAN päälle ja pois päältä painamalla PLASMA-painiketta. Kun PlasmaTRUE™ TEKNOLOGIA on käytössä, palaa sininen valo. Poista PlasmaTRUE™ TEKNOLOGIA käytöstä, painamalla "Plasma"-painiketta, kunnes valo sammuu.

6 NORMAALITILA – Tätä tilaa suositellaan käytettäväksi WC-tiloissa, kahviloissa, kuntosaleissa ja muissa tiloissa, joissa on paljon ääntä. Tässä tilassa pikainen puhdistus aloitetaan, kun huoneessa on ihmisiä tai ilmassa on vahvoja pienhiukkasia. Valitse painamalla "Normaali"-painiketta, kunnes valo syttyy. Tämä tila seuraa ilmanlaatua, liikettä ja äänentasoa ja säätää sitten tuulettimen nopeutta puhdistukseen ilman mahdollisimman nopeasti. Tuuletin voi käyttää turbonopeutta huoneen puhdistukseen, jos huoneessa on paljon pienhiukkasia.

7 HILJAINEN TILA – Tämä tila käyttää kolmea alhaisinta ja hiljaisinta viidestä tuulettimen nopeusvaihtoehdosta. Tätä tilaa suositellaan käytettäväksi luokahuoneissa, kokoustiloissa ja muissa hiljaisissa tiloissa, sillä yksikölle asetetaan enimmäisnopeus, jota se ei ylitä. Valitse painamalla "Hiljainen"-painiketta, kunnes valo syttyy. Paina painiketta edelleen asettaaksesi tämän tilan enimmäisnopeuden. Valittavana on kolme tasoa, joista jokainen kertoo yksikön tuulettimen enimmäisnopeuden.

- Taso 1 = Alhaisin nopeus, yksikkö piippaa kerran, kun tämä tila on valittu eikä yksikkö toimi nopeammin kuin tämä alhaisin nopeus.
- Taso 2 = Alhainen nopeus, yksikkö piippaa kahdesti, kun tämä tila on valittu eikä yksikkö toimi nopeammin kuin tämä alhainen nopeus.
- Taso 3 = Keskinopeus, yksikkö piippaa kolmesti, kun tämä tila on valittu eikä yksikkö toimi nopeammin kuin tämä keskinopeus.

Hiljainen tila seuraa ilmanlaatua, liikettä ja äänentasoa ja säätää sitten tuulettimen nopeutta puhdistukseen ilman mahdollisimman nopeasti, mutta se ei ylitä valittua enimmäisnopeutta.

PUHDISTUS:

- Puhdista ulkokotelo tarvittaessa pyyhkimällä kuivalla, pehmeällä rätillä ja poista tahrat lämpimällä, kostealla rätillä.
- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten bentseeniä, ohenteita, hankausjauhetta tai muita puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa laitteen pintaa.
- Puhdista ilmanotto- ja poistoaukot pyyhkimällä kuivalla, pehmeällä rätillä.

SUODATTIMEN VAIHDON MERKKIVALOT:


Suodattimien vaihdon merkkivalot ilmoittavat, kun HEPA-suodatin tai hiili- ja esisuodatin tulee vaihtaa. Vaihtoväli riippuu käyttötunneista, ilman laadusta ja ilmavirtauksen nopeudesta. Normaalikäytössä suurin osa HEPA-suodattimista tulee vaihtaa kahden vuoden välein ja hiilisuodatin ja esisuodatin kuuden kuukauden välein. Kun suodatin on vaihdettava, HEPA, HIILI tai LISÄVARUSTE -kohtaan ilmestyy seuraavan värinen merkkivalo.

Punaisena vilkkuva = 90-prosenttinen suodattimen kuluminen (uusien suodattimien tilaamista suositellaan)


Tasaisesti palava punainen = 100-prosenttinen suodattimen kuluminen (vaihda uudet suodattimet)

Älä pese ja käytä uudelleen mitään suodattimia – ne eivät toimi tehokkaasti. Käytä vain AeraMax® PRO -merkkisiä vaihtosuodattimia, sillä yksiköt eivät toimi muita vaihtosuodattimia käytettäessä.


OHJEET SUODATTIMEN VAIHTAMISEEN:



1 Avaa huoltopaneeli: avaa lukitus kääntämällä laitteen mukana toimitettavaa avainta ¼ kierros vastapäivään.



2 Avaa huoltopaneeli painamalla yksikön molemmissa sivuissa olevia salpoja. Anna paneelin avautua kokonaan. Poista vaihdettavat suodattimet.



3 Poista pakkausmateriaali uusista suodattimista ja asenna uudet suodattimet paikoilleen.

SUODATTIMEN VAIHTAMINEN:

Laite tunnistaa automaattisesti suodattimen tyyppin, kun asennat uuden suodattimen, mutta käyttäjä joutuu manuaalisesti nollaamaan suodattimen vaihdon merkkivalot. Nollaa mikä tahansa suodattimen vaihdon merkkivaloista seuraavasti:

- 1 Paina palavan merkkivalon painiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulet piippauksen ja merkkivalo vilkkuu vihreänä.
- 2 Lopeta painikkeen painaminen.
- 3 Paina merkkivalon painiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulet piippauksen ja merkkivalo sammuu.

Huomautus: Jos et suorita vaihetta kolme 10 sekunnin kuluessa vaiheen yksi jälkeen, merkkivalo ei nollaudu.

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA:	MAHDOLLINEN RATKAISU:
Ilmanlaadun hallintajärjestelmä ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että yksikkö on kytketty virtalähteeseen. • Varmista, että suodattimet ovat aitoja AeraMax® PRO -suodattimia, sillä yksikkö ei toimi muiden merkkien kanssa. TÄRKEÄÄ: Varmista, että aidon AeraMax® PRO -vaihtosuodattimen tunnistusalue on samalla kohdalla kuin kehyksen havaintoaukko. • Katso lisätietoja osiosta "Suodattimien uudelleenasetus". • Varmista, että etuhuoltopaneeli on kokonaan suljettu. • Varmista, että virta on kytketty päälle.
Yksiköstä kuuluu hiljainen tikittävä ääni.	<ul style="list-style-type: none"> • Tämä tarkoittaa, että bipolaarinen PlasmaTRUE™-ionisaattori toimii.
HEPA-suodattimen tai hiilisuodattimen vaihdon merkkivalo palaa, vaikka suodatin tai suodattimet on vaihdettu.	<ul style="list-style-type: none"> • Toista suodattimen valon nollaus.

Ilmanpuhdistin toimii jatkuvasti automaattisessa tilassa; käyttäjä voi valita, mitä asetuksia hän haluaa laitteen käyttävän riippuen sijainnista tai ilmanpuhdistimen halutusta toiminnasta. Puhdistin toimii minimoidulla nopeusalueella, eikä se ylitä valittua enimmäistasoa. Näin se voi toimia hiljaisesti, mutta silti puhdistaa huoneen pienhiukkasista. Kun ilma on puhdasta eikä mitään sensoreita ole päällä, yksikkö menee virransäätötilaan, mikä säästää virtaa ja pidentää suodattimien käyttöikää.

Kun normaalitila on valittu, normaalitilan merkkivalo ohjauspaneelissa palaa sinisenä, kun huoltoluukku on auki. Puhdistin toimii koko nopeusalueellaan puhdistukseen huoneen pienhiukkasista mahdollisimman nopeasti. Kun ilma on puhdasta eikä mitään sensoreita ole päällä, yksikkö menee virransäätötilaan, mikä säästää virtaa ja pidentää suodattimien käyttöikää.

Kun hiljainen tila on valittu, hiljaisen tilan merkkivalo ohjauspaneelissa palaa sinisenä, kun huoltoluukku on auki. Puhdistin toimii minimoidulla nopeusalueella pysyäkseen mahdollisimman hiljaisena, samalla kun se puhdistaa huoneen pienhiukkasista. Kun ilma on puhdasta eikä mitään sensoreita ole päällä, yksikkö menee virransäätötilaan, mikä säästää virtaa ja pidentää suodattimien käyttöikää.

NORSK

AeraMax[®] PRO system for luftkvalitetskontroll: AM III

*Besøk www.aeramaxpro.com for en kopi av bruksanvisningen

SIKKERHETSINSTRUKSJONER/ADVARSEL

Takk for at du kjøpte AeraMax[®] PRO AM III.

Vennligst les og ta vare på disse instruksjonene. Les nøye før du forsøker å montere, installere, bruke eller vedlikeholde dette produktet. Beskytt deg selv og andre ved å følge alt i sikkerhetsinformasjonen. Dersom du unnlater å overholde disse instruksjonene kan det resultere i personskade og/eller materiell skade. Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse.

VIKTIGE FORHOLDSREGLER OG INSTRUKSJONER FOR Å BRUKE LUFTRENSEREN:

ADVARSEL: Følg instruksjonene i denne manualen for å redusere risiko for elektrisk støt, kortslutning og/eller brann:

- Ikke bruk denne luftrenseren som eneste beskyttelse mot skadelige forurensninger.
- Bare bruk denne enheten som tilsiktet av produsenten. Kontakt produsenten dersom du har spørsmål.
- Installasjonsarbeid og elektrisk tilkobling må gjøres av kvalifiserte personer. Alt elektrisk installasjonsarbeid må utføres i samsvar med alle føderale, statlige og lokale lover og forskrifter.
- Før du vedlikeholder eller rengjør enheten må du slå av strømmen på servicepanelet. Lås servicepanelet, eller fest en advarsetikett, for å forhindre at strømmen blir slått på igjen ved et uhell.
- Bare bruk den elektriske spenningen (volt og frekvens) som er spesifisert for luftrensermodellen som blir installert.
- Ikke blokker luftrenserens luftinntak eller -utløp.
- Når du borer inn i materialet du skal montere på, må du ikke skade elektrisk ledningsnett og andre skjulte forsyningstjenester.
- Ikke bruk enheten uten installerte filtre.
- Ikke vask og gjenbruk noen av filtrene.
- Ikke bruk fester eller filtre utenom merkevaren AeraMax[®] PRO, ettersom enheten ikke vil fungere.
- Ikke spray aerosol på eller i enheten.
- Ikke bruk vaskemiddel for å rengjøre enheten.
- Ikke rør fingrer, væske eller fremmede objekter inn i luftinntaket eller -utløpet.
- Ikke bruk enheten til noe annet enn luftrensing.
- Dersom strømledningen blir skadet, må den byttes av produsenten, produsentens serviceverksted eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Dit apparat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, mits dit gebeurt onder toezicht of na instructie met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en indien de betrokkene begrijpen welke risico's hieraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag alleen door kinderen worden uitgevoerd als een volwassene hierop toezicht houdt.

BEGRENSET PRODUKTGARANTI

Begrenset garanti: Fellowes, Inc. («Fellowes») garanterer at AeraMax[®] PRO-systemet for luftkvalitetskontroll («produktet») er fritt for defekter i materiale og utførelse i 5 år fra kjøpsdatoen. Dersom produktet blir installert i en ny konstruksjon, skal garantiperioden starte samtidig som brukstillatelsen, eller ett år etter kjøpsdatoen, det som skjer først. Hvis det skulle oppstå defekter på noen del i garantiperioden, vil den eneste og eksklusive godtgjørelsen være reparasjon eller utskifting av denne, etter Fellowes valg og for selskapets regning. Denne garantien dekker ikke skade forårsaket av filtre som ikke er godkjent av Fellowes eller unnlattelse av å følge den anbefalte tidsrammen for bytte. Denne garantien er ikke gyldig ved misbruk, håndtering på feil måte, hvis bruksstandardene for produktet ikke er fulgt, hvis det er brukt feil strømtilførsel (som ikke er oppført på etiketten) eller ikke-autoriserte reparasjoner. Fellowes forbeholder seg retten til å belaste kunden for eventuelle ekstrakostnader som Fellowes påløper for å skaffe deler eller tjenester utenfor landet der produktet opprinnelig ble solgt av en autorisert forhandler. Denne garantien dekker ikke filtre som kan byttes ut. Dersom produktet ikke er lett tilgjengelig for Fellowes' eget servicepersonell, forbeholder Fellowes seg retten til å tilby kunden erstatningsdeler eller hele produktet i overensstemmelse med sine forpliktelser under denne garantien og alle serviceforpliktelser. ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT DET SOM MÅTTE GJELDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER HERVED BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN AKTUELLE GARANTIPERIODEN SOM ER ANGITT OVENFOR. Ikke i noen tilfeller skal Fellowes holdes ansvarlig for noen følge-, tilfældige, indirekte eller spesielle skader. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Varigheten, vilkårene og betingelsene i denne garantien er gyldige over hele verden, bortsett fra der lokale lover påbyr andre begrensninger, restriksjoner eller vilkår.

PAKKENS INNHOLD

- AeraMax[®] PRO system for luftkvalitetskontroll
- True HEPA-filte med AeraSafe[™] antimikrobiell behandling (1 filter)
- Aktivt karbonfilter med forfilter (1 av hvert filter)
- Nøkkel for å låse frontpanelet (2)
- Monteringsmal
- Phillips panskruer – M6 x 50 mm (4)
- Gipsplateanker – 10 mm OD (4)
- Registreringsinformasjon

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

AeraMax [®] PRO AM III	
Mål (H x B x D)	50,8 x 53,3 x 22,8 cm
Systemets vekt (inkludert filtre)	9,16 kg
Energibehov	220-240 V, 50/60 Hz, 0,9 A
Energiforbruk (5 viftehastigheter)	5, 8, 11, 21, 109 watt
Luftgjennomstrømning (5 viftehastigheter)	2,2, 2,6, 3,2, 4,0, 6,2 m ³ /min
Desibel	38, 41, 48, 52, 67 dB
Skjerm	Kapasitiv berøringsskjerm, bare intern tilgang
Sensorer	EnviroSmart [™]
Sensorkontrollerte driftsmoduser	2 primærmoduser – Normalmodus og stillemodus
Leverte filtre	1 True HEPA-filte med AeraSafe [™] antimikrobiell behandling med en forventet gjennomsnittlig filterlevetid på 1 år, 1 aktivt karbonfilter med forfilter, forventet gjennomsnittlig filterlevetid 6 måneder.
Rengjøringsystem	HEPA-filte (high efficiency particulate air) med en effektivitet vurdert til 99,97 % for luftbårne partikler på 0,3 mikron. Karbonfilter adsorberer lukt og flyktige organiske forbindelser, PlasmaTRUE [™] bipolar ionisator.
Farge	<ul style="list-style-type: none">• Rustfri (delnummer 9416201),• Hvit (delnummer 9436201),• Grafitt (delnummer 9446201),• Tilpasset finish tilgjengelig, ring for flere detaljer

RESERVEFILTRE

HEPA	True HEPA reservefilter med AeraSafe [™] behandling. Gjennomsnittlig filterlevetid 2 år: 9416601 – 2-pakk
Karbon	Reservefilter med aktive karbonkorn, med forfilter. Gjennomsnittlig filterlevetid 6 måneder: 9416501 – 4-pakk

Vennligst besøk www.aeramaxpro.com for informasjon om reservefilter og tilbehør

INFORMASJON TIL BRUKEREN

Dette utstyret er testet og fastslått å være i samsvar med grensene satt for en digital enhet i klasse B i henhold til del 15 i FCC-forskriftene. Disse begrensningene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved en installasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Dette garanterer imidlertid ikke at interferens ikke kan skje ved en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan finnes ut ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å rette opp interferensen med ett av de følgende tiltakene:

- Snu eller flytt på mottakerantennen
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren TV-/radiotekniker for å få hjelp.

ADVARSEL: Alle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten kan annullere brukerens rett til å bruke utstyret og garantien.



MERK: Etter at enheten har blitt skrudd på, vil lyset «AQ» blinke i noen minutter mens systemet kalibrerer seg selv.

- 1 **INDIKATOR FOR BYTTE AV HEPA-FILTER** – Denne indikatoren viser statusen sin når frontluken er åpen eller lukket. Dersom lyset er rødt, indikerer det at filteret må byttes. Perioden mellom hvert bytte varierer avhengig av filteret som blir brukt, brukstimer, luftkvalitet og hastigheten på luftstrømmen. For beskrivelse av indikator for bytte av filter, se delen *INDIKATORER FOR BYTTE AV FILTER*.
- 2 **INDIKATOR FOR BYTTE AV KARBONFILTER** – Denne indikatoren viser statusen sin når frontluken er åpen eller lukket. Dersom lyset er rødt, indikerer det at filteret må byttes. Perioden mellom hvert bytte varierer avhengig av filteret som blir brukt, brukstimer, luftkvalitet og hastigheten på luftstrømmen. For beskrivelse av indikator for bytte av filter, se delen *INDIKATORER FOR BYTTE AV FILTER*.
- 3 **TILBEHØRSINDIKATOR** – Denne indikatoren viser statusen sin når frontluken er åpen eller lukket. Denne indikatoren vil bare bli brukt dersom et tilbehørsfilter er installert i enheten. Dersom lyset er rødt, indikerer det at filteret må byttes. Perioden mellom hvert bytte varierer avhengig av filteret som blir brukt, brukstimer, luftkvalitet og hastigheten på luftstrømmen. For beskrivelse av indikator for bytte av filter, se delen *INDIKATORER FOR BYTTE AV FILTER*.
- 4 **LUFTKVALITETSSENSOR** – Denne indikatoren viser statusen sin når frontluken er åpen eller lukket. Denne indikatoren overvåker luftkvaliteten og justerer viftehastigheten for å holde luften din ren. Blå, gule og røde lys indikerer renheten i luften din.
- 5 **PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY** – Denne indikatoren viser statusen sin når frontluken er åpen eller lukket. Lager et ionisert felt for å bidra til å fjerne luftforurensninger på en trygg måte. For å skru av og på PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY, berører du og holder nede PLASMA-indikatoren. Et blått lys lyser opp når PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY blir aktivert. For å deaktivere PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY, trykker du ned og holder indikatoren «Plasma» til lyset blir avslått.
- 6 **NORMALMODUS** – Velg denne modusen for toaletter, kafeteriaer, treningsstudioer og andre høylydte områder da det blir påbegynt rask rensing når rommet er okkupert og/eller mye luftforurensning er til stede. For å velge trykker du ned og holder indikatoren «Normal» til ikonet lyser opp. Denne modusen overvåker luftkvalitet, bevegelse og lydnivå for å tilpasse viftehastigheten for å holde luften ren så raskt som mulig. Viften kan oppnå turbobohastighet for å rense rommet i tilfelle høye nivåer med forurensede stoffer.
- 7 **STILLEMODUS** – Denne modusen bruker de 3 laveste og stilleste av de 5 viftehastighetene. Velg denne modusen for klasserom, møterom, kontorer og andre stillere områder da enheten ikke vil gå raskere enn maksimalt satt hastighet. For å velge trykker du ned og holder indikatoren «Stille» til ikonet lyser opp. Fortsett å trykke og holde nede indikatoren for å bytte mellom maksimumshastighetene i denne modusen. Det finnes tre forskjellige nivåer, hvert nivå representerer en maksimal viftehastighet som enheten kan oppnå.
 - Nivå 1 = Den laveste hastigheten. Enheten vil pipe én gang når denne modusen har blitt valgt, og enheten vil ikke kjøre raskere enn denne laveste hastigheten.
 - Nivå 2 = Lav hastighet. Enheten vil pipe to ganger når denne modusen har blitt valgt, og enheten vil ikke kjøre raskere enn lav hastighet.
 - Nivå 3 = Medium hastighet. Enheten vil pipe tre ganger når denne modusen har blitt valgt, og enheten vil ikke kjøre raskere enn medium hastighet.

Stillemodus overvåker luftkvalitet, bevegelse og lydnivå for å tilpasse viftehastigheten for å holde luften ren så effektivt som mulig uten å overstige valgt maksimal hastighet.

BRUK

Luftrenseren arbeider kontinuerlig i automatisk modus. Brukeren kan velge hvilken preferanse han/hun ønsker at luftrenseren skal bruke basert på sted og ønsket bruk av luftrenseren. Luftrenseren vil bruke et mindre utvalg av hastigheter, og ikke overstige maksimalt valgt nivå for å kjøre stille når den renser rommet for forurensede stoffer. Når luften er renset, og ingen sensorer er aktivert, vil enheten gå i sparemodus for å redusere energibruk og forlenge filterenes levetid.

Når Normalmodus blir valgt, vil indikatoren for Normal på kontrollpanelet lyse blått når frontpanelet er åpent. Luftrenseren vil bruke hele rekkevidden av hastigheter for å rense rommet for forurensede stoffer så raskt som mulig. Når luften er renset, og ingen sensorer er aktivert, vil enheten gå i sparemodus for å redusere energibruk og forlenge filterenes levetid.

Når Stillemodus blir valgt, vil indikatoren Stille på kontrollpanelet lyse blått når frontpanelet er åpent. Luftrenseren vil bruke et mindre utvalg av hastigheter for å være så stille som mulig når den renser rommet for forurensede stoffer. Når luften er renset, og ingen sensorer er aktivert, vil enheten gå i sparemodus for å redusere energibruk og forlenge filterenes levetid.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJON

RENGJØRING:

- Rengjør det ytre dekselet som nødvendig ved å tørke med en tørr, myk klut. For flekker kan du bruke en varm, fuktig klut.
- Ikke bruk flyktige væsker slik som benzen, tynner, skurepulver eller andre rengjøringsmidler som kan skade enhetens overflate.
- Rengjør inntaket og utblåsningsåpningene ved å tørke med en tørr, myk klut.

INDIKATORER FOR FILTERBYTTE:


Indikatorene for bytte av filter vil gi signal når du skal bytte HEPA- og/eller karbonfilter med forfilter. Perioden mellom hvert bytte varierer avhengig av brukstimer, luftkvalitet og hastigheten på luftstrømmen. Men under vanlig bruk trenger de fleste HEPA-filtre å bli byttet hvert 2. år, og karbonfiltre med forfilter hver 6. måned. Når et filter må byttes, vil følgende farger vises på en av indikatorene for filterbytte for HEPA, KARBON, eller TILBEHØR:

Rød blinking = 90 % utslitt filter (anbefaler å bestille nye filtre)


Rød varig = 100 % utslitt filter (erstatt med nye filtre)

Ikke vask eller bruk noen av filterene på nytt – de vil ikke virke like effektivt. Bare bruk reservefiltere av merket AeraMax® PRO ettersom enhetene ikke vil fungere med andre erstatninger.


FREMANGSMÅTE VED BYTTE AV FILTER:



1 Lås opp frontpanelet: For å låse opp, sett inn den tilhørende nøkkelen og roter ¼ omdreining mot klokken.



2 Åpne frontpanelet ved å trykke inn låsemekanismene på hver side av enheten. La panelet åpne seg helt opp. Fjern filterene som skal byttes.



3 Fjern all emballasje fra de nye filterene, og installer filterene på nytt.

FILTERBYTTE:

Når du installerer et nytt filter vil enheten automatisk oppdage filtertypen, men brukeren må tilbake stille indikatorene for bytte av filter manuelt. For å tilbake stille noen av indikatorene for bytte av filter, kan du bruke følgende fremgangsmåte:

- 1 Berør og hold nede den opplyste indikatoren i tre sekunder til du hører et pip, og indikatoren blinker grønt.
- 2 Slipp indikatoren.
- 3 Berør og hold nede indikatoren i tre sekunder til du hører et pip og indikatorlyset skrur seg av.

Merk: Dersom du ikke utfører steg tre innen 10 sekunder etter du fullførte steg én, blir indikatorlyset ikke tilbakestilt.

FEILSØKING

PROBLEM:	MULIG LØSNING:
Systemet for luftkvalitetskontroll starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Forsikre deg om at enheten er koblet til en strømforsyning. • Forsikre deg om at filterene er genuine AeraMax® PRO-filtre, ettersom enheten ikke fungerer med andre merker. VIKTIG: Forsikre deg om at filterovervåkingsområdet på det genuine reservefilteret for AeraMax® PRO er tilpasset vinduet i filterrammen. • Se gjennom delen «Installere filtre på nytt» for flere detaljer. • Forsikre deg om at frontpanelet er helt lukket. • Forsikre deg om at strømbryteren er slått på.
Enheten lager en svak tikkelyd.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette indikerer at «PlasmaTRUE™» bipolar ionisator virker.
Lyset til indikator for bytte av HEPA- og/eller karbonfilteret fortsetter å lyse etter at du har byttet filterene.	<ul style="list-style-type: none"> • Gjenta instruksjonene for å tilbake stille filterlysene.

*W celu uzyskania kopii instrukcji odwiedź witrynę www.aeramaxpro.com

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA / OSTRZEŻENIE

Dziękujemy za zakup urządzenia AeraMax® PRO AM III.

Należy przeczytać i zachować niniejsze instrukcje. Należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji przed przystąpieniem do montażu, instalacji, obsługi i konserwacji produktu. Należy zadbać o bezpieczeństwo własne i innych przestrzegając wszelkich zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może powodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia. Zachować instrukcje do wglądu.

WAŻNE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI OCZYSZCZACZA POWIETRZA:

OSTRZEŻENIE! Należy postępować zgodnie z zaleceniami w tej instrukcji, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zwarcia i (lub) pożaru:

- Nie używać oczyszczacza powietrza jako jedyne go środka zapobiegawczego przeciw szkodliwym zanieczyszczeniom.
- Korzystać z urządzenia wyłącznie w sposób określony przez producenta. W przypadku pytań skontaktować się z producentem.
- Prace instalacyjne i podłączenie przewodów elektrycznych muszą być przeprowadzane przez osoby wykwalifikowane. Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej należy przeprowadzać zgodnie z kodeksami i przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.
- Przed przystąpieniem do serwisowania lub czyszczenia urządzenia wyłączyć zasilanie na panelu serwisowym. Zamknąć panel serwisowy lub zawiesić znak ostrzegawczy, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu.
- Stosować tylko moc elektryczną (napięcie i częstotliwość) określoną dla instalowanego modelu oczyszczacza.
- Nie blokować wlotu i wylotu powietrza oczyszczacza.
- Podczas wykonywania otworów montażowych w powierzchni uważać, aby nie uszkodzić przewodów elektrycznych i innych ukrytych elementów.
- Nie uruchamiać urządzenia bez zainstalowanych filtrów.
- Nie myć i nie używać ponownie filtrów.
- Nie stosować przyłączy i filtrów innych niż marki AeraMax® PRO, ponieważ w takim przypadku urządzenie nie zadziała.
- Nie rozpylać żadnych cieczy na ani do wnętrza urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie używać żadnych detergentów.
- Nie wkładać palców, płynów lub innych przedmiotów do wlotu lub wylotu urządzenia.
- Nie używać urządzenia do celów innych niż oczyszczanie powietrza.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby w wieku od 8. lat oraz osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia czy wiedzy, o ile osoby te pozostają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Ograniczona gwarancja: Firma Fellowes, Inc. ("Fellowes") gwarantuje, iż system kontroli jakości powietrza AeraMax® PRO ("Produkt") będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 5 lat od daty zakupu. W przypadku, gdy produkt został zainstalowany w nowym budownictwie, okres gwarancji rozpoczyna się od daty pozwolenia na użytkowanie lub po upływie jednego roku od daty zakupu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeżeli w okresie gwarancji jakkolwiek część urządzenia okaże się uszkodzona, użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo naprawy lub wymiany uszkodzonej części na koszt i zgodnie z decyzją firmy Fellowes. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez zastosowanie filtrów innych niż zatwierdzone przez firmę Fellowes lub niezastosowanie się do zalecanego harmonogramu wymiany filtrów. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nieprawidłowego posługiwania się, eksploatacji, niezgodności z normami użytkowania, zastosowania do uruchomienia urządzenia niewłaściwego rodzaju zasilania (innego niż wymienione na etykiecie) lub nieautoryzowanej naprawy. Firma Fellowes zastrzega sobie prawo do obciążania użytkowników wszelkimi dodatkowymi kosztami, które poniesie w związku z koniecznością dostarczenia części zamiennych lub serwisowania Produktu poza krajem zakupu u autoryzowanego sprzedawcy. Niniejsza gwarancja nie obejmuje filtrów zamiennych. W przypadku, gdy Produkt nie jest łatwo dostępny dla wyznaczonych pracowników serwisu firmy Fellowes, firma Fellowes zastrzega sobie prawo do dostarczenia klientowi części zamiennych lub Produktu, w pełni wywiązując się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji i wszelkich zobowiązań serwisowych. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ ZDATNOŚCI HANDLOWEJ I ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYTKU SĄ NINIEJSZYM OGRANICZONYM W CZASIE DO PODANEGO POWYŻEJ OKRESU TRWANIA ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI. W żadnym przypadku firma Fellowes nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkody wtórne, przypadkowe lub pośrednie, wynikające z użycia niniejszego Produktu. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa. Czas trwania i warunki niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, z wyjątkiem sytuacji, gdy lokalne przepisy nakładają inne ograniczenia lub warunki.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- AeraMax® PRO System kontroli jakości powietrza
- Filtr True HEPA z systemem przeciwbakteryjnym AeraSafe™ (1 szt.)
- Aktywny filtr węglowy z filtrem wstępnym (po 1 szt.)
- Klucze do zamykania panelu przedniego (2)
- Szablon montażowy
- Śruby z łbem stożkowym ściętym i gniazdem krzyżakowym - M6 x 50 mm (4)
- Kotwy do ścian pokrytych płytami okładzinowymi - 10 mm (roz. zewn.) (4)
- Dane rejestracyjne

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

AeraMax® PRO AM III	
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.)	20 x 21 x 9 cali / 50,8 x 53,3 x 22,8 cm
Masa systemu (włączając filtry)	20,2 lb / 9,16 kg
Wymagania w zakresie zasilania	220–240 V, 50/60 Hz, 0,9 A
Zużycie mocy (5 prędkości wentylatora)	5, 8, 11, 21, 109 watów
Dopływ powietrza (5 prędkości wentylatora)	76, 93, 112, 140, 220 ft ³ /min
Decybele	38, 41, 48, 52, 67 dB
Wyświetlacz	Pojemnościowy ekran dotykowy, dostęp wewnętrzny
Czujniki	EnviroSmart™
Tryby pracy sterowane za pomocą czujnika	2 tryby główne - Tryb normalny i Tryb cichy
Załączone filtry	1 filtr True HEPA z systemem antibakteryjnym AeraSafe™ o szacowanej żywotności wynoszącej 1 rok, 1 aktywny filtr węglowy z filtrem wstępnym o szacowanej żywotności 6 miesięcy.
Układ oczyszczania	Wysokosprawny filtr do dezynfekcji powietrza (HEPA) o wydajności znamionowej 99.97%, usuwający cząstki zanieczyszczeń o rozmiarze 0,3 mikrona. Filtr węglowy wchłaniający zapachy i lotne związki organiczne, jonizator dwubiegunowy PlasmaTRUE™.
Kolor	<ul style="list-style-type: none"> • Stal nierdzewna (Nr artykułu: 9416201), • Biały (Nr artykułu: 9436201), • Grafit (Nr artykułu: 9446201), • Dostępne są również wykończenia niestandardowe, prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółów

FILTRY ZAMIENNE

HEPA	Zamienny filtr True HEPA z systemem AeraSafe™. Średnia żywotność filtra wynosi 2 lata: 9416601 – 2 sztuki
Filtr węglowy	Zamienny filtr z granulowanym węglem aktywnym i filtrem wstępnym. Średnia żywotność filtra wynosi 6 miesięcy: 9416501 – 4 sztuki

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat filtrów zamiennych i akcesoriów zapraszamy do odwiedzenia witryny: www.aeramaxpro.com

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Niniejsze urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze wymagania mają zapewniać odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach. Niniejsze urządzenie wytwarza, stosuje i może emitować promieniowanie w zakresie częstotliwości radiowych. Jeżeli nie będzie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonym miejscu montażu. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować te zakłócenia, stosując jedną lub kilka przedstawionych metod:

- Zmianę orientacji lub położenia anteny odbiornika.
- Zwiększenie odstępów pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia w innym obwodzie, niż w którym podłączony jest odbiornik.
- Konsultację ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem zajmującym się sprzętem RTV w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE! Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone w sposób jawny przez producenta mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.



UWAGA: po włączeniu urządzenia lampka „AQ” będzie migać przez kilka minut informując o samoczynnej kalibracji urządzenia.

- 1 **WSKAŹNIK WYMIANY FILTRA HEPA** – Ten wskaźnik pokazuje status bez względu na to, czy panel dostępu jest otwarty, czy zamknięty. Czerwone światło wskazuje na konieczność wymiany filtra. Okres między wymianą filtrów będzie się różnił w zależności od stosowanego filtra, liczby przepracowanych godzin, jakości powietrza i prędkości przepływu powietrza. W celu zapoznania się z opisami wskaźników filtrów patrz rozdział *WSKAŹNIKI WYMIANY FILTRA*.
- 2 **WSKAŹNIK WYMIANY FILTRA WĘGLOWEGO** – Ten wskaźnik pokazuje status bez względu na to, czy panel dostępu jest otwarty, czy zamknięty. Czerwone światło wskazuje na konieczność wymiany filtra. Okres między wymianą filtrów będzie się różnił w zależności od stosowanego filtra, liczby przepracowanych godzin, jakości powietrza i prędkości przepływu powietrza. W celu zapoznania się z opisami wskaźników filtrów patrz rozdział *WSKAŹNIKI WYMIANY FILTRA*.
- 3 **WSKAŹNIK FILTRA DODATKOWEGO** – Ten wskaźnik pokazuje status bez względu na to, czy panel dostępu jest otwarty, czy zamknięty. Ten wskaźnik jest używany tylko wtedy, gdy filtr dodatkowy jest zainstalowany w urządzeniu. Czerwone światło wskazuje na konieczność wymiany filtra. Okres między wymianą filtrów będzie się różnił w zależności od stosowanego filtra, liczby przepracowanych godzin, jakości powietrza i prędkości przepływu powietrza. W celu zapoznania się z opisami wskaźników filtrów patrz rozdział *WSKAŹNIKI WYMIANY FILTRA*.
- 4 **CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA** – Ten wskaźnik pokazuje status bez względu na to, czy panel dostępu jest otwarty, czy zamknięty. Monitoruje jakość powietrza i automatycznie reguluje szybkość wentylatora, zapewniając czystość powietrza. Czystość powietrza wskazują niebieskie, bursztynowe i czerwone lampki.
- 5 **TECHNOLOGIA PlasmaTRUE™** – Ten wskaźnik pokazuje status bez względu na to, czy panel dostępu jest otwarty, czy zamknięty. Tworzy zjonizowane pole, które ułatwia bezpieczne usuwanie zanieczyszczeń powietrza. Aby wyłączyć lub wyłączyć TECHNOLOGIĘ PlasmaTRUE™, należy dotknąć i przytrzymać wskaźnik PLAZMA. Po uruchomieniu TECHNOLOGII PlasmaTRUE™ pojawia się niebieskie światło. Aby wyłączyć TECHNOLOGIĘ PlasmaTRUE™ należy nacisnąć i przytrzymać wskaźnik „Plazma”, aż światło zgaśnie.
- 6 **TRYB NORMALNY** – Należy wybrać ten tryb podczas stosowania urządzenia w toaletach, kafeteriach, salach fitness i innych głośnych pomieszczeniach, ponieważ kiedy są one zajęte lub w przypadku obecności silnego zanieczyszczenia powietrza aktywacji ulega tryb szybkiego oczyszczania. W celu wyboru tego trybu nacisnąć i przytrzymać wskaźnik „Normalny” aż do zapalenia się ikony. Ten tryb monitoruje, jakość, ruch i poziom hałasu w celu regulacji prędkości wentylatora, aby jak najszybciej oczyścić powietrze. Wentylator może osiągnąć prędkość turbo w celu oczyszczenia pomieszczenia o dużym zanieczyszczeniu powietrza.
- 7 **TRYB CICHY** – Ten tryb wykorzystuje 3 najniższe i najcichsze ustawienia prędkości spośród 5 dostępnych możliwości. Wybrać ten tryb w klasach, salach konferencyjnych, biurach i innych cichych pomieszczeniach, ponieważ urządzenie nie będzie pracować szybciej niż maksymalna ustawiona prędkość. W celu wyboru tego trybu nacisnąć i przytrzymać wskaźnik „Cichy” aż do zapalenia się ikony. kontynuować przytrzymywanie wskaźnika, aby przełączać pomiędzy ustawieniami prędkości maksymalnych w tym trybie. Dostępne są trzy różne poziomy; każdy poziom reprezentuje maksymalną prędkość wentylatora, jaka może osiągnąć urządzenie.
 - Poziom 1 = Najniższa prędkość, urządzenie zapiszczy jeden raz w momencie wyboru tego trybu. Urządzenie nie będzie pracować szybciej niż to najniższe ustawienie prędkości.
 - Poziom 2 = Niska prędkość, urządzenie zapiszczy dwa razy w momencie wyboru tego trybu. Urządzenie nie będzie pracować szybciej niż to niskie ustawienie prędkości.
 - Poziom 3 = Niska prędkość, urządzenie zapiszczy trzy razy w momencie wyboru tego trybu. Urządzenie nie będzie pracować szybciej niż to średnie ustawienie prędkości.
 Tryb cichy monitoruje jakość, ruch i poziom hałasu w celu regulacji prędkości wentylatora, aby jak najszybciej oczyścić powietrze nie przekraczając maksymalnego wybranego poziomu prędkości.

OBŚŁUGA

Oczyszczacz powietrza pracuje nieprzerwanie w trybie automatycznym. Użytkownik może wybrać preferencję ustawienia oczyszczacza w zależności od lokalizacji lubżądanego trybu działania. Oczyszczacz będzie pracował w minimalnym zakresie prędkości, nie przekraczając ustawionego poziomu maksymalnego, aby pracować jak najciszej podczas usuwania zanieczyszczeń z pomieszczenia. Po zakończeniu oczyszczania powietrza, kiedy nie następuje aktywacja żadnych czujników, urządzenie przechodzi do trybu oszczędności energii, aby ograniczyć jej zużycie i przedłużyć żywotność filtrów.

W ustawieniu trybu normalnego wskaźnik trybu normalnego na panelu sterowania zaświeci się na niebiesko po otwarciu panelu dostępu. Oczyszczacz będzie pracował w obrębie pełnego zakresu prędkości, aby jak najszybciej usunąć zanieczyszczenia z pomieszczenia. Po zakończeniu oczyszczania powietrza, kiedy nie następuje aktywacja żadnych czujników, urządzenie przechodzi do trybu oszczędności energii, aby ograniczyć jej zużycie i przedłużyć żywotność filtrów.

W ustawieniu trybu cichego wskaźnik trybu cichego na panelu sterowania zaświeci się na niebiesko po otwarciu panelu dostępu. Oczyszczacz będzie pracował w obrębie minimalnego zakresu prędkości, aby w jak najcichszy sposób usunąć zanieczyszczenia z pomieszczenia. Po zakończeniu oczyszczania powietrza, kiedy nie następuje aktywacja żadnych czujników, urządzenie przechodzi do trybu oszczędności energii, aby ograniczyć jej zużycie i przedłużyć żywotność filtrów.

KONSERWACJA

CZYSZCZENIE:

- Zewnętrzną część obudowy urządzenia należy czyścić w miarę potrzeb wycierając ją suchą, miękką ściereczką. Uporczywe plamy można usunąć ciepłą, wilgotną ściereczką.
- Nie należy używać łatwo parujących płynów, takich jak benzen, rozcieńczalnik, ani proszku do szorowania, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Czyścić wlot i wylot wycierając suchą, miękką szmatką.


WSKAŹNIKI WYMIANY FILTRA:

Wskaźniki wymiany filtra poinformują, kiedy należy wymienić filtr HEPA i (lub) filtr węglowy z filtrem wstępnym. Okres między wymianą filtrów będzie się różnił w zależności od liczby przepracowanych godzin, jakości powietrza i prędkości przepływu powietrza. Jednak w trakcie standardowej eksploatacji większość filtrów HEPA wymaga wymiany raz na 2 lata, a filtry węglowe wymagają wymiany co 6 miesięcy. W razie konieczności wymiany filtra na wskaźnikach wymiany filtrów (HEPA, węglowego czy dodatkowego) pojawią się następujące kolory:


- Czerwony (miganie) = 90% zużycia filtra (zalecane jest zamówienie nowych filtrów)
- Czerwony (ciągły) = 100% zużycia filtra (wymienić filtr na nowy)

Nie należy myć ani ponownie używać żadnych filtrów — nie będą one wydajnie pracować. Stosować tylko filtry zamienne marki AeraMax® PRO ponieważ urządzenie nie zadziała w przypadku stosowania filtrów innych marek.


PROCEDURA WYMIANY FILTRA:



Odblokować panel dostępu: w celu odblokowania włożyć załączony klucz i obrócić w lewo o ¼ obrotu.



Otworzyć przedni panel dostępu naciskając zatrzaski po obu stronach urządzenia. Całkowicie otworzyć drzwiczki panelu. Wyjąć filtry przeznaczone do wymiany.



Zdjąć całe opakowanie z nowych filtrów i zainstalować je w urządzeniu.

WYMIANA FILTRA:

Podczas instalacji nowego filtra urządzenie automatycznie wykryje rodzaj filtra, lecz użytkownik musi oprócz tego ręcznie zresetować wskaźnik wymiany filtra. Aby zresetować wskaźnik wymiany filtra należy postępować zgodnie z procedurą opisaną poniżej:

- 1 Nacisnąć i przytrzymać zapalony wskaźnik przez trzy sekundy aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. W tym momencie wskaźnik zapali się na zielono.
- 2 Zdjąć palec ze wskaźnika.
- 3 Nacisnąć i przytrzymać wskaźnik przez trzy sekundy aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. W tym momencie wskaźnik zgaśnie.

Uwaga: W przypadku niewykonania kroku trzeciego przed upływem 10 sekund od wykonania kroku 1 światło wskaźnika nie ulegnie zresetowaniu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
System kontroli jakości powietrza nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania. • Upewnić się że zainstalowano oryginalne filtry marki AeraMax® PRO, ponieważ urządzenie nie zadziała w przypadku filtrów innych marek. WAŻNE: Upewnić się, że obszar wykrywania filtra w oryginalnym filtrze AeraMax® PRO jest wyrównany z oknem w ramie filtra. • W celu zyskania dalszych szczegółów skonsultować się z rozdziałem „Reinstalacja filtrów” • Upewnić się, że przedni panel dostępu jest całkowicie zamknięty. • Upewnić się, że zasilanie jest włączone.
Z urządzenia wydobywa się ciche tykanie.	<ul style="list-style-type: none"> • Oznacza to, że jonizator dwubiegunowy „PlasmaTRUE™” pracuje.
Wskaźnik wymiany filtra HEPA lub filtra węglowego pozostaje zapalony po przeprowadzeniu wymiany filtra.	<ul style="list-style-type: none"> • Powtórzyć procedurę resetowania wskaźnika filtra.

*Копию руководства можно найти на веб-сайте www.aeramaxpro.com

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку системы AeraMax® PRO AM III.

Прочитайте и сохраните эти инструкции. Внимательно прочитайте инструкцию, прежде чем приступить к сборке, монтажу, эксплуатации или обслуживанию настоящего изделия. Защитите себя и окружающих, соблюдая все требования безопасности. Несоблюдение данных инструкций может привести к травме и/или повреждению имущества. Сохраните инструкции для дальнейшего использования.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следуйте указаниям, приведенным в данном руководстве, чтобы уменьшить опасность поражения электрическим током, возникновения короткого замыкания и/или пожара.

- Не допускается использование данного воздухоочистителя в качестве единственного средства защиты от вредных загрязняющих веществ.
- Данное устройство разрешается использовать только так, как это предусмотрено изготовителем. В случае возникновения вопросов, свяжитесь с изготовителем.
- Монтажные работы и проводка должны выполняться квалифицированными специалистами. Все электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением всех федеральных, государственных и местных законов и норм.
- Перед обслуживанием или чисткой устройства отключите источник питания на эксплуатационной панели. Заблокируйте эксплуатационную панель или прикрепите предупредительную бирку, чтобы предотвратить случайное включение питания.
- Используйте электрическое питание (напряжение и частоту), указанное для монтируемой модели воздухоочистителя.
- Не допускается загромождать воздуховпускное или воздуховыпускное отверстие воздухоочистителя.
- При сверлении монтажной поверхности следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить электропроводку и прочие скрытые инженерные коммуникации.
- Не допускается использование устройства без установленных фильтров.
- Запрещается мыть и повторно использовать любые фильтры.
- Не допускается использовать приспособления или фильтры прочих марок, кроме AeraMax® PRO, так как в противном случае устройство не будет работать.
- Не разрешается разбрызгивать аэрозоли на устройство или внутрь него.
- Не разрешается использование для чистки устройства моющих средств.
- Запрещается вставлять пальцы, посторонние предметы и лить жидкости в воздухозаборник или отверстие для выпуска воздуха.
- Не разрешается использовать устройство ни для каких иных целей, кроме очистки воздуха.
- Если шнур питания поврежден, то во избежание опасности заменять его должен производитель, его сервисный агент или лицо, обладающее аналогичной квалификацией.
- Дети должны находиться под наблюдением, не позволяйте им играть с устройством.
- Данное устройство разрешено использовать детям в возрасте 8 лет и старше, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не обладающим необходимым опытом и знаниями, если при использовании устройства они находятся под присмотром или ознакомлены с техникой безопасности и осознают возможную опасность. Не позволяйте детям играть с устройством. Не позволяйте детям чистить и разбирать устройство без присмотра.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Ограниченная гарантия. Компания Fellowes, Inc. («Fellowes») гарантирует, что система контроля качества воздуха AeraMax® PRO («Изделие») будет свободна от дефектов материала и изготовления в течение 5 лет с даты приобретения. В случае монтажа изделия на объекте нового строительства гарантийный срок начинается с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или через один год после даты покупки, в зависимости от того, что наступит раньше. Если какая-либо деталь устройства будет признана дефектной в течение гарантийного срока, единственным и исключительным средством правовой защиты покупателя является ремонт или замена дефектной детали (по усмотрению и за счет компании Fellowes). Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный вследствие использования фильтров, не одобренных компанией Fellowes, или несоблюдения рекомендуемой процедуры замены. Данная гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, неправильного обращения, несоблюдения эксплуатационных норм, эксплуатации устройства при ненадлежащих параметрах электропитания (отличных от указанных на этикетке), а также несанкционированного ремонта. Компания Fellowes сохраняет за собой право взыскивать с покупателя любые дополнительные расходы, понесенные компанией Fellowes при предоставлении деталей или обслуживания за пределами страны, где изделие было первоначально продано уполномоченным продавцом. Данная гарантия не распространяется на сменные фильтры. Если окажется, что специальному обслуживающему персоналу компании Fellowes не предоставлен свободный доступ к объекту, компания Fellowes оставляет за собой право на поставку заказчику запасных частей или изделия, что будет считаться полным выполнением ее обязательств по настоящей гарантии, а также любых обязательств по обслуживанию. **НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОГРАНИЧИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, УКАЗАННЫМ ВЫШЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ.** Компания Fellowes ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за любой косвенный ущерб, связанный с данным изделием. Эта гарантия предоставляет вам определенные юридические права. Срок действия и условия настоящей гарантии действительны во всем мире за исключением стран, где местное законодательство может налагать другие ограничения или условия.

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА

- Система контроля качества воздуха AeraMax® PRO
- Фильтр True HEPA с антимикробной защитой AeraSafe™ (1 шт.)
- Фильтр с активированным углем с предварительным фильтром (1 шт. каждого фильтра)
- Ключи для блокировки передней панели (2 шт.)
- Монтажный шаблон
- Винты с полукруглой головкой и крестообразным шлицем - М6 x 50 мм (4)
- Анкеры для гипсокартона - НД 10 мм (4 шт.)
- Сведения о регистрации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

AeraMax® PRO AM III	
Размеры (В x Ш x Г)	20 x 21 x 9 дюймов / 50,8 x 53,3 x 22,8 см
Вес системы (включая фильтры)	9,16 кг
Требования к питанию	220-240 В, 50/60 Гц, 0,9 А
Расход энергии (5 скоростей вентилятора)	5, 8, 11, 21, 109 Ватт
Подача воздуха (5 скоростей вентилятора)	76, 93, 112, 140, 220 куб. фут/мин.
Громкость	38, 41, 48, 52, 67 дБ
Дисплей	Емкостный сенсорный, только для внутреннего доступа
Датчики	EnviroSmart™
Режимы управления под управлением датчика	2 основных режима - нормальный и тихий режим
Поставляемые фильтры	1 фильтр True HEPA с антимикробной защитой AeraSafe™ и средним расчетным сроком службы 1 год, 1 фильтр с активированным углем, средний расчетный срок службы 6 месяцев.
Система очистки	Высокоэффективный сухой воздушный фильтр (HEPA) с номинальной эффективностью 99,97% частиц, взвешенных в воздухе при 0,3 микронах. Угольный фильтр адсорбирует запахи и летучие органические соединения, биполярный ионизатор PlasmaTRUE™.
Цвет	<ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь (элемент #9416201), • Белый (элемент #9436201), • Графитовый (элемент #9446201), • Возможно индивидуальное покрытие, дополнительные сведения вы можете узнать по телефону

ЗАПАСНЫЕ ФИЛЬТРЫ

HEPA	Запасной фильтр True HEPA с антимикробной защитой AeraSafe™. Средний срок службы фильтра 2 года: 9416601 – 2 шт.
Угольный	Запасной фильтр с гранулированным активированным углем и предварительным фильтром. Средний срок службы фильтра 6 лет: 9416501 – 4 шт.

Информация касательно дополнительных запасных фильтров и вспомогательных принадлежностей приведена на сайте: www.aeramaxpro.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данное устройство прошло испытания и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 Правил Федеральной комиссии связи США (FCC). Данные допустимые значения предназначены для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке. Данное устройство генерирует, использует и может излучать энергию на радиочастотах, и в случае нарушения инструкций при установке и использовании может привести к возникновению вредных помех для радиосвязи. Тем не менее, нет никаких гарантий, что помехи не возникнут при конкретных условиях установки. Если данное оборудование вызывает помехи радиовещательного или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключения устройства, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Измените направление или местоположение приемной антенны
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемным устройством
- Подключите оборудование к цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь к дилеру или опытному специалисту в области радио- или телевизионной техники за помощью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внесение изменений или модификаций, которые прямо не одобрены производителем, может лишить пользователя права на эксплуатацию данного устройства и гарантии.



ВНИМАНИЕ: после включения устройства индикатор «AQ» будет мигать в течение нескольких минут, пока выполняется самокалибровка системы.

- 1 **ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА НЕРА** — Данный индикатор работает при открытой или закрытой панели доступа. Если индикатор горит красным цветом, фильтр нуждается в замене. Период между заменами зависит от используемых фильтров, количества отработанных часов, качества воздуха и скорости подачи воздуха. Описания индикаторов замены фильтров приведены в разделе **ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ**.
- 2 **ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА** — Данный индикатор работает при открытой или закрытой панели доступа. Если индикатор горит красным цветом, фильтр нуждается в замене. Период между заменами зависит от используемых фильтров, количества отработанных часов, качества воздуха и скорости подачи воздуха. Описания индикаторов замены фильтров приведены в разделе **ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ**.
- 3 **ИНДИКАТОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА** — Данный индикатор работает при открытой или закрытой панели доступа. Данный индикатор используется только, если в устройстве установлен вспомогательный фильтр. Если индикатор горит красным цветом, фильтр нуждается в замене. Период между заменами зависит от используемых фильтров, количества отработанных часов, качества воздуха и скорости подачи воздуха. Описания индикаторов замены фильтров приведены в разделе **ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ**.
- 4 **ДАТЧИК КАЧЕСТВА ВОЗДУХА** — Данный индикатор работает при открытой или закрытой панели доступа. Данный индикатор контролирует состояние воздуха и регулирует скорость вентилятора для очищения воздуха. Синий, желтый и красный цвета указывают на степень чистоты воздуха.
- 5 **ТЕХНОЛОГИЯ PlasmaTRUE™** — Данный индикатор указывает, открыта ли панель доступа или закрыта. Создает ионизированное поле для безопасного удаления переносимых по воздуху загрязняющих веществ. Для включения и отключения ТЕХНОЛОГИИ PlasmaTRUE™, прикоснитесь к индикатору PLASMA и удерживайте его. Голубой свет загорается при включении PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY. Чтобы отключить PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY, нажмите и удерживайте индикатор «Plasma», пока не погаснет свет.
- 6 **НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ** — Этот режим рекомендуется выбирать для туалетов, столовых, помещений для занятий фитнесом и прочих зон с более высоким уровнем шума, поскольку быстрая очистка воздуха запускается при заполнении комнаты и/или при наличии сильных аэрозольных загрязнителей. Что выбрать этот режим, нажмите и удерживайте индикатор «Нормальный», пока не загорится значок. В данном режиме выполняется контроль качества воздуха, движения и уровня шума для регулировки скорости вентилятора, чтобы очищать воздух максимально быстро. Вентилятор может работать на турбоскорости при очистке помещения в случае высоких уровней загрязняющих веществ.
- 7 **ТИХИЙ РЕЖИМ** — В данном режиме используется 3 самых низких и самых тихих из 5 скоростей вентилятора. Данный режим следует выбирать для аудиторий, комнат для совещаний, офисов и прочих более тихих помещений, поскольку устройство в нем работает не быстрее максимальной заданной скорости. Что выбрать этот режим, нажмите и удерживайте индикатор «Тихий», пока не загорится значок. Продолжайте нажимать и удерживать индикатор для переключения между максимальными скоростями в этом режиме. Имеется три различных уровня; каждый уровень представляет собой максимальную скорость вентилятора, которую может развивать устройство.
 - Уровень 1 = Самая низкая скорость. Если был выбран этот режим, устройство издает один звуковой сигнал, и при этом оно будет работать не быстрее самой низкой скорости.
 - Уровень 2 = Низкая скорость. Если был выбран этот режим, устройство издает два звуковых сигнала, и при этом оно будет работать не быстрее низкой скорости.
 - Уровень 3 = Средняя скорость. Если был выбран этот режим, устройство издает три звуковых сигнала, и при этом оно будет работать не быстрее средней скорости.

В тихом режиме выполняется контроль качества воздуха, движения и уровня шума для регулировки скорости вентилятора, чтобы очищать воздух максимально эффективно, не превышая при этом максимальную выбранную скорость.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Воздухоочиститель постоянно работает в автоматическом режиме; пользователь может выбрать параметры работы воздухоочистителя на основании местоположения и желаемого режима работы устройства. Чтобы обеспечить тихую работу и при этом очистить помещение от загрязнений, воздухоочиститель будет работать в минимальном диапазоне скоростей, не превышая максимальный выбранный уровень. После завершения очистки воздуха, если ни один из датчиков не активировался, устройство переходит в режим энергосбережения, чтобы сократить расход энергии и продлить срок службы фильтров.

При выбранном нормальном режиме, если открыть панель доступа, индикатор «Нормальный» на панели управления загорится синим цветом. Чтобы обеспечить максимально быструю очистку помещения от загрязнений, воздухоочиститель будет работать в полном диапазоне скоростей. После завершения очистки воздуха, если ни один из датчиков не активировался, устройство переходит в режим энергосбережения, чтобы сократить расход энергии и продлить срок службы фильтров.

При выбранном тихом режиме, если открыть панель доступа, индикатор «Тихий» на панели управления загорится синим цветом. Чтобы обеспечить максимально тихую работу во время очистки помещения от загрязнений, воздухоочиститель будет работать в пониженном диапазоне скоростей. После завершения очистки воздуха, если ни один из датчиков не активировался, устройство переходит в режим энергосбережения, чтобы сократить расход энергии и продлить срок службы фильтров.

ЧИСТКА:

- Очищайте наружный кожух по мере необходимости, протирая его сухой, мягкой тканью; для удаления пятен используйте теплую, влажную ткань.
- Запрещается использовать для чистки летучие жидкости, такие как бензол, разбавитель для краски, чистящий порошок или прочие чистящие средства, поскольку они могут повредить поверхность устройства.
- Чтобы очистить впускные и выпускные отверстия, протрите их сухой, мягкой тканью.


ИНДИКАТОРЫ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ:

Индикаторы замены фильтров укажут на необходимость замены фильтра НЕРА и/или угольного фильтра с предварительным фильтром. Период между заменами зависит от количества отработанных часов, качества воздуха и скорости подачи воздуха. Однако большинство фильтров НЕРА при нормальных условиях работы необходимо менять через каждые 2 года, а угольный фильтр с предварительным фильтром подлежит замене через каждые 6 месяцев. При необходимости замены фильтра, один из индикаторов замены фильтра НЕРА, УГОЛЬНОГО или ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО фильтра загорится следующим цветом:


- Красный (мигает) = 90% износ фильтра (рекомендуется заказать новые фильтры)
- Красный (горит постоянно) = 100% износ фильтра (заменить на новые фильтры)

Запрещается мыть и повторно использовать фильтры — их использование будет неэффективным. Разрешается использовать только запасные фильтры марки AeraMax® PRO, поскольку устройства не будут функционировать при использовании любых других запасных фильтров.


ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА:



Разблокируйте панель доступа: для этого вставьте предоставленный ключ и поверните против часовой стрелки на ¼ оборота.



Откройте переднюю панель доступа, нажав защелки, расположенные на обеих сторонах блока. Откройте панель полностью. Извлеките фильтр или фильтры, подлежащие замене.



Снимите весь упаковочный материал с нового фильтра (фильтров) и повторно установите фильтры.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ.

При монтаже нового фильтра устройство автоматически определит тип фильтра, но пользователю придется вручную сбросить показания индикаторов замены фильтров. Чтобы сбросить показания индикаторов замены фильтров, необходимо выполнить следующую процедуру:

- 1 Прикоснитесь к горящему индикатору и удерживайте в течение трех секунд, пока не послышится звуковой сигнал, а индикатор не начнет мигать зеленым.
- 2 Снимите палец с индикатора.
- 3 Прикоснитесь к индикатору и удерживайте в течение трех секунд, пока не послышится звуковой сигнал, а индикатор не погаснет.

Примечание: Если не выполнить шаг три в течение 10 секунд после выполнения шага 1, сброс светового индикатора не произойдет.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Система контроля качества воздуха не включается.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что устройство подсоединено к источнику питания. • Убедитесь, что в качестве фильтров используются оригинальные фильтры AeraMax® PRO, поскольку устройство не работает с фильтрами других марок. ВАЖНО: Убедитесь, что зона обнаружения фильтра на оригинальном запасном фильтре AeraMax® PRO совпадает с окном в раме фильтра. • Дальнейшие сведения приведены в разделе «Повторная установка фильтров». • Убедитесь, что передняя панель доступа полностью закрыта. • Убедитесь, что выключатель питания включен.
Устройство издает тихий тикающий звук.	<ul style="list-style-type: none"> • Это указывает на то, что биполярный ионизатор «PlasmaTRUE™» работает.
Световой индикатор замены фильтра НЕРА и/или угольного фильтра продолжает гореть после замены фильтра (фильтров).	<ul style="list-style-type: none"> • Повторите процедуру сброса светового индикатора замены фильтра.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας Αέρα AeraMax® PRO: AM III

***Για ένα αντίγραφο του εγχειριδίου, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.aeramaxpro.com**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το AeraMax® PRO AM III.

Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Διαβάστε τις προσεκτικά προτού επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε, να εγκαταστήσετε, να λειτουργήσετε ή να συντηρήσετε αυτό το προϊόν. Προστατεύστε τον εαυτό σας και τους άλλους ακολουθώντας όλες τις πληροφορίες για την ασφάλεια. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακολουθείτε τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, βραχυκυκλώματος ή/και πυρκαγιάς:

- Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον καθαριστή αέρα ως το μοναδικό προστατευτικό μέσο έναντι των επιβλαβών μολυσματικών ουσιών.
- Χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα μόνο με τον τρόπο που ορίζει ο κατασκευαστής. Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Οι εργασίες εγκατάστασης και η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο άτομο(α). Όλες οι εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να διεξάγονται και να εκτελούνται σύμφωνα με όλους τους ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς κώδικες και κανονισμούς.
- Πριν από το σέρβις ή τον καθαρισμό της μονάδας, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία στον πίνακα σέρβις. Κλειδώστε τον πίνακα σέρβις ή κολλήστε μια προειδοποιητική ετικέτα, για να αποτρέψετε την ακούσια ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την ηλεκτρική ισχύ (τάση και συχνότητα) που έχει καθοριστεί για το μοντέλο καθαριστή αέρα που εγκαθιστάτε.
- Μην παρεμποδίζετε την είσοδο ή την έξοδο αέρα του καθαριστή αέρα.
- Όταν τρυπάτε την επιφάνεια για την προσάρτηση, φροντίστε να μην προκαλέσετε βλάβη στην ηλεκτρική καλωδίωση και σε άλλες κρυμμένες βοηθητικές παροχές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα χωρίς να έχετε εγκαταστήσει τα φίλτρα.
- Μην πλένετε και μην επαναχρησιμοποιείτε κανένα φίλτρο.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα ή φίλτρα εκτός από αυτά της AeraMax® PRO, επειδή η μονάδα δεν θα λειτουργήσει.
- Μην ψεκάζετε αερολύματα επάνω ή μέσα στη μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τη μονάδα.
- Μην εισάγετε δάχτυλα, υγρά ή ξένα αντικείμενα στην είσοδο ή έξοδο του αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για οτιδήποτε άλλο εκτός από τον καθαρισμό αέρα.
- Αν το καλώδιο παροχής παρουσιάσει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εκπρόσωπό του ή αντίστοιχα ειδικευμένα άτομα, για την αποφυγή κινδύνου.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν τύχει επίβλεψης ή καθοδήγησης σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο κατανοώντας τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτή τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιορισμένη Εγγύηση: Η Fellowes, Inc. ("Fellowes") εγγυάται ότι το σύστημα ελέγχου ποιότητας αέρα AeraMax® PRO (το "προϊόν") δεν έχει ελαττώματα σε υλικά και εργατικά για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση που το Προϊόν εγκαθίσταται σε νέα οικοδομή, η περίοδος εγγύησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία άδειας χρήσης αυτής ή ένα έτος μετά την ημερομηνία αγοράς, όποια είναι πρώτη. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημα κατά την περίοδο εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, κατά την επιλογή και με έξοδα της Fellowes, του ελαττωματικού εξαρτήματος. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση φίλτρων που δεν έχουν εγκριθεί από την Fellowes ή αν δεν τηρηθεί το συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, ακατάλληλου χειρισμού, μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, λειτουργίας με τη χρήση ακατάλληλης ηλεκτρικής τροφοδοσίας (εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα) ή μη εξουσιοδοτημένων επισκευών. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους πελάτες για οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος στο οποίο υποβάλλεται η Fellowes για να παρέχει εξαρτήματα ή υπηρεσίες εκτός της χώρας στην οποία πουλήθηκε αρχικά το Προϊόν από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα φίλτρα. Σε περίπτωση που το Προϊόν δεν είναι άμεσα προσβάσιμο στο καθορισμένο προσωπικό σέρβις της Fellowes, η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει στον πελάτη ανταλλακτικά ή το Προϊόν τηρώντας όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από αυτήν την εγγύηση καθώς και τις υποχρεώσεις για το σέρβις του. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η εταιρεία Fellowes δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιοδήποτε συνεπαγόμενες, συμπτωματικές, έμμεσες ή ειδικές ζημιές. Αυτή η εγγύηση σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτούνται από τους τοπικούς νόμους συγκεκριμένοι περιορισμοί ή ειδικές απαγορεύσεις ή προϋποθέσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας Αέρα AeraMax® PRO
- Φίλτρο True HEPA με Αντιμικροβιακή Επεξεργασία AeraSafe™ (1 φίλτρο)
- Φίλτρο Ενεργοποιημένου Άνθρακα με Προφίλτρο (1 σε κάθε φίλτρο)
- Κλειδιά για Κλείδωμα του Μπροστινού Πίνακα (2)
- Πλαίσιο Προσάρτησης
- Λαμαρινόβιδες Σταυρού - M6 x 50mm (4)
- Ούπα για Γυψοσανίδα - ΕΞ. διάμ. 10mm (4)
- Πληροφορίες Εγγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

AeraMax® PRO AM III	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	20 x 21 x 9 ίντσες / 50,8 x 53,3 x 22,8 cm
Βάρος Συστήματος (συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων)	20,2 λίβρες / 9,16 kg
Απαιτήσεις Ισχύος	220-240V, 50/60Hz, 0,9A
Κατανάλωση Ισχύος (5 ταχύτητες ανεμιστήρα)	5, 8, 11, 21, 109 watt
Παροχή Αέρα (5 ταχύτητες ανεμιστήρα)	76, 93, 112, 140, 220 CFM
Ντεσιμπέλ	38, 41, 48, 52, 67 dB
Οθόνη	Χωρητική Αφή, Μόνο Εσωτερική Πρόσβαση
Αισθητήρες	EnviroSmart™
Καταστάσεις Λειτουργίας Ελεγχόμενες από Αισθητήρα	2 Κύριες καταστάσεις - Κανονική Κατάσταση και Αθόρυβη Κατάσταση
Παρεχόμενα Φίλτρα	1 Φίλτρο True HEPA με Αντιμικροβιακή Επεξεργασία AeraSafe™ και εκτιμώμενη μέση διάρκεια ζωής φίλτρου 1 έτους, 1 Φίλτρο Ενεργοποιημένου Άνθρακα με Προφίλτρο και εκτιμώμενη μέση διάρκεια ζωής φίλτρου 6 μηνών.
Σύστημα Καθαρισμού	Φίλτρο Υψηλής Απόδοσης για τη Συγκράτηση Σωματιδίων (HEPA) με ονομαστική απόδοση 99,97% στα αερομεταφερόμενα σωματίδια στα 0,3 microp. Το Φίλτρο Άνθρακα απορροφά τις οσμές και τις πτητικές οργανικές ενώσεις. Διπολικός ιονιστής PlasmaTRUE™.
Χρώμα	<ul style="list-style-type: none">• Ανοξείδωτο (αρ. στοιχείου 9416201),• Λευκό (αρ. στοιχείου 9436201),• Γραφίτης (αρ. στοιχείου 9446201),• Διατίθεται προσαρμοσμένο φινιρίσμα, καλέστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

HEPA	Ανταλλακτικό φίλτρο True HEPA με επεξεργασία AeraSafe™. Μέση διάρκεια ζωής φίλτρου 2 έτη: 9416601 – 2 πακέτα
Άνθρακα	Ανταλλακτικό φίλτρο κοκκώδους ενεργοποιημένου άνθρακα με προφίλτρο. Μέση διάρκεια ζωής φίλτρου 6 μήνες: 9416501 – 4 πακέτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανταλλακτικό φίλτρο και τα αξεσουάρ, επισκεφθείτε την τοποθεσία: www.aeramaxpro.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για την παροχή εύλογης προστασίας έναντι των επιβλαβών παρεμβολών σε μια εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ασύρματες επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σήμα, γεγονός που μπορεί να προσδιοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές εφαρμόζοντας ένα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Αναζήτηση βοήθειας από τον αντιπρόσωπο ή κάποιον έμπειρο τεχνικό συσκευών ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή μπορούν να καταστήσουν άκυρο το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό και την εγγύηση.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μετά την ενεργοποίηση της μονάδας, η λυχνία "AQ" θα αναβοσβήσει για μερικά λεπτά ενώ πραγματοποιείται αυτοβαθμονόμηση του συστήματος.

1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ HEPA – Αυτή η ενδεικτική λυχνία θα δείχνει την κατάσταση της όταν ο πίνακας πρόσβασης είναι ανοικτός ή κλειστός. Αν η λυχνία είναι κόκκινη, αυτό υποδεικνύει ότι το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση. Η περίοδος αντικατάστασης ποικίλλει ανάλογα με τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται, τις ώρες χρήσης, την ποιότητα του αέρα και τον ρυθμό ροής αέρα. Για τις περιγραφές των ενδεικτικών λυχνιών αντικατάστασης φίλτρων, δείτε την ενότητα **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ**.

2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ – Αυτή η ενδεικτική λυχνία θα δείχνει την κατάσταση της όταν ο πίνακας πρόσβασης είναι ανοικτός ή κλειστός. Αν η λυχνία είναι κόκκινη, αυτό υποδεικνύει ότι το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση. Η περίοδος αντικατάστασης ποικίλλει ανάλογα με τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται, τις ώρες χρήσης, την ποιότητα του αέρα και τον ρυθμό ροής αέρα. Για τις περιγραφές των ενδεικτικών λυχνιών αντικατάστασης φίλτρων, δείτε την ενότητα **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ**.

3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ – Αυτή η ενδεικτική λυχνία θα δείχνει την κατάσταση της όταν ο πίνακας πρόσβασης είναι ανοικτός ή κλειστός. Αυτή η ενδεικτική λυχνία θα χρησιμοποιείται μόνο αν είναι εγκατεστημένο στη μονάδα ένα φίλτρο αξεσουάρ. Αν η λυχνία είναι κόκκινη, αυτό υποδεικνύει ότι το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση. Η περίοδος αντικατάστασης ποικίλλει ανάλογα με τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται, τις ώρες χρήσης, την ποιότητα του αέρα και τον ρυθμό ροής αέρα. Για τις περιγραφές των ενδεικτικών λυχνιών αντικατάστασης φίλτρων, δείτε την ενότητα **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ**.

4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ – Αυτή η ενδεικτική λυχνία θα δείχνει την κατάσταση της όταν ο πίνακας πρόσβασης είναι ανοικτός ή κλειστός. Αυτή η ενδεικτική λυχνία παρακολουθεί την ποιότητα αέρα και ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να διατηρεί καθαρό τον αέρα σας. Μπλε, πορτοκαλί και κόκκινες λυχνίες υποδεικνύουν την καθαρότητα του αέρα σας.

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PlasmaTRUE™ – Αυτή η ενδεικτική λυχνία θα δείχνει την κατάσταση της όταν ο πίνακας πρόσβασης είναι ανοικτός ή κλειστός. Δημιουργεί ένα ιονισμένο πεδίο που βοηθά την ασφαλή απομάκρυνση των αερομεταφερόμενων μολυσματικών ουσιών. Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PlasmaTRUE™,

αγγίξτε παρατεταμένα την ενδεικτική λυχνία PLASMA. Μια μπλε λυχνία ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PlasmaTRUE™. Για απενεργοποίηση της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PlasmaTRUE™, πιέστε παρατεταμένα την ενδεικτική λυχνία "Plasma" μέχρι να σβήσει.

6 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – Επιλέξτε αυτήν την κατάσταση για τουαλέτες, καφετέριες, γυμναστήρια και άλλους χώρους με θόρυβο, καθώς ξεκινά ο γρήγορος καθαρισμός όταν υπάρχει κόσμος στην αίθουσα ή/και όταν υπάρχουν ισχυροί αερομεταφερόμενοι μολυσματικοί παράγοντες. Για να την επιλέξετε, πιέστε παρατεταμένα την ενδεικτική λυχνία "Κανονική" μέχρι να ανάψει το εικονίδιο. Αυτή η κατάσταση παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα, την κίνηση και το επίπεδο θορύβου για να ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα έτσι ώστε να καθαρίζει τον αέρα σας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο ανεμιστήρας μπορεί να φτάσει μια ταχύτητα τούρμπο για να καθαρίσει την αίθουσα σε περίπτωση υψηλών επιπέδων μολυσματικών ουσιών.

7 ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – Αυτή η κατάσταση χρησιμοποιεί τις 3 χαμηλότερες και πιο αθόρυβες ταχύτητες του ανεμιστήρα. Επιλέξτε αυτήν την κατάσταση για αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες συνεδριάσεων, γραφεία και άλλες πιο ήσυχες αίθουσες, καθώς η μονάδα δεν θα λειτουργήσει γρηγορότερα από τη μέγιστη ρυθμισμένη ταχύτητα. Για να την επιλέξετε, πιέστε παρατεταμένα την ενδεικτική λυχνία "Αθόρυβη" μέχρι να ανάψει το εικονίδιο. Συνεχίστε να πιέζετε παρατεταμένα την ενδεικτική λυχνία, για εναλλαγή μεταξύ των μέγιστων ταχυτήτων σε αυτήν την κατάσταση. Υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα και το καθένα αντιπροσωπεύει μια μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα στην οποία μπορεί να φτάσει η μονάδα.

- Επίπεδο 1 = Η πιο χαμηλή ταχύτητα, η μονάδα θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα όταν επιλεγεί αυτή η κατάσταση και η μονάδα δεν θα λειτουργήσει με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτήν την καθορισμένη πιο χαμηλή ταχύτητα.
- Επίπεδο 2 = Χαμηλή ταχύτητα, η μονάδα θα εκπέμψει δύο ηχητικά σήματα όταν επιλεγεί αυτή η κατάσταση και η μονάδα δεν θα λειτουργήσει με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτήν την καθορισμένη χαμηλή ταχύτητα.
- Επίπεδο 3 = Μέτρια ταχύτητα, η μονάδα θα εκπέμψει τρία ηχητικά σήματα όταν επιλεγεί αυτή η κατάσταση και η μονάδα δεν θα λειτουργήσει με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτήν την καθορισμένη μέτρια ταχύτητα.

Η Αθόρυβη Κατάσταση παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα, την κίνηση και το επίπεδο θορύβου για να ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα έτσι ώστε να καθαρίζει τον αέρα σας όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται χωρίς να υπερβαίνει το μέγιστο επιλεγμένο επίπεδο ταχύτητας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

- Καθαρίζετε το εξωτερικό περίβλημα όπως απαιτείται, σκουπίζοντάς το με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Για τις κηλίδες να χρησιμοποιείτε ένα χλιαρό, νωπό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά όπως π.χ. βενζίνη, αραιωτικό χρώματος, σκόνη λείανσης ή άλλα καθαριστικά που μπορούν να καταστρέψουν την επιφάνεια της μονάδας.
- Καθαρίζετε τα ανοίγματα εισροής και εκροής σκουπίζοντάς τα με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ:


Οι ενδεικτικές λυχνίες αντικατάστασης φίλτρων θα ανάψουν όταν θα χρειαστεί αντικατάσταση το Φίλτρο HEPA ή/και το φίλτρο Άνθρακα με Προφίλτρο. Η περίοδος αντικατάστασης ποικίλλει ανάλογα με τις ώρες χρήσης, την ποιότητα του αέρα και τον ρυθμό ροής αέρα. Ωστόσο, με την κανονική χρήση, τα περισσότερα Φίλτρα HEPA χρειάζονται αντικατάσταση κάθε 2 έτη και το φίλτρο Άνθρακα με Προφίλτρο κάθε 6 μήνες. Όταν ένα φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση, θα εμφανιστεί το παρακάτω χρώμα σε μία από τις ενδεικτικές λυχνίες αντικατάστασης φίλτρου, HEPA, ΑΝΘΡΑΚΑΣ ή ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

Κόκκινο που αναβοσβήνει = φθορά φίλτρου 90% (συνιστάται η παραγγελία νέων φίλτρων)


Κόκκινο σταθερό = φθορά 100% (αντικατάσταση φίλτρων με νέα)

Μην πλένετε και μην επαναχρησιμοποιείτε κανένα φίλτρο - δεν θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά φίλτρα της AeraMax® PRO, επειδή οι μονάδες δεν θα λειτουργήσουν με άλλα ανταλλακτικά φίλτρα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ:



Ξεκλειδώστε τον πίνακα πρόσβασης: για το ξεκλειδωμά, εισαγάγετε το παρεχόμενο κλειδί και περιστρέψτε το αριστερότροφα κατά ¼ της στροφής.



Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα πιέζοντας τις ασφάλειες και στις δύο πλευρές της μονάδας. Αφήστε τον πίνακα να ανοίξει πλήρως. Αφαιρέστε το φίλτρο(α) που θα αντικατασταθεί.



Αφαιρέστε το περιτύλιγμα της συσκευασίας από το νέο φίλτρο(α) και επανεγκαταστήστε το.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ:

Κατά την εγκατάσταση ενός νέου φίλτρου, η μονάδα αυτόματα ανιχνεύει τον τύπο φίλτρου, ωστόσο, ο χρήστης θα πρέπει να επαναφέρει χειροκίνητα τις ενδεικτικές λυχνίες αντικατάστασης φίλτρων. Για να επαναφέρετε τις ενδεικτικές λυχνίες αντικατάστασης φίλτρων, χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία.

- 1** Αγγίξτε παρατεταμένα την αναμμένη ενδεικτική λυχνία για τρία δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήσει πράσινη.
- 2** Σηκώστε το δάχτυλό σας από την ενδεικτική λυχνία.
- 3** Αγγίξτε παρατεταμένα την ενδεικτική λυχνία για τρία δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία να σβήσει.

Σημείωση: Αν δεν ολοκληρώσετε το τρίτο βήμα τρία μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από την ολοκλήρωση του πρώτου βήματος, τότε δεν θα γίνει επαναφορά της ενδεικτικής λυχνίας.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ:
Το σύστημα ελέγχου ποιότητας αέρα δεν ξεκινά.	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. • Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι γνήσια φίλτρα AeraMax® PRO, διαφορετικά, η μονάδα δεν θα λειτουργήσει με φίλτρα άλλης επωνυμίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή ανίχνευσης φίλτρου πάνω στο γνήσιο ανταλλακτικό φίλτρο AeraMax® PRO ευθυγραμμίζεται με το παράθυρο στο πλαίσιο φίλτρου. • Μελετήστε την ενότητα "Επανεγκατάσταση φίλτρων" για περισσότερες λεπτομέρειες. • Βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός πίνακας πρόσβασης είναι εντελώς κλειστός. • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος είναι στην ανοικτή θέση.
Η μονάδα εκπέμπει έναν αδύναμο ήχο κτύπου.	• Αυτό υποδεικνύει ότι ο διπολικός ιονιστής "PlasmaTRUE™" λειτουργεί.
Η ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης του φίλτρου HEPA ή/και του φίλτρου Άνθρακα παραμένουν αναμμένες μετά την αντικατάσταση του φίλτρου(ων).	• Επαναλάβετε τις οδηγίες επαναφοράς των λυχνιών των φίλτρων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο καθαριστής αέρα λειτουργεί συνεχώς στην αυτόματη κατάσταση. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την προτίμηση που θέλει να χρησιμοποιεί ο καθαριστής με βάση τη θέση ή την επιθυμητή λειτουργία του καθαριστή αέρα. Ο καθαριστής θα λειτουργεί σε ένα ελαχιστοποιημένο εύρος ταχυτήτων, χωρίς να υπερβαίνει το μέγιστο επιλεγμένο επίπεδο, για να λειτουργεί αθόρυβα ενώ καθαρίζει την αίθουσα από τις μολυσματικές ουσίες. Αφού καθαριστεί ο αέρας και δεν έχουν ενεργοποιηθεί αισθητήρες, η μονάδα μεταβαίνει στην κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των φίλτρων.

Όταν επιλέγεται η Κανονική κατάσταση, η ενδεικτική λυχνία "Κανονική" στον πίνακα ελέγχου θα είναι μπλε όταν ο πίνακας πρόσβασης είναι ανοικτός. Ο καθαριστής θα λειτουργεί σε όλο το εύρος ταχυτήτων του, για να καθαρίσει την αίθουσα από τις μολυσματικές ουσίες το συντομότερο δυνατό. Αφού καθαριστεί ο αέρας και δεν έχουν ενεργοποιηθεί αισθητήρες, η μονάδα μεταβαίνει στην κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των φίλτρων.

Όταν επιλέγεται η Αθόρυβη κατάσταση, η ενδεικτική λυχνία "Αθόρυβη" στον πίνακα ελέγχου θα είναι μπλε όταν ο πίνακας πρόσβασης είναι ανοικτός. Ο καθαριστής θα λειτουργεί σε ένα ελαχιστοποιημένο εύρος ταχυτήτων για να παραμείνει όσο πιο αθόρυβος γίνεται, ενώ καθαρίζει την αίθουσα από τις μολυσματικές ουσίες. Αφού καθαριστεί ο αέρας και δεν έχουν ενεργοποιηθεί αισθητήρες, η μονάδα μεταβαίνει στην κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των φίλτρων.

TÜRKÇE

AeraMax® PRO Hava Kalitesi Kontrol Sistemi: AM III

*Kılavuzun bir kopyası için www.aeramaxpro.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

GÜVENLİK TALİMATLARI/UYARILAR

AeraMax® PRO AM III ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen bu talimatları okuyun ve saklayın. Ürünün montaj, kurulum, çalıştırma veya bakım işlemlerinden önce dikkatle okuyun. Tüm güvenlik talimatlarına uyarak kendinizi ve diğer insanları koruyun. Bu talimatlara uymamak, yaralanmalara ve/veya maddi hasara neden olabilir. Gelecekte başvurmak üzere bu talimatları saklayın.

HAVA TEMİZLEYİCİNİN KULLANIMI İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR VE TALİMATLAR:

UYARI: Elektrik çarpması, kısa devre ve/veya yangın riskini azaltmak için bu kılavuzdaki talimatlara uymanız gerekir:

- Hava temizleyiciyi zararlı kirlenmelere karşı tek başına bir korunma önlemi olarak kullanmayın.
- Bu cihazı yalnızca üretim amacı doğrultusunda kullanın. Sorularınız olursa üretici ile irtibata geçin.
- Kurulum ve elektrik kablolarının çekilmesi işlemlerinin vasıflı kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Tüm elektrik tesisatı geçerli ulusal, bölgesel ve yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır.
- Cihaz üzerinde bakım veya temizlik yapmadan önce servis panelinden gücü kapatın. Gücün başkaları tarafından kazara açılmasını önlemek için servis panelini kilitleyin veya panele bir uyarı etiketi ilştirin.
- Yalnızca kurulumu yapılan hava temizleyici modeli için belirtilen uygun elektrik gücünü (voltaj ve frekans) kullanın.
- Hava temizleyicinin hava girişini veya çıkışını tıkamayın.
- Bir montaj yüzeyini delerken elektrik tesisatına ve duvarın içindeki diğer tesisatlara zarar vermemeye dikkat edin.
- Filtreler takılı olmadan cihazı kullanmayın.
- Filtreleri yıkamayın veya yeniden kullanmayın.
- AeraMax® PRO markasından başka bağlantılar veya filtreler kullanmayın, aksi halde cihaz çalışmayacaktır.
- Cihazın üzerine veya içine aerosol püskürtmeyin.
- Cihazı temizlemek için deterjan kullanmayın.
- Parmaklarınızı, yabancı cisimleri veya herhangi bir sıvıyı hava girişine veya çıkışına sokmayın.
- Cihazı, hava temizleme dışında bir amaçla kullanmayın.
- Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikelerden korunmak adına üretici, servis temsilcisi veya benzer şekilde vasıflı personel tarafından kablunun değiştirilmesi gerekir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından ve cihazın güvenli şekilde kullanımı ve mevcut tehlikelerin anlaşılması ile ilgili gözetim veya eğitim verilmişse düşük fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır. Gözetim olmaksızın çocuklar tarafından temizlik ve bakım yapılmamalıdır.

ÜRÜNÜN SINIRLI GARANTİSİ

Sınırlı Garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes"), AeraMax® PRO hava kalitesi kontrol sisteminin ("Ürün"), satın alınma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder. Ürünün yeni bir yapıya monte edilmesi durumunda, iskan izninin başladığı tarihte veya cihazın satın alınma tarihinden bir yıl sonra (hangisi daha erkense) başlar. Eğer garanti dönemi içinde herhangi bir parça kusurlu bulunursa, tek ve özel tazminatınız, seçme hakkı ve masrafları Fellowes'a ait olmak üzere, söz konusu parçanın onarılması veya değiştirilmesidir. Bu garanti, Fellowes onaylı olmayan filtrelerin kullanımı sonucu oluşan hasarları veya önerilen değişim takvimine uyulmamasından doğan arızaları kapsamaz. Bu garanti; kötü kullanım, yanlış kullanım, ürün kullanım standartlarına uyulmaması, cihazın yanlış (etiketinde belirtilenin dışında) güç kaynağı ile çalıştırılması veya yetkisiz kişilerce tamir edilmesi durumlarında uygulanmaz. Fellowes, Ürün'ün yetkili bir satıcı tarafından ilk olarak satıldığı ülkenin dışında parça veya servis sağlamak için maruz kaldığı ek masrafları tüketicilere borç kaydetme hakkını saklı tutar. Garanti, yedek filtreleri kapsamaz. Fellowes tarafından belirlenen servis personelinin Ürün'e erişimi sağlanamıyorsa Fellowes, bu garantinin koşullarını veya diğer servis zorunluluklarını tamamen karşılayacak şekilde müşteriye yedek parçaları veya Ürün'ün kendisini sağlama hakkını saklı tutar. SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ ZİMMİ GARANTİLERİN SÜRESİ, YUKARIDA BEYAN EDİLEN İLGİLİ GARANTİ DÖNEMİ İLE SINIRLIDIR. Fellowes, bu Ürün'ün kullanılması sonucunda oluşan kazara, dolaylı veya özel zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir. Bu garantinin süresi ve şartları, yerel yasaların gerektirebileceği sınırlamalar, kısıtlamalar veya şartlar haricinde tüm dünya genelinde geçerlidir.

PAKET İÇERİĞİ

- AeraMax® PRO Hava Kalitesi Kontrol Sistemi
- AeraSafe™ Antimikrobiyal İşlem Görmüş Gerçek HEPA Filtresi (1 filtre)
- Ön Filtreli Aktif Karbon Filtresi (1'er adet)
- Ön Paneli Kilitlemek için Anahtarlar (2 adet)
- Montaj Şablonu
- Düz Başlı Yıldız Vidalar - M6 x 50 mm (4 adet)
- Alçıpan Kancaları - 10 mm DÇ (4 adet)
- Kayıt bilgileri

TEKNİK ÖZELLİKLER

AeraMax® PRO AM III	
Boyutlar (Y x G x D)	50,8 x 53,3 x 22,8 cm (20 x 21 x 9 inç)
Sistemin Ağırlığı (filtreler dahil)	9,16 kg (20,2 lb)
Güç Gereksinimleri	220-240V, 50/60Hz, 0,9A
Güç Tüketimi (5 fan hızı)	5, 8, 11, 21, 109 watt
Hava İletimi (5 fan hızı)	76, 93, 112, 140, 220 CFM
Ses Düzeyi	38, 41, 48, 52, 67 dB
Ekran	Kapasitif Dokunmatik, Yalnızca Dahili Erişim
Sensörler	EnviroSmart™
Sensör Kontrollü Çalışma Modları	2 Birincil mod: Normal Mod ve Sessiz Mod
Sağlanan Filtreler	Tahmini ortalama 1 yıllık hizmet ömrüne sahip 1 adet AeraSafe™ Antimikrobiyal İşlem Görmüş Gerçek HEPA Filtresi, tahmini ortalama 6 aylık hizmet ömrüne sahip 1 adet Ön Filtreli Aktif Karbon Filtresi.
Temizleme Sistemi	Hava ile taşınan 0,3 mikron parçacıklar için nominal verimliliği %99,97 olan Yüksek Oranda Verimli Parçacık Hava (HEPA) filtresi. Karbon Filtre, kokuyu ve uçucu organik bileşenleri emer, PlasmaTRUE™ bipolar iyonlaştırıcı.
Renk	<ul style="list-style-type: none">Paslanmaz (parça no. 9416201),Beyaz (parça no. 9436201),Grafit (parça no. 9446201),Özel kaplamalar mevcuttur, ayrıntılar için arayın

YEDEK FİLTRELER

HEPA	AeraSafe™ işlem görmüş gerçek yedek HEPA filtresi. Ortalama filtre ömrü 2 yıl: 9416601 – 2 paket
Karbon	Ön filtreli tanecikli aktif yedek karbon filtresi. Ortalama filtre ömrü 6 ay: 9416501 – 4 paket


Yedek filtreler ve aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için www.aeramaxpro.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

KULLANICIYA YÖNELİK BİLGİLER

Bu ekipman, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Esasları'nın 15. Kısmı gereğince test edilmiştir ve B Sınıfı dijital cihazlara yönelik sınırlarla uyumlu olduğu saptanmıştır. Bu sınırlar, zararlı parazite karşı koruma sağlamak için hazırlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi oluşturabilir, kullanılabilir, yayabilir ve talimata uygun olarak monte edilip kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimleriyle zararlı parazite yol açabilir. Bununla birlikte, özel bir montajda parazit oluşmayacağına garantisizdir. Bu ekipman radyo veya televizyon sinyalleri ile zararlı parazite yol açarsa (ekipman kapatılıp açılarak tespit edilebilir), kullanıcı aşağıdaki yollardan birini veya daha fazlasını kullanarak paraziti düzeltmeyi deneyebilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirmek
- Ekipman ile alıcı arasındaki aralığı artırmak
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devreye bağlamak.
- Yardımlar için bayiye ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışmak.

UYARI: Üretici tarafından açıkça onaylanmayan tüm değişiklik ve modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini ve garantiyi geçersiz kılabilir.



NOT: Cihaz açıldığında, sistem kendi kendini kalibre ederken birkaç dakika boyunca "AQ" ışığı yanıp söner.

- 1 **HEPA FİLTRESİ DEĞİŞİM GÖSTERGESİ** – Bu gösterge, erişim paneli açık veya kapalı konumdayken filtrenin durumunu gösterir. Kırmızı ışık yanıyor ise filtre değiştirilmesi gerekiyor demektir. Değişim periyodu kullanılan filtreye, kullanım süresine, hava kalitesine ve hava akışının hızına göre değişiklik gösterir. Filtre değişim göstergesi açıklamaları için *FİLTRE DEĞİŞİM GÖSTERGELERİ* bölümüne bakın.
- 2 **KARBON FİLTRESİ DEĞİŞİM GÖSTERGESİ** – Bu gösterge, erişim paneli açık veya kapalı konumdayken filtrenin durumunu gösterir. Kırmızı ışık yanıyor ise filtre değiştirilmesi gerekiyor demektir. Değişim periyodu kullanılan filtreye, kullanım süresine, hava kalitesine ve hava akışının hızına göre değişiklik gösterir. Filtre değişim göstergesi açıklamaları için *FİLTRE DEĞİŞİM GÖSTERGELERİ* bölümüne bakın.
- 3 **AKSESUAR GÖSTERGESİ** – Bu gösterge, erişim paneli açık veya kapalı konumdayken aksesuarın durumunu gösterir. Gösterge yalnızca, cihaza bir aksesuar filtresi takılmışsa kullanılır. Kırmızı ışık yanıyor ise değiştirilmesi gerekiyor demektir. Değişim periyodu kullanılan filtreye, kullanım süresine, hava kalitesine ve hava akışının hızına göre değişiklik gösterir. Filtre değişim göstergesi açıklamaları için *FİLTRE DEĞİŞİM GÖSTERGELERİ* bölümüne bakın.
- 4 **HAVA KALİTESİ SENSÖRÜ** – Bu gösterge, erişim paneli açık veya kapalı konumdayken sensörün durumunu gösterir. Gösterge, hava kalitesini takip eder ve havanızı temiz tutmak için pervane hızını ayarlar. Mavi, sarı ve kırmızı ışıklar, havanızın temizliğini gösterir.
- 5 **PlasmaTRUE™ TEKNOLOJİSİ** – Bu gösterge, erişim paneli açık veya kapalı konumdayken işlevin durumunu gösterir. Hava ile taşınan kirletici parçacıklardan güvenle korunmak için iyonize edilmiş bir alan yaratır. PlasmaTRUE™ TEKNOLOJİSİ işlevini açmak veya kapatmak için, PLAZMA göstergesine dokununuz ve basılı tutunuz. PlasmaTRUE™ TEKNOLOJİSİ devreye alındığında mavi bir ışık yanar. PlasmaTRUE™ TEKNOLOJİSİ işlevini devre dışı bırakmak için, ışık sönünceye kadar "Plazma" göstergesine dokununuz ve basılı tutunuz.
- 6 **NORMAL MOD** – Hızlı bir hava temizleme işlemi başlatmak için, alanı kullanan kişilerin ve/veya hava ile taşınan güçlü kirleticilerin olduğu tuvaletler, kafeteryalar, fitness salonları ve diğer gürültülü alanlarda bu modu seçin. Seçmek için, simge yanınca kadar "Normal" göstergesini basılı tutunuz. Bu modda hava kalitesi, hareket ve gürültü düzeyi takip edilerek, havanızı mümkün olduğunca çabuk temizlemek için pervane hızı ayarlanır. Yüksek oranda kirletici mevcutsa, alanın havasını temizlemek için pervane turbo hızına ulaşabilir.
- 7 **SESSİZ MOD** – Bu modda, 5 fan hızı ayarının en düşük, en sessiz olan 3'ü kullanılır. Cihaz, ayarlanan maksimum hızı aşmayacağı için bu modu sınıflar, toplantı odaları, ofisler ve diğer gürültüsüz alanlarda kullanın. Seçmek için, simge yanınca kadar "Sessiz" göstergesini basılı tutunuz. Bu moddaki maksimum hızlar arasında geçiş yapmak için göstergesini basılı tutmaya devam edin. Üç farklı düzey vardır ve her biri, cihazın ulaşabileceği maksimum hızlardan birini temsil eder.
 - Düzey 1 = En düşük hız; bu mod seçildiğinde cihaz tek bir bip sesi çıkarır ve belirtilenden daha yüksek hızda çalışmaz.
 - Düzey 2 = Düşük hız; bu mod seçildiğinde cihaz iki kez bip sesi çıkarır ve belirtilenden daha yüksek hızda çalışmaz.
 - Düzey 3 = Orta hız; bu mod seçildiğinde cihaz üç kez bip sesi çıkarır ve belirtilenden daha yüksek hızda çalışmaz.

Sessiz modda hava kalitesi, hareket ve gürültü düzeyi takip edilerek, havanızı mümkün olduğunca verimli şekilde temizlerken belirlenen hız düzeyini aşmayacak şekilde pervane hızı ayarlanır.

TEMİZLİK:

- Dış muhafazayı kuru, yumuşak bir bezle gerektiği şekilde temizleyin; lekeleri çıkarmak için ılık ve nemli bir bez kullanın.
- Benzen ve tiner gibi uçucu maddeleri, aşındırıcı temizlik tozlarını veya cihaz yüzeyine hasar verebilecek diğer temizleyicileri kullanmayın.
- Giriş ve çıkış menfezlerini kuru, yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

FİLTRE DEĞİŞİM GÖSTERGELERİ:


HEPA Filtresi'nin ve/veya Ön Filtreli Karbon Filtresi'nin değiştirilmesi gerekiyorsa filtre değiştirme göstergesi yanar. Değişim periyodu kullanım süresine, hava kalitesine ve hava akışının hızına göre değişiklik gösterir. Fakat, normal kullanım koşulları altında birçok HEPA Filtresi'nin 2 yılda bir, Ön Filtreli Karbon Filtresi'nin ise 6 ayda bir değiştirilmesi gerekir. Filtre değiştirileceği zaman HEPA, KARBON veya AKSESUAR filtre değişim göstergelerindeki ışık aşağıdaki şekillerde yanar:

Kırmızı yanıp sönüyor = Filtre %90 oranında eskimiş (yeni filtre sipariş etmeniz önerilir)


Kırmızı yanıyor = Filtre %100 oranında eskimiş (filtreyi yenisiyle değiştirin)

Filtreleri yıkayıp yeniden kullanmayın, aksi halde verimli şekilde çalışmayacaktır. Birimler diğer yedek filtrelerle çalışmayacağı için, yalnızca AeraMax® PRO marka yedek filtre kullanın.


FİLTRE DEĞİŞİM PROSEDÜRÜ:



Erişim panelinin kilidini açın: kilidi açmak için, verilen anahtarı takın ve saat yönünün tersine ¼ tur döndürün.



Cihazın iki yanındaki mandallara bastırarak ön erişim panelini açın. Panelin tamamen açılmasını sağlayın. Değiştirilecek filtreleri çıkarın.



Yeni filtreleri ambalajından çıkarın ve takın.

FİLTRE DEĞİŞİMİ:

Yeni bir filtre takarken, cihaz filtre tipini otomatik olarak algılar, fakat kullanıcının filtre değişim göstergelerini elle sıfırlaması gerekir. Filtre değişim göstergelerinden herhangi birini sıfırlamak için:

- 1 Yanan göstergesini üç saniye boyunca basılı tutunuz; bir bip sesi duyulur ve gösterge yeşil yanar.
- 2 Parmağınızı göstergeden çekin.
- 3 Göstergesini üç saniye boyunca basılı tutunuz; bir bip sesi duyulur ve göstergenin ışığı söner.

Not: Bu adımı 1. adımın tamamlanmasından sonra 10 saniye içerisinde tamamlamazsanız gösterge ışığı sıfırlanmaz.

ARIZA GİDERME

SORUN:	OLASI ÇÖZÜM:
Hava kalitesi kontrol sistemi çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Cihazın elektrik şebekesine bağlı olduğunu kontrol edin. • Filtrelerin orijinal AeraMax® PRO filtre olduğundan emin olun, çünkü cihaz diğer markaların filtreleriyle çalışmaz. ÖNEMLİ: Orijinal AeraMax® PRO yedek filtrenin üzerindeki denetim alanının filtre çerçevesindeki pencereyle aynı hizada olduğunu kontrol edin. • Ayrıntılı bilgi için "Filtrelerin Yeniden Monte Edilmesi" bölümüne bakın. • Ön erişim panelinin tamamen kapalı olduğundan emin olun. • Açma/kapatma anahtarının açık konumda olduğundan emin olun.
Cihaz hafif bir tıkırdama sesi çıkarıyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Bu durum, "PlasmaTRUE™" bipolar iyonlaştırıcının çalıştığını gösterir.
HEPA ve/veya Karbon Filtresi değişim göstergesi, filtreleri değiştirdikten sonra sönüyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Filtre ışığı sıfırlama talimatlarını tekrarlayın.

ÇALIŞTIRMA

Hava temizleyici sürekli otomatik modda çalışır; kullanıcı, cihaz konumuna veya istenen çalışma şekline bağlı olarak istediği modu seçebilir. Hava temizleyici, odayı kirletici maddelerden temizlerken sessiz olmak adına, en az indirgenmiş hız aralıklarında çalışır ve belirlenen maksimum düzeyi aşmaz. Hava temizlendiğinde ve hiçbir sensör aktif durumda değilken, cihaz enerji tasarrufu moduna geçer ve filtrelerin ömrünü uzatmak adına güç tüketimini azaltır.

Normal mod seçiliyken, kontrol panelindeki Normal göstergesi, erişim paneli açık durumdaysa mavi olacaktır. Hava temizleyici, odayı kirletici maddelerden mümkün olduğunca hızlı şekilde temizlemek için hızını en yükseğe çıkarabilir. Hava temizlendiğinde ve hiçbir sensör aktif durumda değilken, cihaz enerji tasarrufu moduna geçer ve filtrelerin ömrünü uzatmak adına güç tüketimini azaltır.

Sessiz mod seçiliyken, kontrol panelindeki Sessiz göstergesi, erişim paneli açık durumdaysa mavi olacaktır. Hava temizleyici, odayı kirletici maddelerden temizlerken sessiz olmak adına, en az indirgenmiş hız aralıklarında çalışır. Hava temizlendiğinde ve hiçbir sensör aktif durumda değilken, cihaz enerji tasarrufu moduna geçer ve filtrelerin ömrünü uzatmak adına güç tüketimini azaltır.

*Kopii příručky naleznete na webu www.aeramaxpro.com

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/VAROVÁNÍ

Děkujeme, že jste zakoupili systém AeraMax® PRO AM III.

Tyto pokyny si přečtěte a uschovejte. Před zahájením sestavení, instalace, provozu či údržby tohoto produktu si důkladně přečtěte pokyny. Chraňte sami sebe a ostatní dodržováním všech bezpečnostních pokynů. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz anebo škody na majetku. Uchovejte tyto pokyny pro budoucí využití.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ ČISTIČE VZDUCHU:

VAROVÁNÍ: Dodržováním pokynů uvedených v této příručce snížíte riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru:

- Nepoužívejte tento čistič vzduchu jako jedinou ochranu proti škodlivinám.
- Používejte toto zařízení pouze způsobem určeným výrobcem. V případě dotazů kontaktujte výrobce.
- Instalaci a zapojení musí provádět kvalifikované osoby. Elektrické zapojení musí být provedeno v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
- Před zahájením údržby či čištění jednotky vypněte napájení na servisním panelu. Servisní panel zamkněte nebo na něj připevňte štítek s upozorněním, aby nemohlo dojít k neúmyslnému zapnutí napájení.
- Používejte pouze takové napájení (napětí a frekvenci), které je specifikované pro instalovaný model čističe vzduchu.
- Nezakrývejte vstup a výstup vzduchu.
- Při vrtání do montážního povrchu dávejte pozor, abyste nepoškodili elektrické vedení nebo jiné skryté rozvodné sítě.
- Nepoužívejte zařízení bez nainstalovaných filtrů.
- Filtry neomyvejte ani opakovaně nepoužívejte.
- Nepoužívejte filtry či příslušenství jiné značky než AeraMax® PRO, protože zařízení by přestalo fungovat.
- Nestříkejte na jednotku nebo do jednotky žádné aerosoly.
- K čištění jednotky nepoužívejte saponáty.
- Nevkládejte prsty, kapaliny nebo jiné cizí předměty do vstupu či výstupu vzduchu.
- Nepoužívejte zařízení k ničemu jinému než k čištění vzduchu.
- Poškozený napájecí kabel musí vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí.
- Je nutné dohlížet na děti, aby si se zařízením nehrály.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že budou zařízení používat pod dozorem nebo že budou poučeni o jeho bezpečném používání a rozumí rizikům, která jsou s touto činností spojena. Děti si se zařízením nesmí hrát. Děti bez dozoru nesmí zařízení čistit ani provádět údržbu.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

Omezená záruka: Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že systém řízení kvality vzduchu AeraMax® PRO („produkt“) bude bez závad na materiálu a provedení po dobu pěti let od data zakoupení. Pokud je produkt nainstalován v novostavbě, začne záruční doba platit dnem vydání povolení k obývání nebo jeden rok od data zakoupení, podle toho, které datum nastane dříve. Pokud se v průběhu záruční doby ukáže jakákoliv část jako vadná, bude vaše jediná a výlučná forma nápravy oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené používáním jiných filtrů než filtrů schválených společností Fellowes nebo nedodržením doporučeného harmonogramu výměn. Tato záruka se nevztahuje na případy špatného zacházení se zařízením, na jeho chybný provoz, nedodržení norem pro jeho používání, provoz zařízení s nesprávným napětím (jiným, než je uvedeno na štítku) nebo na neoprávněné opravy. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. Tato záruka se nevztahuje na výměnné filtry. Pokud by tento produkt nebyl snadno přístupný určeným servisním pracovníkům společnosti Fellowes, vyhrazuje si společnost Fellowes právo dodat zákazníkovi náhradní díly nebo produkt s tím, že se bude jednat o úplné splnění závazků plynoucích z této záruky a všech servisních závazků. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. Společnost Fellowes nebude v žádném případě zodpovědná za jakékoli následné, náhodné, nepřímé či speciální škody. Tato záruka vám přiznává určená zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky.

OBSAH BALENÍ

- AeraMax® PRO Systém řízení kvality vzduchu
- Filtr True HEPA s antimikrobiálním zpracováním AeraSafe™ (1 filtr)
- Filtr s aktivním uhlím a s předfiltrem (1 ks od každého filtru)
- Klíče k uzamčení předního panelu (2)
- Montážní šablona
- Křížové šrouby s kónickou hlavou - M6 x 50 mm (4)
- Kotvy do sádkartonu - vnější průměr 10 mm (4)
- Registrační informace

SPECIFIKACE PRODUKTU

AeraMax® PRO AM III	
Rozměry (v x š x h)	20 x 21 x 9 palců / 50,8 x 53,3 x 22,8 cm
Hmotnost systému (včetně filtrů)	20,2 liber / 9,16 kg
Požadavky na napájení	220-240 V, 50/60 Hz, 0,9 A
Příkon (5 rychlostí ventilátoru)	5, 8, 11, 21, 109 W
Dodávka vzduchu (5 rychlostí ventilátoru)	76, 93, 112, 140, 220 CFM
Hlučnost	38, 41, 48, 52, 67 dB
Displej	Kapacitní dotykový, pouze vnitřní přístup
Snímače	EnviroSmart™
Snímačem řízené provozní režimy	2 primární režimy - normální režim a tichý režim
Dodané filtry	1 filtr True HEPA s antimikrobiálním zpracováním AeraSafe™ s průměrnou životností filtru 1 rok, 1 filtr s aktivním uhlím a s předfiltrem, odhadovaná průměrná životnost filtru 6 měsíců.
Čisticí systém	Účinnost filtru HEPA je 99,97 % ve vzduchu obsažených částic o velikosti 0,3 mikronů. Uhlíkový filtr pohlcuje zápach a těkavé organické sloučeniny, bipolární ionizátor PlasmaTRUE™.
Barva	<ul style="list-style-type: none"> • Nerez (položka č. 9416201), • Bílá (položka č. 9436201), • Grafit (položka č. 9446201), • Možnost dodání povrchové úpravy na zakázku, další informace poskytneme po telefonu

NÁHRADNÍ FILTRY

HEPA	Náhradní filtr True HEPA se zpracováním AeraSafe™. Průměrná životnost filtru 2 roky: 9416601 – 2 v balení
Uhlíkový	Náhradní filtr s granulovaným aktivním uhlím a s předfiltrem. Průměrná životnost filtru 6 měsíců: 9416501 – 4 v balení


Informace o dalších náhradních filtrech a příslušenství naleznete na webu: www.aeramaxpro.com

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením digitálního zařízení třídy B dle části 15 pravidel FCC. Cílem těchto omezení je zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci zařízení. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii. Nebude-li nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může zapříčinit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze ale zaručit, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Způsobuje-li zařízení škodlivé rušení příjmu rádiového a televizního signálu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli odstranit rušení provedením některých z následujících kroků:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce na okruhu jiném, než ke kterému je připojený přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým/televizním technikem.

VAROVÁNÍ: Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou mít za následek zneplatnění oprávnění uživatele používat toto zařízení a záruky.



POZNÁMKA: po zapnutí zařízení bude několik minut blikat kontrolka „AQ“ označující, že probíhá automatická kalibrace systému.

- 1 **KONTROLKA VÝMĚNY FILTRU HEPA** – Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Pokud svítí červeně, je nutné filtr vyměnit. Interval výměny se liší podle použitého filtru, doby používání, kvality vzduchu a průtoku vzduchu. Popis kontrolky výměny filtrů najdete v části *KONTROLKY VÝMĚNY FILTRU*.
- 2 **KONTROLKA VÝMĚNY UHLÍKOVÉHO FILTRU** – Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Pokud svítí červeně, je nutné filtr vyměnit. Interval výměny se liší podle použitého filtru, doby používání, kvality vzduchu a průtoku vzduchu. Popis kontrolky výměny filtrů najdete v části *KONTROLKY VÝMĚNY FILTRU*.
- 3 **KONTROLKA DOPLŇKOVÉHO FILTRU** – Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Tato kontrolka se používá, pouze pokud je v zařízení nainstalovaný doplňkový filtr. Pokud svítí červeně, je nutné filtr vyměnit. Interval výměny se liší podle použitého filtru, doby používání, kvality vzduchu a průtoku vzduchu. Popis kontrolky výměny filtrů najdete v části *KONTROLKY VÝMĚNY FILTRU*.
- 4 **SNÍMAČ KVALITY VZDUCHU** – Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Tato kontrolka udává kvalitu vzduchu a upravuje rychlost ventilátoru tak, aby byl vzduch neustále vyčištěný. Modrá, oranžová a červená barva této kontrolky udává čistotu vzduchu.
- 5 **TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™** – Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Vytváří ionizované pole napomáhající při bezpečném odstraňování nečistot ze vzduchu. Funkce PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY můžete zapnout nebo vypnout stisknutím a podržením kontrolky PLASMA. Když je funkce PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY aktivovaná, rozsvítí se modrá kontrolka. Chcete-li funkci PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY vypnout, stiskněte a podržte kontrolku „Plasma“, dokud kontrolka nezhasne.
- 6 **NORMÁLNÍ REŽIM** – Tento režim vyberte pro toalety, jídelny, tělocvičny a další hlučnější místnosti, protože v průběhu používání místnosti anebo při výskytu znečišťujících látek ve vzduchu proběhne rychlé vyčištění vzduchu. Tento režim zapnete stisknutím a podržením kontrolky „Normal“, dokud se nerozsvítí příslušná ikona. Tento režim sleduje kvalitu vzduchu, hladinu pohybu a hluku a upravuje rychlost ventilátoru tak, aby proběhlo co nejrychlejší vyčištění vzduchu. V případě vysoké koncentrace znečišťujících látek v místnosti mohou otáčky ventilátoru dosáhnout vysokých hodnot.
- 7 **TICHÝ REŽIM** – Tento režim používá 3 nejnižší, a tedy nejtichší, z pěti možných rychlostí ventilátoru. Tento režim vyberte pro třídy, zasedací místnosti, kanceláře a další tichší místnosti, protože otáčky ventilátoru nepřekročí maximální nastavenou rychlost. Tento režim zapnete stisknutím a podržením kontrolky „Quiet“, dokud se nerozsvítí příslušná ikona. Maximální rychlosti můžete v tomto režimu přepínat opakovaným stisknutím a podržením indikátoru. Jsou k dispozici tři různé úrovně a každá z těchto úrovní představuje maximální otáčky ventilátoru, kterých může zařízení dosahovat.
 - Úroveň 1 = Nejnižší otáčky; po vybrání tohoto režimu zařízení jednou pípne a otáčky ventilátoru nepřekročí tyto nejnižší otáčky.
 - Úroveň 2 = Nízké otáčky; po vybrání tohoto režimu zařízení dvakrát pípne a otáčky ventilátoru nepřekročí tyto nízké otáčky.
 - Úroveň 3 = Střední otáčky; po vybrání tohoto režimu zařízení třikrát pípne a otáčky ventilátoru nepřekročí tyto střední otáčky.

Tichý režim sleduje kvalitu vzduchu, hladinu pohybu a hluku a upravuje otáčky ventilátoru tak, aby bylo dosahováno co nejúčinnějšího čištění vzduchu a současně nedošlo k překročení zvolených maximálních otáček.

OBSLUHA

Čistič vzduchu neustále pracuje v automatickém režimu. Uživatel může zvolit způsob používání čističe na základě jeho umístění nebo požadovaného provozu. Čistič bude v průběhu čištění vzduchu v místnosti pracovat potichu v omezeném rozsahu otáček tak, aby nepřekročil maximální nastavené otáčky. Po vyčištění vzduchu, a v situaci, kdy nejsou aktivované žádné senzory, se otáčky zařízení zpomalí do úsporného režimu, který šetří energii a prodlužuje životnost filtrů.

Když je zvolený režim Normální, bude po otevření přístupového panelu svítit kontrolka Normal, nacházející se na ovládacím panelu, modře. Čistič bude používat celý rozsah dostupných otáček ventilátoru, aby co nejrychleji vyčistil vzduch v místnosti. Po vyčištění vzduchu, a v situaci, kdy nejsou aktivované žádné senzory, se otáčky zařízení zpomalí do úsporného režimu, který šetří energii a prodlužuje životnost filtrů.

Když je zvolený režim Tichý, bude po otevření přístupového panelu svítit kontrolka Quiet, nacházející se na ovládacím panelu, modře. Čistič bude pracovat s omezeným rozsahem otáček, aby byl jeho provoz při čištění vzduchu v místnosti co nejtišší. Po vyčištění vzduchu, a v situaci, kdy nejsou aktivované žádné senzory, se otáčky zařízení zpomalí do úsporného režimu, který šetří energii a prodlužuje životnost filtrů.

PÉČE A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ:

- Vnější kryt čistěte podle potřeby otřením suchým, měkkým hadříkem. Na skvrny použijte teplý, vlhký hadřík.
- Nepoužívejte těkavé kapaliny, jako je benzen, ředidla, brusné pasty či jiné čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- Vstupní a výstupní otvory čistěte otřením suchým, měkkým hadříkem.

KONTROLKY VÝMĚNY FILTRU:


Kontrolky výměny filtru signalizují, kdy je třeba vyměnit filtr HEPA nebo uhlíkový filtr s předfiltrem. Interval výměny se liší podle doby používání, kvality vzduchu a průtoku vzduchu. Za běžného používání je nutné vyměnit většinu filtrů HEPA každé dva roky a uhlíkové filtry s předfiltrem každých šest měsíců. Pokud je nutné vyměnit nějaký filtr, rozsvítí se kontrolka výměny filtru pro filtry HEPA, CARBON (uhlíkový) nebo ACCESSORY (doplňkový) následujícím způsobem:

Blikání červeně = 90% opotřebení filtru (doporučujeme objednat nové filtry)


Svítil červeně = 100% opotřebení filtru (vyměňte filtry za nové)

Filtry neomývejte ani znovu nepoužívejte - nebudou účinné. Používejte výhradně náhradní filtry značky AeraMax® PRO, protože zařízení nebude fungovat s žádnými jinými náhradními filtry.


POSTUP VÝMĚNY FILTRU:



Odemkněte přístupový panel: zasuňte dodaný klíč a otočte jím o 1/4 otáčky proti směru hodinových ručiček.



Stisknutím západek na obou stranách jednotky otevřete přední přístupový panel. Počkejte, až se panel zcela otevře. Vyměňte filtry, které chcete vyměnit.



Sejměte z nových filtrů veškeré obalové materiály a nasadte filtry na své místo.

VÝMĚNA FILTRU:

Po nainstalování nového filtru zařízení automaticky zjistí typ filtru, ale uživatel musí ručně resetovat kontrolky výměny filtru. Kontrolky výměny filtru můžete resetovat následujícím způsobem:

- 1 Stiskněte a podržte rozsvícenou kontrolku po dobu tří sekund, dokud nezazní pípnutí a kontrolka se nerozblíká zeleně.
- 2 Uvolněte stisknutí kontrolky.
- 3 Stiskněte a podržte kontrolku po dobu tří sekund, dokud nezazní pípnutí a kontrolka nezhasne.

Poznámka: Pokud neprovedete krok číslo tři do deseti sekund od provedení kroku číslo jedna, nedojde k resetování kontrolky.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

PROBLÉM:	MOŽNÉ ŘEŠENÍ:
Systém řízení kvality vzduchu se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, jestli je zařízení připojeno ke zdroji napájení. • Zkontrolujte, jestli jsou nainstalovány originální filtry AeraMax® PRO, protože zařízení nebude fungovat s filtry jiných značek. DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, jestli je oblast pro detekci filtru na originálních náhradních filtrech AeraMax® PRO zarovnána s okénkem v rámu filtru. • Další informace najdete v kapitole „Opětovná instalace filtrů“. • Zkontrolujte, jestli je přední přístupový panel zcela uzavřený. • Přesvědčte se, že je tlačítko napájení zapnuté.
Zařízení vydává slabý zvuk podobný tikání.	<ul style="list-style-type: none"> • Znamená to, že pracuje bipolární ionizátor „PlasmaTRUE™“.
Po výměně filtru zůstane rozsvícená kontrolka výměny filtru HEPA nebo uhlíkového filtru.	<ul style="list-style-type: none"> • Zopakujte postup resetování kontrolky filtru.

*Ak chcete získať kópiu príručky, navštívte stránku www.aeramaxpro.com

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY/UPOZORNENIE

Ďakujeme vám za zakúpenie systému kontroly kvality vzduchu AeraMax® PRO AM III.

Tieto pokyny si prečítajte a odložte. Pozorne si ich prečítajte pred pokusom o montáž, inštaláciu, prevádzkovanie alebo údržbu tohto výrobku. Chráňte seba i ostatných dodržiavaním všetkých bezpečnostných pokynov. Nedodržanie pokynov môže mať za následok zranenie alebo škodu na majetku. Tieto pokyny si odložte pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ VAROVANIA A POKYNY PRE POUŽÍVANIE ČISTIČA VZDUCHU:

UPOZORNENIE: Dodržiavajte pokyny uvedené v tejto príručke, aby ste znížili riziko zásahu elektrickým prúdom, skratu a požiaru:

- Čistič vzduchu nepoužívajte ako jedinou ochranu pred škodlivými znečisťujúcimi látkami.
- Toto zariadenie používajte len spôsobom určeným výrobcom. Ak máte otázky, obráťte sa na výrobcu.
- Inštaláciu a elektrické zapojenie musí vykonať jedna alebo viac oprávnených osôb. Všetky elektrické inštalácie práce sa musia riadiť a vykonávať s súlade so všetkými štátnymi a miestnymi zákonmi a predpismi.
- Pred údržbou alebo čistením zariadenia vypnite napájanie na ovládacom paneli. Ovládací panel uzamknite alebo naň pripevnite výstražný štítok, aby ste zabránili náhodnému opätovnému zapnutiu napájania.
- Používajte len elektrické napájanie (napätie a frekvenciu) špecifikované pre inštalovaný model čističa vzduchu.
- Nezakrývajte prívod ani odvod vzduchu do/z čističa vzduchu.
- Pri vŕtaní do montážneho povrchu dávajte pozor, aby ste nepoškodili elektrické káble ani ostatné skryté vedenia.
- Zariadenie nepoužívajte bez nainštalovaných filtrov.
- Žiadny z filtrov neumývajte ani nepoužívajte opakovane.
- Nepoužívajte nástavce ani filtre inej značky ako AeraMax® PRO, pretože zariadenie by nefungovalo.
- Na zariadenie ani do jeho vnútra nesprejajte žiadne aerosóly.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Do prívodu ani odvodu vzduchu nedávajte prsty, kvapaliny ani cudzie predmety.
- Zariadenie nepoužívajte na žiadny iný účel okrem čistenia vzduchu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho opravár alebo osoba s podobným oprávnením, aby sa predišlo prípadnému nebezpečenstvu.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so zariadením nehrali.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez príslušného dohľadu.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBK

Obmedzená záruka: Spoločnosť Fellowes, Inc. („spoločnosť Fellowes“) zaručuje, že systém kontroly kvality vzduchu AeraMax® PRO („výrobok“) bude bez chýb materiálu a spracovania 5 rokov od dátumu zakúpenia. V prípade, že výrobok sa inštaluje na novú konštrukciu, záručná lehota začne plynúť od dátumu kolaudačného rozhodnutia alebo jeden rok po dátume zakúpenia, podľa toho, čo nastane skôr. Ak sa počas záručnej lehoty zistí akýkoľvek chybný diel, bude vaším jediným a výhradným nápravným opatrením oprava alebo výmena chybného dielu podľa uváženia spoločnosti Fellowes a na jej náklady. Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené používaním filtrov, ktoré spoločnosť Fellowes neschválila, alebo nedodržaním odporúčaných intervalov výmeny. Táto záruka neplatí v prípadoch nesprávneho použitia, nesprávnej manipulácie, nedodržania noriem používania výrobku, prevádzky s použitím nesprávneho zdroja napájania (iného než uvedeného na štítku) alebo neoprávnenej opravy. Spoločnosť Fellowes si vyhradzuje právo účtovať spotrebiteľom všetky ďalšie náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s poskytnutím náhradných dielov alebo servisu mimo krajiny pôvodného predaja výrobku autorizovaným predajcom. Táto záruka sa nevzťahuje na náhradné filtre. V prípade, že výrobok nie je prístupný opravárovi určenému spoločnosťou Fellowes, spoločnosť Fellowes si vyhradzuje právo dodať zákazníkovi náhradné diely alebo výrobok, pričom budú v plnej miere splnené jej záväzky vyplývajúce z tejto záruky a všetky jej záväzky týkajúce sa servisu. KAŽDÁ VYPLÝVAJÚCA ZÁRUKA VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO SPÔSOBILOSTI PRE URČITÝ ÚČEL JE TÝMTO OBMEDZENÁ NA TRVANIE PRIMERANEJ ZÁRUČNEJ LEHOTY VYSVETLENEJ TU PREDTÝM. Spoločnosť Fellowes nebude v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne následné, vedľajšie, nepriame ani osobitné škody. Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva. Trvanie, ustanovenia a podmienky tejto záruky platia celosvetovo okrem prípadov, kedy miestne zákony môžu vyžadovať rôzne lehoty, obmedzenia alebo podmienky.

OBSAH BALENIA

- Systém kontroly kvality vzduchu AeraMax® PRO
- Filter True HEPA s antimikrobiálnou úpravou AeraSafe™ (1 filter)
- Filter s aktívnym uhlím a predfiltrom (po jednom z každého filtra)
- Kľúče na uzamknutie predného panela (2)
- Montážna šablóna
- Skrutky so šošovkovou hlavou a krížovou drážkou – M6 x 50 mm (4)
- Kotvy do sadrokartónu – vonkajší priemer 10 mm (4)
- Informácie o registrácii

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU

AeraMax® PRO AM III	
Rozmery (V x Š x H)	50,8 x 53,3 x 22,8 cm
Hmotnosť systému (vrátane filtrov)	9,16 kg
Požiadavky na napájanie	220 – 240 V, 50/60 Hz, 0,9 A
Príkion (5 rýchlostí ventilátora)	5, 8, 11, 21, 109 W
Prívod vzduchu (5 rýchlostí ventilátora)	76, 93, 112, 140, 220 CFM (kubické stopy za minútu)
Decibely	38, 41, 48, 52, 67 dB
Obrazovka	Kapacitná dotyková, len interný prístup
Snímače	EnviroSmart™
Prevádzkové režimy riadené snímačmi	2 primárne režimy – normálny režim a tichý režim
Dodávané filtre	1 filter True HEPA s antimikrobiálnou úpravou AeraSafe™ – odhadovaná priemerná životnosť filtra 1 rok, 1 filter s aktívnym uhlím a predfiltrom – odhadovaná priemerná životnosť filtra 6 mesiacov.
Čistiaci systém	Vysoko účinný filter vzduchových častíc HEPA s minimálnou účinnosťou 99,97 % častíc vo vzduchu s veľkosťou 0,3 mikrometra. Uhlíkový filter adsorbuje pachy a prchavé organické zlúčeniny, bipolárny ionizátor PlasmaTRUE™.
Farba	<ul style="list-style-type: none"> • Nehrdzavejúca oceľ (katalógová položka č. 9416201) • Biela (katalógová položka č. 9436201) • Grafitová (katalógová položka č. 9446201) • Možná úprava na zákazku, ďalšie podrobnosti na zavolanie

NÁHRADNÉ FILTRE

HEPA	Náhradný filter True HEPA s úpravou AeraSafe™. Priemerná životnosť filtra 2 roky: 9416601 – 2 kusy v balení
Uhlíkový	Náhradný filter s granulovaným aktívnym uhlím a predfiltrom. Priemerná životnosť filtra 6 mesiacov: 9416501 – 4 kusy v balení

Ďalšie informácie o náhradných filtroch a príslušenstve nájdete na adrese: www.aeramaxpro.com

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA

Toto zariadenie na základe testovania spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity boli vytvorené na to, aby pri používaní poskytli primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať elektromagnetickú energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva podľa pokynov, môže spôsobovať škodlivý vplyv v rádiovkej komunikácii. Neexistuje však záruka, že k takémuto vplyvu pri konkrétnom použití nedôjde. Ak takéto zariadenie spôsobuje škodlivý vplyv v rádiovom alebo televíznom prijímači, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, mal by používateľ takýto vplyv napraviť pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímajúcej antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do iného okruhu ako ten, v ktorom je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

UPOZORNENIE: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil výrobca, môžu viesť k tomu, že používateľ nebude oprávnený používať toto zariadenie, ako aj k zániku záruky.



POZNÁMKA: po zapnutí zariadenia bude niekoľko minút blikať kontrola „AQ“, kým sa bude systém kalibrovat'.

- 1 **INDIKÁTOR VÝMENY FILTRA HEPA** – tento indikátor zobrazí stav pri otvorení alebo zatvorení prístupového panela. Ak je kontrolka červená, znamená to, že filter treba vymeniť. Interval výmeny sa bude meniť v závislosti od použitého filtra, dĺžky používania, kvality vzduchu a rýchlosti prietoku vzduchu. Popisy indikátorov výmeny filtra sú uvedené v časti *INDIKÁTOR VÝMENY FILTRA*.
- 2 **INDIKÁTOR VÝMENY UHLÍKOVÉHO FILTRA** – tento indikátor zobrazí stav pri otvorení alebo zatvorení prístupového panela. Ak je kontrolka červená, znamená to, že filter treba vymeniť. Interval výmeny sa bude meniť v závislosti od použitého filtra, dĺžky používania, kvality vzduchu a rýchlosti prietoku vzduchu. Popisy indikátorov výmeny filtra sú uvedené v časti *INDIKÁTOR VÝMENY FILTRA*.
- 3 **INDIKÁTOR PRÍSLUŠENSTVA** – tento indikátor zobrazí stav pri otvorení alebo zatvorení prístupového panela. Tento indikátor sa bude používať len v prípade, že v zariadení je nainštalovaný doplnkový filter. Ak je kontrolka červená, znamená to, že filter treba vymeniť. Interval výmeny sa bude meniť v závislosti od použitého filtra, dĺžky používania, kvality vzduchu a rýchlosti prietoku vzduchu. Popisy indikátorov výmeny filtra sú uvedené v časti *INDIKÁTOR VÝMENY FILTRA*.
- 4 **SNÍMAČ KVALITY VZDUCHU** – tento indikátor zobrazí stav pri otvorení alebo zatvorení prístupového panela. Tento indikátor monitoruje kvalitu vzduchu a nastavuje rýchlosť ventilátora tak, aby bol vzduch vždy čistý. Modrá, jantárová a červená kontrolka indikujú čistotu vzduchu.
- 5 **TECHNOLÓGIA PlasmaTRUE™** – tento indikátor zobrazí stav pri otvorení alebo zatvorení prístupového panela. Táto technológia vytvára ionizované pole, ktoré pomáha bezpečne odstraňovať znečisťujúce látky zo vzduchu. Technológiu PlasmaTRUE™ môžete zapnúť a vypnúť tak, že sa dotknete indikátora PLASMA a podržíte ho. Keď je technológia PlasmaTRUE™ zapnutá, rozsvieti sa modrá kontrolka. Ak chcete technológiu PlasmaTRUE™ vypnúť, stlačte a podržte indikátor PLASMA, kým kontrolka nezhasne.
- 6 **NORMÁLNY REŽIM** – tento režim vyberte pre toalety, jedálne, fitnesscentrá a iné hlučnejšie miesta, pretože keď sú v miestnosti ľudia alebo sa vo vzduchu nachádza veľa znečisťujúcich látok, spustí sa rýchle čistenie. Môžete ho vybrať stlačením a podržaním indikátora NORMÁL, kým sa ikona nerozsvieti. Tento režim monitoruje kvalitu vzduchu, pohyb a úroveň hluku a podľa toho nastavuje rýchlosť ventilátora tak, aby sa vzduch čistil čo najrýchlejšie. V prípade vysokej úrovne znečisťujúcich látok môže ventilátor dosiahnuť rýchlosť „turbo“, aby sa miestnosť vyčistila.
- 7 **TICHÝ REŽIM** – v tomto režime sa používajú tri najnižšie a najtichšie rýchlosti z piatich rýchlostí ventilátora. Tento režim vyberte pre učebne, zasadacie miestnosti, kancelárie a iné tichšie miesta, pretože zariadenie neprekročí nastavenú maximálnu rýchlosť. Môžete ho vybrať stlačením a podržaním indikátora TICHÝ, kým sa ikona nerozsvieti. Ak budete indikátor naďalej držať stlačený, môžete tým prepínať medzi jednotlivými maximálnymi rýchlosťami v tomto režime. K dispozícii sú tri odlišné úrovne. Každá úroveň predstavuje maximálnu rýchlosť ventilátora zariadenia.
 - Úroveň 1 = najnižšia rýchlosť. Po výbere tohto režimu zariadenie raz pípne a neprekročí túto najnižšiu rýchlosť.
 - Úroveň 2 = nízka rýchlosť. Po výbere tohto režimu zariadenie dvakrát pípne a neprekročí nízku rýchlosť.
 - Úroveň 3 = stredná rýchlosť. Po výbere tohto režimu zariadenie trikrát pípne a neprekročí strednú rýchlosť.
 Tichý režim monitoruje kvalitu vzduchu, pohyb a úroveň hluku a podľa toho nastavuje rýchlosť ventilátora tak, aby sa vzduch čo najúčinnejšie čistil, pričom sa neprekročí vybraná maximálna úroveň rýchlosti.

OBSLUHA

Čistič vzduchu nepretržite pracuje v automatickom režime. Používateľ môže vybrať požadovaný spôsob používania čističa v závislosti od miesta alebo požadovanej prevádzky čističa vzduchu. Čistič bude pracovať v rámci minimalizovaného rozsahu rýchlostí a neprekročí vybranú maximálnu úroveň, aby pri čistení znečisťujúcich látok z miestnosti pracoval potichu. Keď je vzduch vyčistený a nie sú aktivované žiadne snímače, zariadenie prejde do úsporného režimu, aby sa znížila spotreba energie a predĺžila životnosť filtrov.

Keď je vybraný normálny režim, pri otvorení prístupového panela bude indikátor NORMAL na ovládacom paneli svietiť na modro. Čistič bude pracovať v rámci plného rozsahu rýchlostí, aby z miestnosti čo najrýchlejšie vyčistil znečisťujúce látky. Keď je vzduch vyčistený a nie sú aktivované žiadne snímače, zariadenie prejde do úsporného režimu, aby sa znížila spotreba energie a predĺžila životnosť filtrov.

Keď je vybraný tichý režim, pri otvorení prístupového panela bude indikátor QUIET na ovládacom paneli svietiť na modro. Čistič bude pracovať v rámci minimalizovaného rozsahu rýchlostí, aby bol pri čistení znečisťujúcich látok z miestnosti čo najtichší. Keď je vzduch vyčistený a nie sú aktivované žiadne snímače, zariadenie prejde do úsporného režimu, aby sa znížila spotreba energie a predĺžila životnosť filtrov.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

ČISTENIE:

- Vonkajší kryt čistite podľa potreby utretím suchou jemnou tkaninou. Na škrvny použite teplú navlhčenú tkaninu.
- Nepoužívajte prchavé kvapaliny, ako je napríklad benzén, riedidlo alebo prášok na riad, ani iné čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť povrch zariadenia.
- Otvory na prívod a odvod vzduchu čistite utretím suchou jemnou tkaninou.


INDIKÁTORY VÝMENY FILTRA:

Indikátory výmeny filtra signalizujú nutnosť výmeny filtra HEPA alebo uhlíkového filtra s predfiltrom. Interval výmeny sa bude meniť v závislosti od dĺžky používania, kvality vzduchu a rýchlosti prietoku vzduchu. Pri bežnom používaní však väčšinu filtrov HEPA treba vymeniť každé 2 roky a uhlíkový filter s predfiltrom každých 6 mesiacov. Keď je potrebná výmena filtra, na indikátore výmeny filtra HEPA, CARBON (Uhlíkový) alebo ACCESSORY (Príslušenstvo) sa zobrazí nasledujúca farba:


- Červená blikajúca = 90 % opotrebovanie filtra (odporúča sa objednať nový filter)
- Červená neprerušovaná = 100 % opotrebovanie filtra (filter vymeňte za nový)

Žiadny z filtrov neumývajte ani nepoužívajte opakovane – nebude účinný. Používajte len náhradné filtre značky AeraMax® PRO, pretože v prípade použitia ktoréhokolvek iného náhradného filtra nebude zariadenie fungovať.


POSTUP PRI VÝMENE FILTROV:



Odomknite prístupový panel zasunutím dodaného kľúča a jeho otočením o ¼ otáčky proti smeru hodinových ručičiek.



Otvorte predný prístupový panel zatlačením západiek na oboch stranách zariadenia. Panel úplne otvorte. Vyberte filtre, ktoré chcete vymeniť.



Z nových filtrov odstráňte všetky obaly a filtre nainštalujte.

VÝMENA FILTRA:

Po nainštalovaní nového filtra zariadenie automaticky zistí typ filtra, ale používateľ musí manuálne vynulovať indikátory výmeny filtra. Indikátory výmeny filtra vynulujte takto:

- 1 Dotknite sa svietiaceho indikátora a tri sekundy ho podržte, kým sa neozve pípnutie a indikátor nezačne na zeleno blikať.
- 2 Uvoľnite prst z indikátora.
- 3 Dotknite sa indikátora a tri sekundy ho podržte, kým sa neozve pípnutie a kontrolka indikátora nezhasne.

Poznámka: Ak tretí krok nedokončíte do 10 sekúnd od dokončenia prvého kroku, kontrolka indikátora sa nevynuluje.

ODSTRANOVANIE PORÚCH

PROBLÉM:	MOŽNÉ RIEŠENIE:
Systém kontroly kvality vzduchu sa nespustil.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k zdroju napájania. • Uistite sa, že používate originálne filtre AeraMax® PRO, pretože zariadenie nebude s inými značkami fungovať. DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že miesto na kontrolu filtra na náhradnom filtri AeraMax® PRO je zarovnané s okienkom v ráme na filtre. • Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Opätovná inštalácia filtrov“. • Uistite sa, že predný prístupový panel je úplne zatvorený. • Skontrolujte, či je hlavný vypínač zapnutý.
Zariadenie vydáva tichý tikajúci zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Znamená to, že pracuje bipolárny ionizátor PlasmaTRUE™.
Po výmene filtra zostala svietiť kontrolka indikátora výmeny filtra HEPA alebo uhlíkového filtra.	<ul style="list-style-type: none"> • Zopakujte postup pri vynulovaní kontrolky filtra.

***A kézikönyv másolatának megszerzése érdekében látogassa meg a www.aeramaxpro.com webhelyet**

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK/FIGYELMEZTETÉS

Köszönjük, hogy az AeraMax® PRO AM III termék megvásárlása mellett döntött.

Kérjük, olvassa el és őrizze meg ezeket az utasításokat. A termék összeszerelésének, beszerelésének, működtetésének vagy karbantartásának megkísérlése előtt olvassa el figyelmesen ezt a dokumentumot. Védje saját magát és másokat azzal, hogy eleget tesz az összes biztonsági tájékoztatásnak. A jelen utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat. Tartsa meg az utasításokat jövőbeni hivatkozásra.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK A LÉGTISZTÍTÓ HASZNÁLATÁHOZ:

FIGYELMEZTETÉS: Kövesse a jelen kézikönyvben található utasításokat, mivel így csökkenti az áramütés, rövidzárlat és/vagy tüzeset kockázatát:

- Jelen légtisztítót ne kizárólagos védelmi eszközként alkalmazza a káros szennyező anyagokkal szemben.
- Jelen egységet kizárólag a gyártó által meghatározott célra használja. Kérdések felmerülése esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
- A beszerelést és az elektromos hálózathoz való csatlakoztatást szakképzett személyzetnek kell végeznie. Az elektromos beszerelési munkálatokat az összes szövetségi, országos és helyi szabályozásoknak és törvényeknek a figyelembe vételével kell végrehajtani.
- Az egység szervizelése vagy tisztítása előtt kapcsolja ki a tápellátást a szervizpanelnél. Zárja le a szervizpanelt vagy helyezzen el egy figyelmeztető címkét, hogy megakadályozza az egység tápellátásának véletlenszerű visszakapcsolását.
- Kizárólag a beszerelt légtisztító modell számára meghatározott elektromos tápellátást (feszültség és frekvencia) alkalmazza.
- Ne torlaszolja el a légtisztító bemeneti vagy kimeneti nyílásait.
- A felfogatási felületbe való fúrás során kerülje az elektromos hálózat vagy egyéb rejtett közüzemi rendszerek károsítását.
- Ne használja beszerelt szűrők nélkül.
- Ne mossa ki és használja újra a szűrőket.
- Ne használjon nem az AeraMax® PRO márkához tartozó kiegészítőket vagy szűrőket, mivel ezekkel az egység nem működik.
- Ne fújjon aeroszol részecskéket az egységre vagy az egységbe.
- Ne használjon tisztítószert az egység tisztításához.
- Ne helyezze ujját, folyadékot vagy idegen tárgyakat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásokba.
- Ne alkalmazza az egységet légtisztításon kívül egyéb célokra.
- Sérült tápvezetékek esetén ezt a gyártónak, szerviz szakemberének vagy egyéb szakképzett személynek cserélnie kell a veszélyek elkerülése érdekében.
- A gyermekek felügyeletre szorulnak annak biztosítása érdekében, hogy nem játszanak a készülékkel.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyerekek, valamint mozgásukban korlátozott és csökkent érzékszervi vagy mentális képességgel élők, illetve a készülék használatára vonatkozó tudással és gyakorlattal nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve, ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős személytől a készülék biztonságos használatára vonatkozóan utasítást kaptak és megértik a használattal járó veszélyeket. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

A KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Korlátozott jótállás: A Fellowes, Inc. (a továbbiakban „Fellowes”) garantálja, hogy az AeraMax® PRO légtisztító rendszer (a továbbiakban a „Termék”) mentes az anyagbeli vagy gyártási hibáktól a vásárlás dátumától számított 5 évig. Amennyiben a Termék új építménybe kerül beszerelésre, a jótállási időszak a lakhatási engedély dátumától vagy a vásárlás után egy évvel veszi kezdetét, a korábbi dátumot figyelembe véve. Ha a jótállási időszak alatt bármely alkatrész meghibásodik, az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslata a hibás alkatrész javítására vagy cseréjére korlátozódik a Fellowes belátása szerint és az ő költségére. Jelen jótállás nem terjed ki a Fellowes által jóvá nem hagyott szűrők használata vagy a javasolt csereperiódus figyelmen kívül hagyása okozta meghibásodásokra. Ez a jótállás nem érvényes helytelen kezelés, megrongálás, a termék normál használatának be nem tartása, nem megfelelő tápellátással történő (a címkén lévő értéktől eltérő) használat, illetve illetéktelen javítás esetére. A Fellowes fenntartja a jogot, hogy számlát állítson ki a vásárlónak a Fellowesnél felmerült kiegészítő költségeikért, ha az alkatrészeket és a javítást a Termék értékesítésének eredeti országától eltérő országban kellett biztosítani. Jelen jótállás nem terjed ki a cserélhető szűrőkre. Amennyiben a Termék nem érhető el a kijelölt Fellowes szervizszemélyzet számára, a Fellowes fenntartja a jogot, hogy az ügyfélnek biztosítsa a cserealkatrészeket vagy Terméket, és ezzel teljes mértékben teljesítve jelen jótállásban vállalt kötelezettségeket vagy bármely egyéb szerviz kötelezettséget. A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL VÁLLALT JÓTÁLLÁS A FENT MEGÁLLAPÍTOTT JÓTÁLLÁSI IDŐSZAK IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK. A Fellowes semmilyen esetben sem felelős az ennek a terméknek tulajdonítható következményi, járulékos, közvetlen vagy különleges károkért. Ez a jótállás bizonyos jogokat biztosít Önnek. A jótállás időtartama és feltételei az egész világra kiterjednek, azokat a helyeket kivéve, ahol a helyi törvények különböző korlátozásokat, megszorításokat vagy feltételeket tesznek szükségessé.

CSOMAG TARTALMA

- AeraMax® PRO légtisztító rendszer
- AeraSafe™ antimikrobiális kezeléssel átesett valódi HEPA szűrő (1 szűrő)
- Aktivált szén szűrő előszűrővel (1 szűrő mindkettőből)
- Kulcs elülső panel lezárásához (2)
- Felfogatási sablon
- Kúpfejű keresztthornyú csavarok - M6 x 50 mm (4)
- Fali tiplik - 10mm-es külső átmérővel (4)
- Regisztrációs tájékoztató

TERMÉKJELLEMZŐK

AeraMax® PRO AM III	
Méret (Ma x Sz x Mé)	20 x 21 x 9 hüvelyk / 50,8 x 53,3 x 22,8 cm
Rendszer tömege (szűrőkkel együtt)	20,2 font / 9,16 kg
Teljesítménykövetelmény	220-240 V, 50/60 Hz, 0,9 A
Energiafogyasztás (5 ventilátorsebesség)	5, 8, 11, 21, 109 watt
Szállított légmennyiség (5 ventilátorsebesség)	76, 93, 112, 140, 220 köbláb/perc
Decibel értékek	38, 41, 48, 52, 67 dB
Kijelző	Kapacitív, érintésérzékelő, kizárólag belülről elérhető
Érzékelők	EnviroSmart™
Érzékelők által vezérelt üzemmódok	2 elsődleges üzemmód: normál üzemmód és csendes üzemmód
Mellékelt szűrők	1 darab AeraSafe™ antimikrobiális kezeléssel átesett valódi HEPA szűrő 1 éves becsült átlagos szűrőélettartammal, 1 aktivált szén szűrő előszűrővel, becsült átlagos szűrőélettartama 6 hónap.
Tisztítási rendszer	Nagy hatékonyságú levegő részecskeszűrő (High Efficiency Particulate Air - HEPA), melynek névleges hatékonysága 99,97% a levegőben található 0,3 mikron méretű részecskékkel szemben. A szén szűrő megköti a szagokat és az illékony szerves anyagokat, PlasmaTRUE™ bipoláris ionizáló.
Színválaszték	<ul style="list-style-type: none"> • Rozsdamentes (elem száma 9416201), • Fehér (elem száma 9436201), • Grafit szürke (elem száma 9446201), • Személyre szabott színezés is elérhető, részletek ügyében érdeklődjön

CSERESZŰRŐK

HEPA	Valódi HEPA csereszűrő AeraSafe™ kezeléssel. Átlagos szűrőélettartam 2 év: 9416601 – 2 darabos csomag
Szén	Granuláris aktivált csere szén szűrő előszűrővel. Átlagos szűrőélettartam 6 hónap: 9416501 – 4 darabos csomag

További csereszűrőkre és kiegészítőkre vonatkozó tájékoztatás ügyében látogassa meg a következő webhelyet: www.aeramaxpro.com

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÁS

A berendezés a vizsgálatok alapján megfelel az FCC szabályok 15. részében a „B” osztályú digitális eszközökre vonatkozóan megfogalmazott határértékeknek. A határértékek megállapítása az alapján történt, hogy elfogadható védelmet nyújtson a berendezés működéséből származó káros interferenciák ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használhat sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően került beszerelésre és használatra, akkor káros interferenciákat okozhat a rádiós kommunikációban. Mindazonáltal, nincs garancia arra, hogy nem fordulhat elő ilyen interferencia egy adott beszerelés esetén. Ha a berendezés ki- és bekapcsolással meghatározható interferenciát okoz a rádió vagy televízió adásainak vételében, akkor a felhasználónak meg kell próbálnia a zavarás elhárításával az alábbiak szerint:

- Állítsa a vevőantennát más irányba, vagy helyezze át azt.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülékeltől eltérő áramkörre.
- Kérje a viszonteladó vagy egy tapasztalt rádió/TV technikus segítségét.

FIGYELMEZTETÉS: A gyártó által kifejezetten jóvá nem hagyott bármely változtatás vagy módosítás semmissé teheti a felhasználó termékhasználati jogát vagy a jótállást.



MEGJEGYZÉS: Az egység bekapcsolását követően az „AQ” jelzőfény villog pár percig, amíg a rendszer kalibrálja saját magát.

- 1 **HEPA-SZŰRŐCSERE JELZŐ** – Ennek a jelzőnek az állapota látható egyaránt nyitott és zárt hozzáférési panel esetén. Vörös jelzőfény esetén indokolt a szűrőcsere. A csereidőszak a használt szűrők, az üzemi órák, a légminőség és a légáramlási sebesség függvényében változik. A szűrőcsere jelzők magyarázata megtalálható a SZŰRŐCSERE JELZŐK részben.
- 2 **SZÉN SZŰRŐCSERE JELZŐ** – Ennek a jelzőnek az állapota látható egyaránt nyitott és zárt hozzáférési panel esetén. Vörös jelzőfény esetén indokolt a szűrőcsere. A csereidőszak a használt szűrők, az üzemi órák, a légminőség és a légáramlási sebesség függvényében változik. A szűrőcsere jelzők magyarázata megtalálható a SZŰRŐCSERE JELZŐK részben.
- 3 **KIEGÉSZÍTŐ JELZŐ** – Ennek a jelzőnek az állapota látható egyaránt nyitott és zárt hozzáférési panel esetén. Ez a jelző kizárólag abban az esetben van használatban, amennyiben az egységnek részét képezi egy beszerelt kiegészítő szűrő. Vörös jelzőfény esetén indokolt a szűrőcsere. A csereidőszak a használt szűrők, az üzemi órák, a légminőség és a légáramlási sebesség függvényében változik. A szűrőcsere jelzők magyarázata megtalálható a SZŰRŐCSERE JELZŐK részben.
- 4 **LÉGMINŐSÉG ÉRZÉKELŐ** – Ennek a jelzőnek az állapota látható egyaránt nyitott és zárt hozzáférési panel esetén. Ez a jelző a légminőséget figyeli, és ennek függvényében szabályozza a ventilátorsebességet, hogy tisztán tartsa a levegőt. Kék, sárga és piros színek jelzik a levegő tisztasági szintjét.
- 5 **PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIA** – Ennek a jelzőnek az állapota látható egyaránt nyitott és zárt hozzáférési panel esetén. Ionizált mezőt hoz létre, így segíti a levegőben található káros anyagok biztonságos eltávolítását. A PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIA ki- és bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a PLAZMA jelzőt. Kék fény látható, amikor a PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIA be van kapcsolva. A PlasmaTRUE™ TECHNOLOGIA kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a „Plasma” jelzőt, míg a fény kialszik.
- 6 **NORMÁL ÜZEMMÓD** – Válassza ezt az üzemmódot mosdókhoz, kávézókhoz, testedzést szolgáló helyiségekhez, mivel ebben az üzemmódban az egység gyorsan megtisztítja a helyiség levegőjét, amennyiben a helyiség foglalt és/vagy a levegő erős szennyező anyagokkal telített. Kiválasztáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a „Normal” jelzőt, míg az ikon világítása bekapcsol. Ez az üzemmód figyeli a légminőséget, a légmozgást és a zajszintet, és ezek figyelembe vételével szabályozza a ventilátorsebességet, hogy a lehető leggyorsabban megtisztítsa a levegőt. Magas szennyezettségi szint esetén a ventilátor az elérhető legnagyobb fokozatra kapcsolhat a helyiség levegőjének megtisztítása érdekében.
- 7 **CSENDES ÜZEMMÓD** – Ebben az üzemmódban az egység az 5 ventilátorsebesség közül a 3 legalacsonyabbat, legcsendesebbet használja. Válassza ezt az üzemmódot osztálytermekhez, tanácstermekhez, irodákhoz és egyéb csendesebb helyiségekhez, mivel ebben az üzemmódban az egység nem fogja meghaladni a beállított maximális sebességet. Kiválasztáshoz nyomja le és tartsa lenyomva a „Quiet” jelzőt, míg az ikon világítása bekapcsol. Tartsa lenyomva a jelzőt, így válthat az üzemmódban érvényes maximális sebességek között. Három különböző szint közül választhat; mindegyik egy adott maximális ventilátorsebességet határoz meg, amelyet az egység elérhet.
 - 1-es szint = A legalacsonyabb sebesség, az egység egyszer csipog ennek az üzemmódnak a kiválasztásakor, és az egység nem fogja túllépni ezt a legalacsonyabb sebességet.
 - 2-es szint = Alacsony sebesség, az egység kétszer csipog ennek az üzemmódnak a kiválasztásakor, és az egység nem fogja túllépni ezt az alacsony sebességet.
 - 3-as szint = Közepes sebesség, az egység háromszor csipog ennek az üzemmódnak a kiválasztásakor, és az egység nem fogja túllépni ezt a közepes sebességet.
 A csendes üzemmód figyeli a légminőséget, a légmozgást és a zajszintet, és ezek figyelembe vételével szabályozza a ventilátorsebességet, hogy a lehető leghatékonyabban megtisztítsa a levegőt, míg ugyanakkor nem haladja meg a beállított maximális sebességet.

ÜZEMELTETÉS

A légtisztító folyamatosan automatikus üzemmódban működik. A felhasználó kiválaszthatja, milyen beállításokat kíván használni a légtisztító elhelyezkedése és kívánt működése függvényében. A légtisztító a legszűkebb sebességtartományban dolgozik, nem haladja meg a beállított maximális szintet, így csendesen tisztítja meg a helyiséget a szennyező anyagoktól. A légtisztítást követően, és ha egyetlen érzékelő se kapcsol be, az egység energiatakarékos üzemmódba kapcsol, így csökkentve az energiafogyasztást és növelve a szűrők élettartamát.

Normál üzemmód kiválasztása esetén a vezérlőpanelen található Normal jelző kéken világít, amikor a hozzáférési panel ki van nyitva. A légtisztító a teljes sebességtartományban üzemelni fog a helyiség szennyező anyagoktól való leggyorsabb megtisztítása érdekében. A légtisztítást követően, és ha egyetlen érzékelő se kapcsol be, az egység energiatakarékos üzemmódba kapcsol, így csökkentve az energiafogyasztást és növelve a szűrők élettartamát.

Csendes üzemmód kiválasztása esetén a vezérlőpanelen található Quiet jelző kéken világít, amikor a hozzáférési panel ki van nyitva. A légtisztító a csökkentett sebességtartományban fog üzemelni a lehető leghalkabb működés biztosítása érdekében, miközben megtisztítja a helyiséget a szennyező anyagoktól. A légtisztítást követően, és ha egyetlen érzékelő se kapcsol be, az egység energiatakarékos üzemmódba kapcsol, így csökkentve az energiafogyasztást és növelve a szűrők élettartamát.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS:

- Szükség szerint tisztítsa a külső burkolatot letörölve azt száraz, puha törlőronggyal; feltároláshoz használjon langyos, megnedvesített törlőrongyot.
- Ne használjon illékony folyadékokat (például benzolt, festékhígítót), súrolóport vagy egyéb tisztítószeret, amelyek károsíthatják az egység felületét.
- A bemeneti és kimeneti nyílásokat tisztítás gyanánt száraz, puha törlőronggyal törölje át.

SZŰRŐCSERE JELZŐK:


A szűrőcsere jelzők tájékoztatják, mikor szükséges lecserélni a HEPA szűrőt és/vagy az előszűrővel ellátott szén-szűrőt. A csereidőszak az üzemi órák, a légminőség és a légáramlási sebesség függvényében változik. Mindazonáltal normál használat mellett a HEPA szűrők többségét minden 2 évben, míg az előszűrővel ellátott szén-szűrőket minden 6 hónapban cserélni kell. Amikor cserélni kell egy adott szűrőt, a következő színek egyike lesz látható a HEPA, SZÉN vagy KIEGÉSZÍTŐ szűrőcsere jelzőkön:

Villogó vörös = 90%-os szűrő elhasználódottság (javasolt új szűrők megrendelése)


Állandó vörös = 100%-os szűrő elhasználódottság (cserélendő új szűrőkkel)

Ne mossa ki és használja újra a szűrőket, mivel ezek már nem fognak megfelelő hatékonyságot nyújtani. Kizárólag AeraMax® PRO márkájú csereszűrőket használjon, mivel az egység egyéb csereszűrőkkel nem fog üzemelni.


SZŰRŐCSERÉLÉSI ELJÁRÁS:



Nyissa ki a hozzáférési panelt: a nyitáshoz helyezze be a mellékelt kulcsot, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba ¼ fordulatnyit.



Nyissa ki az előlső hozzáférési panelt az egység mindkét oldalán található retesz lenyomásával. Hagyja, hogy a panel teljes mértékben kinyíljon. Távolítsa el a cserélendő szűrő(ke)t.



Távolítsa el az új szűrő(k)ről az összes csomagolóanyagot, és szerelje vissza a szűrőket.

SZŰRŐCSERE:

Új szűrő beszereléskor az egység automatikusan érzékeli fogja a szűrőtípust, azonban a szűrőcsere jelzőket a felhasználónak kell kézzel visszaállítania. Bármely szűrőcsere jelző visszaállításához kövesse az alábbi eljárást:

- 1 Érintse meg és tartsa lenyomva a világító jelzőt három másodpercig, amíg egy csipogást hall, és a szűrő zölden kezd villogni.
- 2 Vegye le az ujját a jelzőről.
- 3 Érintse meg és tartsa lenyomva a jelzőt három másodpercig, amíg egy csipogást hall, és a szűrő fénye kialszik.

Megjegyzés: Amennyiben nem hajtja végre a harmadik lépést 10 másodpercen belül az 1. lépéshez képest, a jelzőfény visszaállítása elmarad.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA:	LEHETSÉGES MEGOLDÁS:
A légtisztító rendszer nem indul be.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az egység tápellátáshoz van kapcsolva. • Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes szűrő eredeti AeraMax® PRO szűrő, mivel az egység egyéb márkájú szűrőkkel nem üzemel. FONTOS: Bizonyosodjon meg arról, hogy a szűrőérzékelési terület az eredeti AeraMax® PRO csereszűrőn egy vonalban van a szűrőkeretben található ablakkal. • További részletekért tekintse meg a „Szűrők visszaszerelése” című részt. • Bizonyosodjon meg arról, hogy az előlső hozzáférési panel teljes mértékben be van zárva. • Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljesítménykapcsoló be van-e kapcsolva.
Az egység alig hallható kattogó hangot hallat.	<ul style="list-style-type: none"> • Ez a „PlasmaTRUE™” bipoláris ionizáló működéséről tanúskodik.
A HEPA- és/vagy szén-szűrőcsere jelzők továbbra is világítanak a szűrő(k) cseréjét követően.	<ul style="list-style-type: none"> • Ismétlje meg a szűrő jelző visszaállítását.

PORTUGUÊS

AeraMax® Sistema de Controlo da Qualidade do Ar PRO Air: AM III

*Para uma cópia do manual por favor visite www.aeramaxpro.com

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA/ADVERTÊNCIA

Muito obrigado por ter adquirido o AeraMax® PRO AM III.

Leia e guarde estas instruções. Leia cuidadosamente antes de tentar montar, instalar, operar ou manter este produto. Proteja-se a si mesmo e outros observando todas as informações de segurança. O incumprimento das instruções poderia resultar em danos pessoais e/ou danos de propriedade. Retenha as instruções para futuras consultas.

CUIDADOS IMPORTANTES E INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO PURIFICADOR DE AR:

ADVERTÊNCIA: Siga as instruções neste manual para reduzir o risco de choque elétrico, curto-circuito e/ou incêndio:

- Não utilize este purificador de ar como proteção única contra poluentes danosos.
- Utilize esta unidade apenas da forma pretendida pelo fabricante. Se tiver quaisquer dúvidas, contacte o fabricante.
- O trabalho de instalação e ligação elétrica deve ser realizado por pessoa(s) qualificada(s). Todo o trabalho de instalação elétrica deve ser conduzido e levado a cabo de acordo com os códigos e regulamentos federais, estaduais e locais.
- Antes da assistência técnica ou limpeza da unidade, desligue a energia no painel de serviço. Bloqueie o painel de serviço, ou afixe uma etiqueta de advertência, para impedir que a energia volte a ser ligada por acidente.
- Utilize apenas a energia elétrica (voltagem e frequência) especificada para o modelo de purificador de ar a ser instalado.
- Não obstrua a entrada ou a saída de ar do purificador de ar.
- Ao perfurar na superfície de montagem, não danifique cabos elétricos ou outros utilitários ocultos.
- Não utilize a unidade sem os filtros instalados.
- Não lave nem reutilize nenhum dos filtros.
- Não utilize anexos ou filtros de outra marca que não a AeraMax® PRO uma vez que a unidade não funcionará.
- Não pulverize aerossóis para cima, ou para dentro da unidade.
- Não utilize detergentes para limpar a unidade.
- Não introduza os dedos, líquidos nem objetos estranhos na entrada ou saída de ar.
- Não utilize a unidade para qualquer outro fim que não seja a purificação de ar.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante, o respetivo representante de assistência técnica ou pessoas igualmente credenciadas, de modo a evitar perigos.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou intelectuais são reduzidas ou sem experiência ou conhecimento do aparelho, a menos que se encontrem sob a vigilância ou tenham recebido instruções quanto à utilização segura do equipamento por parte da pessoa responsável pela sua segurança e que entendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. As crianças não devem efetuar a limpeza e manutenção do aparelho sem a vigilância de um adulto.

GARANTIA LIMITADA DE PRODUTO

Garantia limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garante que o sistema de controlo da qualidade do ar AeraMax® PRO (doravante, "Produto") está isento de defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 5 anos a contar da data de compra. No caso de o Produto ser instalado numa construção nova, o período de garantia deverá começar na data da licença de ocupação ou um ano depois da data da compra, o que ocorrer primeiro. Se encontrar um defeito em qualquer peça durante o período de garantia, o seu único e exclusivo recurso será a reparação ou a substituição, mediante o critério e o encargo da Fellowes, da peça com defeito. Esta garantia não cobre danos causados pela utilização de filtros que não sejam aprovados pela Fellowes ou pelo incumprimento do plano de substituição recomendado. Esta garantia não se aplica em casos de utilização abusiva, manuseamento inadequado, incumprimento das normas de utilização do produto, utilização com uma fonte de alimentação inadequada (outra que não a indicada na etiqueta) ou reparações não autorizadas. A Fellowes detém o direito de cobrar dos consumidores quaisquer custos adicionais incorridos para o fornecimento de peças ou de serviços fora do país onde o Produto foi originalmente vendido por um revendedor autorizado. Esta garantia não cobre filtros substituíveis. No caso do Produto não estar prontamente acessível ao pessoal de assistência técnica designado da Fellowes, a Fellowes detém o direito de fornecer ao consumidor as partes de substituição ou o Produto em plena satisfação das suas obrigações sob esta garantia e quaisquer obrigações de assistência técnica. QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, É AQUI LIMITADA AO PERÍODO DE GARANTIA APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. Em caso algum poderá a Fellowes ser responsabilizada por quaisquer danos consequentes, acidentais, indiretos ou especiais. Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos. A duração, os termos e condições desta garantia são válidos a nível mundial, salvo em caso de imposição de limitações, restrições ou condições diferentes pelas leis locais.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Sistema de Controlo da Qualidade do Ar PRO Air AeraMax®
- Filtro True HEPA com tratamento antimicrobiano AeraSafe™ (1 filtro)
- Filtro de carbono ativado c/Pré-Filtro (1 de cada filtro)
- Chaves para bloqueio do painel frontal (2)
- Molde de montagem
- Parafusos Phillips de cabeça redonda - M6 x 50 mm (4)
- Buchas de parede de gesso - 10 mm OD (4)
- Informação de registo

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

AeraMax® PRO AM III	
Dimensões (H x W x D)	20 x 21 x 9 polegadas / 50,8 x 53,3 x 22,8 cm
Peso do Sistema (incluindo os filtros)	20,2 lb. / 9,16 kg
Requisitos de Energia	220-240 V, 50/60 Hz, 0,9 A
Consumo de Energia (5 velocidades da ventoinha)	5, 8, 11, 21, 109 watt
Distribuição do Ar (5 velocidades da ventoinha)	76, 93, 112, 140, 220 CFM
Decibéis	38, 41, 48, 52, 67 dB
Visor	Toque Capacitivo, Apenas Acesso Interno
Sensores	EnviroSmart™
Modos de Operação Controlados por Sensor	2 modos primários - Modo normal e Modo silencioso
Filtros Fornecidos	1 Filtro True HEPA com tratamento antimicrobiano AeraSafe™ com uma vida útil do filtro média estimada de 1 ano, 1 Filtro de carbono ativado com Pré-Filtro, vida útil do filtro média estimada de 6 meses.
Sistema de limpeza	Eficiência energética do Filtro High Efficiency Particulate Air (HEPA) de 99,97% de partículas suspensas no ar a 0,3 micra. O filtro de carbono adsorve odores e compostos orgânicos voláteis, ionizador bipolar PlasmaTRUE™.
Cor	<ul style="list-style-type: none">• Inoxidável (item# 9416201),• Branco (item# 9436201),• Grafite (item #9446201),• Acabamento personalizado disponível, ligue para mais pormenores
FILTROS DE SUBSTITUIÇÃO	
HEPA	Substituição do filtro True HEPA com tratamento AeraSafe™. Vida útil do filtro média de 2 anos: 9416601 – conjunto de 2
Carbono	Filtro de carbono ativado granular de substituição com pré-filtro. Vida útil do filtro média de 6 meses: 9416501 – conjunto de 4

Para informação adicional sobre filtros de substituição e acessórios visite: www.aeramaxpro.com

INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a secção 15 das Regras FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma proteção razoável contra interferência danosa numa instalação. Este equipamento produz, usa e pode radiar energia de frequência de rádio pelo que, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferências danosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação em particular. Se este equipamento causar, de facto, interferências danosas para a recepção de rádio ou televisão, que possam ser determinadas ligando e desligando o equipamento, incentive-se o utilizador a tentar corrigir a interferência com uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou alterar a localização da antena recetora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a um circuito diferente daquele a que o receptor está ligado.
- Consultar o revendedor ou técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

ADVERTÊNCIA: Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante poderão invalidar a autoridade do utilizador para operar o equipamento e a garantia.



NOTA: depois da unidade ser ligada a luz "QA" irá piscar durante alguns minutos enquanto o sistema se auto-calibra.

- 1 **INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO HEPA** — Este indicador irá mostrar o seu estado quando o painel de acesso estiver aberto ou fechado. Se a luz estiver vermelha isto indica que o filtro tem de ser substituído. O período de substituição variará dependendo dos filtros utilizados, das horas de utilização, da qualidade do ar e taxa de fluxo do ar. Para descrições sobre o indicador de substituição do filtro ver a secção **INDICADORES DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO**.
- 2 **INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE CARBONO** — Este indicador irá mostrar o seu estado quando o painel de acesso estiver aberto ou fechado. Se a luz estiver vermelha isto indica que o filtro tem de ser substituído. O período de substituição variará dependendo dos filtros utilizados, das horas de utilização, da qualidade do ar e taxa de fluxo do ar. Para descrições sobre o indicador de substituição do filtro ver a secção **INDICADORES DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO**.
- 3 **INDICADOR ACESSÓRIO** — Este indicador irá mostrar o seu estado quando o painel de acesso estiver aberto ou fechado. Este indicador apenas será utilizado se um filtro acessório estiver instalado na unidade. Se a luz estiver vermelha isto indica que o filtro tem de ser substituído. O período de substituição variará dependendo dos filtros utilizados, das horas de utilização, da qualidade do ar e taxa de fluxo do ar. Para descrições sobre o indicador de substituição do filtro ver a secção **INDICADORES DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO**.
- 4 **SENSOR DE QUALIDADE DO AR** — Este indicador irá mostrar o seu estado quando o painel de acesso estiver aberto ou fechado. Este indicador monitoriza a qualidade do ar e ajusta a velocidade da ventoinha para manter o seu ar purificado. As luzes azul, âmbar e vermelha indicam a pureza do seu ar.
- 5 **TECNOLOGIA PlasmaTRUE™** — Este indicador irá mostrar o seu estado quando o painel de acesso estiver aberto ou fechado. Cria um campo ionizado para ajudar a remover em segurança os poluentes atmosféricos. Para ligar a tecnologia PlasmaTRUE™ TECNOLOGIA, prima e mantenha premido o indicador PLASMA. Uma luz azul ilumina-se quando a TECNOLOGIA PlasmaTRUE™ está ativada. Para desativar a TECNOLOGIA PlasmaTRUE™, prima e mantenha premido o indicador "Plasma" até que a luz se apague.
- 6 **MODO NORMAL** — Selecione este modo em lavabos, cafés, áreas de fitness, e outras áreas mais ruidosas uma vez que a purificação do ar é iniciada quando o espaço é ocupado e/ou quando fortes contaminantes atmosféricos estão presentes. Para selecionar, prima e mantenha premido o indicador "Normal" até que o símbolo se ilumine. Este modo monitoriza a qualidade do ar, movimento e nível de ruído para ajustar a velocidade da ventoinha de forma a manter o seu ar purificado o mais rapidamente possível. A ventoinha pode atingir a velocidade turbo para limpar o espaço no caso de altos níveis de contaminante.
- 7 **MODO SILENCIOSO** — Este modo utiliza as 3 velocidades mais baixas e silenciosas das 5 velocidades da ventoinha. Selecione este modo em salas de aula, salas de reuniões, escritórios, e outras áreas mais silenciosas uma vez que a unidade não funcionará mais rapidamente do que a velocidade máxima estabelecida. Para selecionar, prima e mantenha premido o indicador "Silencioso" até que o símbolo se ilumine. Continue a premir e manter premido o indicador para mudar entre as velocidades máximas neste modo. Existem três níveis diferentes; cada nível representa uma velocidade da ventoinha máxima que a unidade pode alcançar.
 - Nível 1 = A velocidade mais baixa, a unidade emitirá um sinal sonoro uma vez quando este modo tiver sido selecionado e a unidade não funcionará mais rapidamente do que esta velocidade mais baixa.
 - Nível 2 = Velocidade baixa, a unidade emitirá um sinal sonoro duas vezes quando este modo tiver sido selecionado e a unidade não funcionará mais rapidamente do que a velocidade baixa.
 - Nível 3 = Velocidade média, a unidade emitirá um sinal sonoro três vezes quando este modo tiver sido selecionado e a unidade não funcionará mais rapidamente do que a velocidade média.

O Modo Silencioso monitoriza a qualidade do ar, movimento e nível de ruído para ajustar a velocidade da ventoinha de forma a manter o ar purificado o mais eficazmente possível não excedendo o nível de velocidade máximo selecionado.

FUNCIONAMENTO

O purificador de ar funciona continuamente no modo automático; o utilizador pode selecionar a preferência que pretende que o purificador utilize baseando-se na localização ou operação pretendida do purificador de ar. O purificador irá operar através de uma gama minimizada de velocidades, não excedendo o nível máximo selecionado, de forma a funcionar silenciosamente enquanto limpa o espaço de contaminantes. Uma vez que o ar é limpo, e nenhuns sensores estão ativados, a unidade reduz para o modo de poupança de energia para reduzir o consumo energético e prolongar a vida dos filtros.

Quando o modo Normal está selecionado o indicador Normal no painel de comando estará azul quando o painel de acesso estiver aberto. O purificador irá operar através da sua gama completa de velocidades de forma a limpar o espaço de contaminantes o mais rapidamente possível. Uma vez que o ar é limpo, e nenhuns sensores estão ativados, a unidade reduz para o modo de poupança de energia para reduzir o consumo energético e prolongar a vida dos filtros.

Quando o modo Silencioso está selecionado o indicador Silencioso no painel de comando estará azul quando o painel de acesso estiver aberto. O purificador irá operar através de uma gama minimizada de velocidades de forma a ficar o mais silencioso possível enquanto limpa o espaço de contaminantes. Uma vez que o ar é limpo, e nenhuns sensores estão ativados, a unidade reduz para o modo de poupança de energia para reduzir o consumo energético e prolongar a vida dos filtros.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

LIMPEZA:

- Limpe a caixa exterior conforme necessário passando um pano seco e suave; para as manchas mais difíceis, usar um pano quente e húmido.
- Não utilize fluidos voláteis tais como benzeno, diluente de tinta, pó de limpeza ou outros produtos de limpeza que possam danificar a superfície da unidade.
- Limpe as ventoinhas de entrada ou exaustão de ar limpando com um pano seco e suave.

INDICADORES DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO:


Os indicadores de substituição do filtro indicarão quando substituir o filtro HEPA e/ou filtro de carbono com pré-filtro. O período de substituição variará dependendo das horas de utilização, da qualidade do ar e taxa de fluxo do ar. Contudo, em condições normais de utilização, a maioria dos filtros HEPA têm de ser substituídos cada 2 anos, e os de carbono com pré-filtro cada 6 meses. Quando um filtro tem de ser substituído a seguinte cor aparecerá em qualquer um dos indicadores de substituição de filtro HEPA, CARBONO ou ACESSÓRIO:

Vermelha piscando = 90% de desgaste do filtro (recomendação para comprar filtros novos)


Vermelha fixa = 100% de desgaste do filtro (substituir com filtros novos)

Não lave nem reutilize nenhum dos filtros — não funcionarão com eficiência. Use apenas filtros de substituição da marca AeraMax® PRO uma vez que as unidades não funcionarão utilizando quaisquer outros substitutos.


PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO:



Desbloqueie o painel de acesso: para desbloquear, insira a chave fornecida e rode no sentido contrário aos ponteiros do relógio ¼ de volta.



Abra o painel frontal pressionando os trincos em ambos os lados da unidade. Permita que o painel se abra completamente. Remova o(s) filtro(s) a ser(em) substituído(s).



Remova qualquer invólucro do(s) novo(s) filtro(s) e reinstale os filtros.

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO:

Ao instalar um filtro novo a unidade irá detetar automaticamente o tipo de filtro mas o utilizador terá de reinicializar os indicadores de substituição do filtro. Para reinicializar qualquer um dos indicadores de substituição do filtro utilize o seguinte procedimento:

- 1 Prima e mantenha premido o indicador iluminado durante três segundos até que um sinal sonoro seja escutado e o indicador esteja a piscar em verde.
- 2 Solte o dedo do indicador.
- 3 Prima e mantenha premido o indicador durante três segundos até que um sinal sonoro seja escutado e a luz do indicador se apague.

Nota: Se não completar a etapa três dentro de 10 segundos após completar a etapa 1, então a luz do indicador não será reinicializada.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA:	SOLUÇÃO POSSÍVEL:
O sistema de controlo da qualidade do ar não se inicia.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique para assegurar que a unidade está conectada à fonte de alimentação. • Certifique-se de que os filtros são filtros genuínos AeraMax® PRO, uma vez que a unidade não funcionará com outras marcas. IMPORTANTE: Certifique-se que a área de deteção do filtro no filtro genuíno de substituição AeraMax® PRO está alinhada com a janela na armação do filtro. • Reveja a secção "Reinstalação dos Filtros" para obter mais dados. • Certifique-se de que o painel de acesso frontal está completamente fechado. • Certifique-se de que o interruptor de energia está na posição de ligado.
A unidade emite um ligeiro estalido.	<ul style="list-style-type: none"> • Isto indica que o ionizador bipolar "PlasmaTRUE™" está a funcionar.
A luz do indicador de substituição do filtro HEPA e/ou de carbono permanece acendida depois da substituição do(s) filtro(s).	<ul style="list-style-type: none"> • Repita a instrução de reinicialização da luz do filtro.

W.E.E.E.



English

This product is classified as Electrical and Electronic Equipment. Should the time come for you to dispose of this product please ensure that you do so in accordance with the European Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and in compliance with local laws relating to this directive.

For more information on the WEEE Directive please visit www.fellowesinternational.com/WEEE

French

Ce produit est classé dans la catégorie « Équipement électrique et électronique ». Lorsque vous déciderez de vous en débarrasser, assurez-vous d’être en parfaite conformité avec la directive européenne relative à la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), et avec les lois de votre pays liées à cette directive.

Pour obtenir des plus amples informations sur cette directive, rendez-vous sur www.fellowesinternational.com/WEEE

Spanish

Se clasifica este producto como Equipamiento Eléctrico y Electrónico. Si llegase el momento de deshacerse de este producto, asegúrese que lo hace cumpliendo la Directiva Europea sobre Residuos de Equipamiento Eléctrico y Electrónico (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) y las leyes locales relacionadas con esta directiva.

Para más información acerca de la Directiva WEEE, visite www.fellowesinternational.com/WEEE

German

Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Wenn Sie dieses Gerät eines Tages entsorgen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie dies gemäß der Europäischen Richtlinie zu Sammlung und Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) und in Übereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung in bezug auf diese Richtlinie tun.

Mehr Informationen zur WEEE-Richtlinie finden Sie unter: www.fellowesinternational.com/WEEE

Italian

Questo prodotto è classificato come Dispositivo Elettrico ed Elettronico. Al momento dello smaltimento di questo prodotto, effettuarlo in conformità alla Direttiva Europea sullo Smaltimento dei Dispositivi Elettrici ed Elettronici (WEEE) e alle leggi locali ad essa correlate.

Per ulteriori informazioni sulla Direttiva WEEE, consultare il sito www.fellowesinternational.com/WEEE

Dutch

Dit product is geclassificeerd als een elektrisch en elektronisch apparaat. Indien u besluit zich te ontdoen van dit product, zorg dan a.u.b. dat dit gebeurt in overeenstemming met de Europese richtlijn inzake afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en conform de locale wetgeving met betrekking tot deze richtlijn.

Voor meer informatie over de AEEA-richtlijn kunt u terecht op www.fellowesinternational.com/WEEE

Swedish

Denna produkt är klassificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. När det att dags att omhänderta produkten för avfallshantering se då till att detta utfärs i enlighet med WEEE-direktivet om hantering av elektrisk och elektronisk utrustning och i enlighet med lokala bestämmelser relaterade till detta direktiv.

För mer information om WEEE-direktivet besök gärna www.fellowesinternational.com/WEEE

Danish

Dette produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr. Når tiden er inde til at bortskaffe dette produkt, bedes De sørge for at gøre dette i overensstemmelse med det Europæiske direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og i henhold til de lokale love, der relaterer til dette direktiv.

For yderligere oplysninger om WEEE-direktivet bedes De besøge www.fellowesinternational.com/WEEE

Finnish

Tämä tuote luokitellaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Kun tuote poistetaan käytöstä, se on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EY:n direktiivin (WEEE) ja direktiiviin liittyvän kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja WEEE-direktiivistä on osoitteessa www.fellowesinternational.com/WEEE

Norwegian

Dette produktet klassifiseres som elektrisk og elektronisk utstyr. Hvis du har tenkt å bortskaffe dette produktet, vennligst se til at du gjør dette i overensstemmelse med det europeiske WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) og ifølge lokalt lovverk forbundet med dette direktivet.

For mer informasjon om WEEE-direktivet, vennligst besøk www.fellowesinternational.com/WEEE

Polish

Ten produkt został zaklasyfikowany do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu pozbycia się zużytego sprzętu będącego w Państwa posiadaniu należy postępować zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz z lokalnie obowiązującym prawem.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www: www.fellowesinternational.com/WEEE

Russian

Данное изделие классифицировано как электрическое и электронное оборудование. Когда придет время утилизировать данное изделие, пожалуйста, обеспечьте соблюдение Директивы Евросоюза об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) и местных законов, связанных с нею.

Для получения дополнительной информации о директиве WEEE, пожалуйста, посетите веб-сайт www.fellowesinternational.com/WEEE

Greek

Αυτό το προϊόν είναι ταξινομημένο ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Σε περίπτωση που θέλετε ν’ απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε την απόρριψη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους που σχετίζονται μ’ αυτή την οδηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία WEEE, παρακαλείσθε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.fellowesinternational.com/WEEE

Turkish

Bu ürün, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü bertaraf etme zamanı geldiğinde, lütfen bunun Avrupa Elektriksel ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) Yönetmeliği ve bu yönetmkle ilgili yerel kanunlar uyarınca yapıldığından emin olun.

WEEE Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.fellowesinternational.com/WEEE sitesini ziyaret edin

Czech

Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. Po skončení jeho životnosti zajistěte jeho likvidaci v souladu se Směrnicí 2012/19/EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a v souladu s místními předpisy, které s touto směrnicí souvisí.

Více informací o směrnici OEEZ najdete na stránkách www.fellowesinternational.com/WEEE

Slovak

Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak nastane as zlikvidova tento produkt, zabezpe te, prosím, aby ste tak urobili v súlade s Európskou smernicou o odpade z elektrických a eelektronických zariadeniach (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonmi vz ahujúcími sa na túto smernicu.

Podrobnejšie informácie o Smernici WEEE nájdete na www.fellowesinternational.com/WEEE

Hungarian

Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besorolású. Ha eljönne az id , amikor ki kell dobnia a terméket, akkor kérjük, gondoskodjon arról, hogy ezt az Európai elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló (WEEE) irányelv szerint tegye, megfelelve az irányelvhez kapcsolódó helyi törvényeknek is.

A WEEE Irányelvre vonatkozó további információért kérjük, keresse fel a www.fellowesinternational.com/WEEE internetes címet

Portuguese

Este produto está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Quando chegar a altura de eliminar este produto, certifique-se de que o faz em conformidade com a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e em observância da legislação local relativa a esta directiva.

Para obter mais informações sobre a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), visite o endereço www.fellowesinternational.com/WEEE